Panasonic





取扱説明書

DVDレコーダー

DMR-EH60



大事なお知らせ 4ページ~10ページ で使用になる前に必ずお読みください。

30

ページ

Gガイド) から

詳しいもくじは、2~3ページをご覧ください。

57

他

器

を

「ファイナライズ

10 ページ

海外ドラマなどの二重放送の録画、ダビングについて

47 47 44 43 ページ

ワンタッチダビング」

つの番組だけなら

ビデオカメラからダビング ビデオテープからダビング いろな番組をまとめて



42 ページ

放送時刻がずれても対応!野球中継延長などで録画予約番組の 野球延長対応機能.

33

ページ

一から番組を選んでカンタン予約

録る

見る /間く

準備

残す

編集

便利 機能

必要 なとき

保証書別添付

上手に使って上手に節電

本機の機能向上などのサポートを受ける場合に必要ですので、必ずユーザー登録をお願いいたします。 インターネットでの登録が可能です。詳しくは、同梱の「ご愛用者カード」をご覧ください。



















このたびはパナソニック DVD レコーダーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

■ この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

特に「安全上のご注意」(→66~67)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

【保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

DVD 関連情報は、パナソニックホームページをご覧ください。 http://panasonic.jp/support/dvd/ 詳しい使い方説明は、「ディーガ使い方ナビゲーション」をご覧ください。 http://panasonic.jp/support/mpi/dvd/

もくじ

はじめに

大事なお知らせ	
HDDと本機で使えるディスク・カード	4
デジタル放送のお知らせ	
HDDの取り扱い	
ディスク・カードの取り扱い	
当社製DVDレコーダーの旧機種を	
お持ちのお客さまへ	9
二重放送と	
「高速ダビング用録画」の設定について	10
 準備しよう	
付属品	11
各部のはたらき	
ご自分で設置される方は… お使いになる前に、以下の項目を必ず行ってく	ださい
<準備1>接続する	13
●テレビやビデオと接続する	
より高画質で映像を楽しむ	
●CATVホームターミナル、テレビと接続する ●より高音質で音声を楽しむ	
■より同百員と自用を果しむ●別売品のご紹介	
<準備2>設定する	
●テレビのチャンネルを設定する	1 0
(市外局番チャンネル設定)	18
番組表(Gガイド)を受信する	19
●番組表(Gガイド)を受信する	
●番組表(Gガイド)データを正しく受信できないとき●番組表(Gガイド)についてよくあるご質問	
うまくチャンネル設定できなかったとき ●BSアンテナを設定する	2 1
●BSアンテナ設定)	21
●自分でチャンネルを合わせる	
(マニュアルチャンネル設定)	22
●番組表(Gガイド)の設定を変える	
(番組表設定)	
その他の設定	
●テレビのタイプを設定する(接続するTV) ●本機のリモコンでテレビを操作する	
●本機のリモコノでテレヒを操作する	∠4
使うとき(リモコンモード)	24
●時刻を合わせ直す	

使ってみよう

録る	
	26
●見ている番組を録画する	
●ディスクの残量に合わせて録画する	
(ぴったり録画)	
●録画しながら再生する	29
予約録画する	30
●番組表 (Gガイド) を使って予約録画する	30
●番組表(Gガイド)の見かたと便利な機能	31
●Gコード®を使って予約録画する	32
●録画時間を指定して予約録画する	
(マニュアル予約)	32
●野球延長対応機能	
●予約内容を確認する・取消す・修正する	34
●予約待機を解除する	34
外部入力からデジタル放送やCATVが	/送な
ジャン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
●デジタルチューナー内蔵テレビやCATVなど	00
から録画する	35
デジタル放送などと連動して録画する	
(外部入力自動録画)	35
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
見る/聞く	
 再生する	36
再生中のいろいろな操作	
再生中のかんたんな編集	
●音声を切り換える	
●操作の状態を確認する(情報表示)	



残す ダビングについて42 番組(タイトル)をダビングする 43 ●ワンタッチダビング43 ●複数の番組(タイトル)やプレイリストを 組み合わせてダビングする(ダビングリスト) 44 ●ファイナライズされたDVD-R、DVD-RW (DVDビデオ)、+R、+RWをダビングする46 ビデオやビデオカメラからダビングする47 ●ビデオからダビングする47 ●ビデオカメラからダビングする47 写真をダビングする48 ●カードの写真をダビングする/HDDやDVD-RAM に保存した写真をカードにダビングする......48 ●カードの写真を一度にHDDやDVD-RAMに ダビングする「写真(JPEG) - 括取込]49 編集 録画した番組(タイトル)を編集する 50 ●番組(タイトル)編集の基本操作......50 ●番組(タイトル)を編集する50 チャプターを編集する51 プレイリストを作成・再生・編集する52 プレイリストを作成する52 ●プレイリスト再生/編集の基本操作53 プレイリストを編集する......53 ●プレイリストのチャプターを編集する53 写真を編集する54 写真編集の基本操作54 ●写真を編集する54 便利機能 再生設定55 ●設定の基本操作......55 ディスクやカードを整理する56 ●ディスクに名前を付ける(ディスク名入力)........56 ●誤消去防止の設定/解除(ディスクプロテクト)...56 ●番組 (タイトル) をすべて消去する (全番組消去)56 ●ディスクやカードを初期化する (HDDのフォーマット/ディスクの フォーマット/カードのフォーマット)......57 ●他の機器で再生できるようにする [トップメニュー/ファーストプレイ選択/他の -DVD機器再生(ファイナライズ)]......57 文字入力58 本機の設定を変える(初期設定一覧)59

●初期設定変更の基本操作59

もし必要なとき

必要なとき

市外局番チャンネル設定一覧(VHF/UHF)	62
Gガイド地域・ホスト局一覧	64
放送局コード一覧	65
用語解説	68
Q&A(よくあるご質問)	70
こんな表示がでたら	71
故障かな!?	72
修理診断カルテ	76
主な仕様	77
お手入れ	77
保証とアフターサービス	78
さくいん	裏表紙

安全上のご注意

安全上のご注意		
女羊「(()(*))+見	n	Г



本書内の表現について

参照していただくページを(→○○)で示しています。

ハードディスク

HDD と本機で使えるディスク・カード

録画と再生ができるディスク

(+RWに録画することはできません。)

		<u> </u>		
	ディスクの種類	内蔵 HDD ●300 GB	DVD-RAM •4.7 GB/9.4 GB (12 cm) •2.8 GB(8 c m)	DVD-R(DVD-Video 方式) ●4.7 GB(12 cm) ●1.4 GB(8 cm)
	ディスクのロゴマーク	_	R A M R A M 4.7	R R 4.7
	本書内の表示	HDD	RAM	ファイナライズ前 -R ファイナライズ後 DVD-V
	記録、再生できるもの	ビデオ 写真 (デジカメなどの写真)	ビデオ 写真 (デジカメなどの写真)	ビデオ
	主な用途	一時録画用	くり返し録画用	録画用 (一回のみ)(ディスクの 残量がなくなるまで追記可能)
	最大録画時間	約 532 時間	約 8 時間(4.7GB ディスク) (両面ディスクで約 16 時間 ^{※ 1})	約8時間(4.7GB ディスク)
	他の DVD 機器で再生	<u>—</u>	DVD-RAM 対応機器でのみ可能 [ファイナライズ(→68)は不要です]	ファイナライズ後に可能 (→57)
	高速記録対応		5×高速記録まで ^{※2}	8×高速記録まで ^{※2}
	追っかけ再生	0	0	×
	一回だけ録画可能の デジタル放送を録画 ^{※ 3}	0	○ [CPRM 対応ディスク(→6)のみ]	×
本機でできること	二重放送の主 / 副音声を 記録	0	0	× (「二重放送音声記録」(→61) で音声を選択)
きること	16:9 映像の 16 16 19	0	0	× (4:3 映像) 4 3
	番組(タイトル)名入力	0	0	0
	番組(タイトル)消去	0	0	○ (残量は増えません)
	プレイリスト作成	0	したむオオルしまオ(> 1.75別志日	X

ディスクやカードは、本機との相性が確認されている当社製のものをおすすめします(→17「別売品のご紹介」)

- ●DVD-R、DVD-RW、+R は、記録できないことや、記録状態によって再生できないことがあります。
- ●DVD-RやDVD-RWがCPRMに対応であっても「1回のみ録画可能」な番組を録画することはできません。
- ●ディスクや関連機器の互換性などの情報は、当社ホームページをご覧ください。(http://panasonic.jp/support/dvd/)

再生のみできるディスク(12cm/8cm)

ディスクの種類	DVD ビデオ	DVDオーディオ	DVD-RW(VR 方式)	+RW
ディスクの ロゴマーク	VIDEO VIDEO	AUDIO	DVD R W	
本書内の表示	DVD-V	DVD-A	-RW(VR)	DVD-V
特徴	映画や音楽など、高画質の 市販ソフト ●本機では下のマーク (リージョン番号)が表示され たディスクを再生できます。 「2」または「ALL」を含むもの 例) (2) (2) (2) (4) (2) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	高音質の音楽用市販ソフト ●本機では2チャンネルで再生されます。 ●マルチチャンネルのDVDオーディオには、制作者の意図によりダウンミックス(→68)が禁止されているものがあります。	他の DVD レコーダーの VR 方式で録画された DVD-RW ●CPRM対応ディスクに 録画された「一回のみ録 画可能」な番組(タイトル)の再生もできます。 ●フォーマット(→57)すると、本機で録画できます。	他の DVD レコーダーで 録画された +RW
			本機以外で録画されたディスズ(→68)を行わないと再生 録画した機器でファイナライ	できないものがあります。

- ※4記録状態によって再生できない場合があります。
- ●ソフト制作者の意図により、本書の記載どおりに動作しないことがあります。詳しくは、ディスクのジャケットなどをご覧ください。
- ●CD-DA規格に準拠していないCD(コピーコントロールCDなど)は、動作および音質の保証はできません。

DVD-RW(DVD-Video 方式)	+ R
●4.7 GB(12 cm) ●1.4 GB(8 cm)	●4.7 GB(12 cm)
716	
R W	
ファイナライズ前 -RW(V)	ファイナライズ前 +R
ファイナライズ後 DVD-V	ファイナライズ後 DVD-V
ビデオ	ビデオ
くり返し録画用	録画用(一回のみ)(ディスク の残量がなくなるまで追記可能)
約8時間(4.7GB ディスク)	約8時間
ファイナライズ後に可能 (→57)	ファイナライズ後に可能 (→57)
4×高速記録まで ^{※2}	8×高速記録まで ^{※2}
×	X
×	×
×	X
[「二重放送音声記録」(→61)で 音声を選択]	[「二重放送音声記録」 (→61) で音声を選択]
× (4:3 映像) 4	× (4:3 映像)
[<u>]</u> 3	[<u>]</u> 3
0	0
○(最後に録画した番組(タイトル)を 消去したときのみ残量が増えます)	○ (残量は増えません)
X	×

- ※ 1 両面への連続録画、再生はできません。
- ※ 2 ディスクの状態によっては、記録品質を優先するため、速 度を落として記録することがあります。
- ※3 デジタルハイビジョン画質での録画はできません。

CI	CD	
COMPACT DIGITAL AUDIO		COMPACT COMPACT DISTAL VIDEO
C		VCD
音楽や音声が記録 された市販ソフト (CD-DA で記録し たCD-Rや CD-RWを含む ^{※ 4})	MP3圧縮形式 (→69)で音楽が 記録された CD-R や CD-RW * 4 写真(JPEG や TIFF)が記録され た CD-R や CD-RW * 4	音楽や映像が記録された市販ソフト (ビデオ CD で記録した CD-Rや CD-RWを含む** 4)

本機で使えるカード

カードの 種類	SD メモリーカード miniSD™ カード ^{※5} マルチメディアカード
本書内の表示	SD
記録、再生 できるもの	写真 (デジカメなどの写真)
特徴	●デジタルカメラなどで撮った写真の再生 (→40)やダビング(→48)ができます。●写真のプリント枚数の設定 (DPOF設定)ができます。(→54)

- ※ 5 miniSDTM カードは必ず専用の miniSDTM アダプター に装着してご使用ください。
- ●カードの対応フォーマット:FAT12、FAT16

使用可能な SD メモリーカードについて

本機では以下の容量(8MB~1GBまで)の SD メモリーカ-ドが使用できます。

8MB、 16MB、 32MB, 64MB、 128MB, 512MB、 256MB, 1GB まで

最新情報は下記サポートサイトでご確認ください。

http://panasonic.jp/support/dvd

- ●SDメモリーカードを他機でフォーマットすると、記録に時 間がかかるようになる場合があります。 また、パソコンでフォーマットすると本機では使用できない
- 場合があります。 このようなときは本機でフォーマットしてください。(→57)
- ●本機はSD規格に準拠したFAT12、FAT16形式でフォー マットされたSDメモリーカードに対応しています。

使えないディスク

- •2.6 GB/5.2 GB DVD-RAM(12 cm)
- •3.95 GB/4.7 GB DVD-R for Authoring
- ●VR方式で記録されたDVD-R
- ●本機以外の機器で記録し、ファイナライズ(→68)されていな いDVD-R(DVD-Video方式)、DVD-RW(DVD-Video方 式)、+R
- ●PAL方式で記録されたディスク(DVDオーディオの音声は 再生できます)
- ●リージョン番号「2」「ALL」以外のDVDビデオ
- ●ブルーレイディスク
- ●DVD-ROM ●DVD-R DL ●+R DL
- •+R(8cm)

- ●CD-ROM \bullet CVD
- CDV SVCD
- ●CD-G •SACD
- Photo-CD MV-Disc

- ●PD など

VR(ビデオレコーディング)方式

テレビ放送などを録画、編集するために作られた記録方式です。

- ●デジタル放送の「1回のみ録画可能」な番組を録画できます。 本機ではHDDまたはCPRM対応のDVD-RAMに録画できま す。
- ●DVDプレーヤーなどで再生するにはVR方式に対応した機器で のみ可能です。

録画するには HDD、DVD-RAM を使用してください。

DVD-Video(DVD ビデオ)方式

市販されている DVD ビデオと同じ記録方式です。

- ●デジタル放送の[1回のみ録画可能]な番組は録画できません。
- ●DVDプレーヤーなどで再生することができます。ただし、本 機で録画した番組(タイトル)を他のDVDプレーヤーなどで 再生するにはファイナライズが必要です。

録画するには DVD-R、DVD-RW を使用してください。

デジタル放送のお知らせ


2003年12月から地上デジタル放送が始まっています。

■ アナログ放送からデジタル放送への移行に ついて

デジタル放送への移行スケジュール

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。

地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナログ放送は2011年までに終了することが、国の方針として決定されています。




■ アナログ放送受信チューナー内蔵の録画機器でデジタル放送を録画するには 別売りのデジタルチューナーまたはデジタルチューナー内蔵テレビと、お手元の

別売りのデシタルチューナーまたはデジタルチューナー内蔵テレヒと、お手元の 録画機器を接続することにより、デジタル放送を録画いただけます。

ただし、録画機器の種類により、接続方法は異なります。また、録画機器により録 画画質は異なります。

番組によっては、著作権保護の目的により、録画や一度録画した番組のダビング ができない場合があります。



- ●上記内容はJEITA(社団法人電子情報技術産業協会)の規定に基づくものです。
- ◆上記文中の「アナログ放送受信チューナー内蔵の録画機器」とは、本機や通常のビデオデッキがこれに該当します。

不正なダビングを防止し、著作権を保護するため、デジタル放送には「一回だけ録画可能」※ 1 のコピー制御信号が加えられています。

※ 1「デジタル 1COPY」や「一世代のみコピー可」などとも呼ばれています。

(2004年4月から)

コピー制御のしくみに関する一般的な内容については、下記ホームページをご覧ください。

社団法人 地上デジタル放送推進協会 http://www.d-pa.org/

社団法人 BS デジタル放送推進協会 http://www.bpa.or.jp/

デジタル放送と録画ディスクについて

「1回だけ録画可能」な番組は、CPRM*2という著作権保護技術に対応した録画機器とディスクでのみ録画できます。 予約録画時は、挿入されているディスクにご注意ください。



DVD-RAM (CPRM*2対応)



DVD-RAM (CPRM*2非対応)



DVD-R、DVD-RW、 +R




2.8GBのDVD-RAM(8cm)には録画できません。

● CPRM*²対応のディスクで あっても、録画できません。

※2 1 回だけ録画が許可された番組を録画することができる著作権保護技術。ディスクのジャケットなどでご確認ください。

録画したディスクから他のディスクへのダビング(複製*3)はできません。

●録画した番組(タイトル)は、HDD から CPRM*²対応の DVD-RAM へ移動*³のみ できます。



●ビデオテープへダビングする場合でも、コピーガードにより正常に複製できない 場合があります。

※3 複製と移動の違いについて



お知らせ

- ●右図のように録画された番組(タイトル)は、録画制限のない番組(タイトル)でも録画制限のある番組(タイトル)として扱われます。タイトル分割などの編集を行っても、録画制限情報は残ります。
- ●本機で録画した「1回だけ録画可能」の番組(タイトル)は、CPRM対応機器でのみ再生可能です。(当社製のDVDレコーダーやDVD-RAM対応のDVDプレーヤーは、すべてCPRM方式に対応しています。)

続けて1つの番組(タイトル)として録画

録画制限のある番組(タイトル)

録画制限のない 番組 (タイトル)



録画制限のある番組(タイトル)

HDD の取り扱い

HDD は記録密度が高く、長時間記録や高速頭出しができる反面、壊れやすい要因を多分に含んだ特殊な部品です。大切な映像の保存のためにも、DVD ディスクへのダビングを前提の上でお使いください。

■HDD は振動・衝撃やほこりに弱い精密機器です

設置環境や取扱いにより、部分的な破損や、最悪の場合、録画や再生ができなくなる場合もあります。特に動作中は振動や衝撃を与えたり、電源プラグを抜いたりしないでください。また、停電などが起こると、録画・再生中の内容が損なわれる可能性があります。

■ HDD は一時的な保管場所です

HDD は、録画した内容の恒久的な保管場所ではありません。あくまでも一度見るまで、または編集や DVD ディスクにダビングするまでの一時的な保管場所としてお使いください。

■ HDD に異常を感じた場合はすぐにダビング(バックアップ)を…

HDD 内に不具合箇所があると、録画時や再生時、ダビング時に継続した異音がしたり、映像にブロック状のノイズが発生することがあります。そのままお使いになると劣化が進み、最悪の場合、HDD全体が使えなくなってしまう恐れがあります。このような現象が確認された場合は、すみやかに DVD ディスクにダビングし、修理をご依頼ください。HDD が故障した場合は、記録内容(データ)の修復はできません。

電源切/入及び休止時[本体表示窓に「HDD SLP(SLEEP)」が表示]に音がする場合がありますが故障ではありません。

重要なお願い

■設置時

- ●後面の冷却用ファンや側面の通風孔をふさがない
- ●水平で、振動や衝撃が起こらない場所に設置する
- ●ビデオなどの熱源となるものの上に置かない



- ●温度変化が起こりやすい場所に設置しない
- ●「つゆつき」が発生しにくい場所に設置する

つゆつきとは…温度差が激しいため、冷たいコップの表面に水 滴がついたりする現象。

「つゆつき」が発生しやすい状況

- ●急激な温度変化が起きたとき(暖かい場所から寒い場所への移動やその逆、急激な冷暖房、冷房の風が直接あたるなど)
- ●部屋の湿度が高いとき(湯気が立ち込めるなど)
- ●梅雨の時期

■たばこの煙など

たばこの煙、くん煙殺虫剤(煙をたくタイプの殺虫剤)などが機器 内部に入ると故障の原因になります。

■動作中

- ●振動や衝撃を与えない(HDDが破損することがあります。)
- ●電源プラグを抜いたり、設置した場所の電源ブレーカーを切ったりしない

通電中、HDD は高速回転しています。回転による音や振動は故障ではありません。

■ 移動させるとき

- 電源を切る(表示窓から「BYE」が消える)
- ② 電源プラグをコンセントから抜く
- ③ 完全に回転が止まってから(2分程度待ってから)、振動や衝撃を与えないように動かす

(電源を切っても、HDDはしばらくの間は惰性で回転しています。)

上記の場合は、部屋の温度になじむまで、電源を切ったままに

しておいてください。(約2~3時間)

■ HDD の記録時間の残量

HDD への録画は、映像の情報量に合わせてデータの記録量を変化させる方式(可変ビットレート方式: VBR)を採用しているため、残量表示と実際に録画できる時間が異なることがあります。残量表示が少ないときは、あらかじめ不要な番組(タイトル)を消去し、余裕がある状態で録画してください(プレイリストを消去しても残量は増えません)。

■ 表示窓に「HDD SLP (SLEEP)」が表示されたときは

HDD が自動的に休止状態になっています。(通電中、HDD は高速で回転しています。HDD の寿命を延ばすため、ディスクトレイにディスクを入れていない状態で30分以上操作しないと休止します。)

- ●[HDD]を押すと起動します。
- ●起動に時間がかかるため、休止状態からの録画や再生はすぐに始まりません。(「クイックスタート」(→11)が「入」になっていても 同様です。)
- ●HDDを休止状態にするために、お使いにならないときはディスクを取り出しておくことをおすすめします。

■ 録画内容の補償に関する免責事項について

何らかの不具合により、正常に録画・編集ができなかった場合の内容の補償、録画・編集した内容(データ)の損失、および直接・間接の損害に対して、当社は一切の責任を負いません。また、本機を修理した場合(HDD 以外の修理を行った場合も)においても同様です。あらかじめご了承ください。

ディスク・カードの取り扱い

ディスクについて

大切な映像を録画するには

ディスクの記録面に、傷や汚れが付いていると、正常に録画、再生、編集ができないことがあります。



大切な映像を、傷や汚れから守るために、 DVD-RAM カートリッジ付きディスクをおすめします

DVD-RAM カートリッジ付きディスク(別売)については (→17)



デジタル放送を録画したいときは



HDD または CPRM 対応の DVD-RAM をご使用ください (CPRM→6)

他の DVD 対応機器でも再生したいときは

DVD-R、DVD-RW、+Rはファイナライズが必要です



ファイナライズについては (→57「他の機器で再生できるようにする」)

他のプレーヤーが、それぞれのディスクに対応している必要があります。 本機でファイナライズされたディスクは、記録状態により他のプレーヤーでは再生できない場合があります。

DVD 関連の情報は当社ホームページでご確認ください。(http://panasonic.jp/support/dvd/)

カートリッジなしディスクについては




傷や汚れに注意してください(録画・再生・編集ができないことがあります)

ご使用の前には、ディスクの記録面に傷や汚れが付いていないか十分に確認してください。 汚れていたときは (→9)

使用上のお願い


■持ちかた



■汚れたときや、つゆがついたときは

水を含ませた柔らかい布でふき、あとはからぶきしてください。

推奨品:クリーニングクロス(→17)



取扱上のお願い

ディスク、カードの破損や、機器の故障の原因になりますので、次のことを必ずお守りください。

- ●ディスクにシールやラベルを貼らない。(ディスクにそりが発生したり、回転時のバランスがくずれて使用できないことがあります。)
- ●ディスクの印刷面にあるタイトル欄に文字などを書き込む場合は、必ず柔らかい油性のフェルトペンなどを使うボールペンなど先のとがった硬いものは使わない
- ●レコードクリーナーやシンナー、ベンジン、アルコールでふかない
- ●傷つき防止用のプロテクターなどは使わない
- ●カード裏の端子部にごみや水、異物を付着させない
- ●ディスクを落としたり、重ねたり、物をのせたり、衝撃を与えたりしない
- ●以下のディスクを使わない
- ーシールやラベルがはがれたり、のりがはみ出しているレンタ ルディスクなどのディスク
- そっていたり、割れたりひびが入っているディスク
- -ハート型など、特殊な形のディスク



- ●次のような場所に置かない
- 直射日光の当たるところや暖房器具の近くなど温度が高いところ
- -湿気やほこりの多いところ
- -温度差の激しいところ(結露が発生します)
- -静電気や電磁波が発生するところ
- ●使用後はケースまたはカートリッジに収める


当社製DVDレコーダーの旧機種をお持ちのお客さまへ

本機で録画した高速記録(4倍速記録、8倍速記録)対応 DVD-R を再生するために必要な制御ソフトウェアのアップデートディスクを無償配布しています

■対応機種

機種名	対象
DMR-E20 DMR-HS1	全て
DMR-E30	製造番号の 4 桁目が "B"、"C"、"D"、"E"、"F"、"G"の製品
DMR-HS2	製造番号の 4 桁目が" G "、"H"の製品

製造番号は保証書または本体後面をご覧ください。製造番号の*部は関係ない部分です



詳しくは当社ホームページをご覧ください

(http://panasonic.jp/support/dvd/faq/dvd_x4/index.html)

アップデートディスクのお申し込み方法

上記の当社ホームページにてお申し込みいただくか、同梱の「ご愛用者カード」所定の欄に上記の中のお持ちの機種名と製造番号をご記入いただき、郵送ください。対象製品のアップデート専用ディスクを無償送付させていただきます。

ディスクに同梱の説明書に従ってアップデートをお願いいたします。

詳しくは、「ご愛用者カード」記載の説明をご覧ください。

DMR-HS2 をお持ちのお客様へ

制御ソフトウェアのダウンロードによるアップデートが可能です。

詳しくは、上記の当社ホームページをご覧ください。

二重放送と「高速ダビング用録画」の設定について

海外ドラマなどの二重放送の録画、ダビングについて

海外ドラマ やスポーツ中継などの主音声と副音声を含む放送を「二重放送」と言います。 二重放送を録画、ダビングするときは設定やディスクにより記録される音声が異なります。以下の表を参考にして正しく記録してください。

■ 緑画

	DVD-R、DVD-RW(DVD-Video 方式)、+R	HDD, DVD	-RAM
	主音声か副音声どちらか一方のみ記録	「高速ダビング用録画」(→下記)が「入」のとき (主音声か副音声どちらか一方のみ記録)	「高速ダビング用録画」が「切」のとき 主音声、副音声を両方記録
本機チューナー で受信した番組 を録画	→ 録画前に初期設定「二重放送音声記録」 で選択(→61)	→ 録画前に初期設定 「二重放送音声記録」で選択(→61)	(録画後、再生時に[音声]ボタンで 音声の切り換えができます)
ビデオや各種 チューナーなど 外部入力に 接続した機器 から録画 (→35、47)	→ 録画前に接続した機器側で記録したい 音声を出力するように設定	→ 録画前に接続した機器側で 記録したい音声を出力するように設定	 → 録画前に接続した機器側で「主/副」 両音声を出力するように設定 (録画後、再生時に[音声]ボタンで音声 の切り換えができます) ●録画後、DVD-R、DVD-RW、+Rに ダビングする予定のときは「主」または 「副」音声のどちらかを選んでください

■ ダビング [HDD から DVD-R、DVD-RW (DVD-Video 方式)、+R]

	DVD-R、DVD-RW(DVD-Video 方式)、+R (主音声か副音声どちらか一方のみ記録)
本機チューナーから録画した番組(両音声を記録した番組)をダビング	→ダビング前に初期設定「二重放送音声記録」で選択(→61)
ビデオや各種チューナーなど外部入力に接続した機器から録画した 番組(両音声を記録した番組)をダビング	主音声、副音声を両方記録した番組をダビングすると、両音声とも記録され、 再生時、音声が混ざって聞こえます。 → HDD録画前に、接続した機器側で主音声か副音声どちらか を出力するように設定して録画した番組をダビングしてください。

お知らせ)

HDD と DVD-RAM 間のダビングは主音声、副音声を両方記録した番組を両音声とも記録できます。

<u>「高速ダビング用録画」について</u>

「高速ダビング用録画」を「入」*にして録画すると、録画した番組を HDD から DVD-R、DVD-RW(DVD-Video 方式)、+R へ高速でダビングすることができます。「入」*に設定しておくと、「切」時と比較して HDD や DVD-RAM への録画や HDD から DVD-R、DVD-RW(DVD-Video 方式)、+R へのダビングに以下のような違いがあります。目的に合わせて正しく設定してください。

※お買い上げ時には「入」に設定されています。

○:できる ×:できない

質問	「高速ダビング用録画」の設定		備老	
貝 미	入※	切	· 明与	
放送受信中の二重放送音声(主音声、副音声、 主/副音声)の切り換えができるか?	×	0	「入」:初期設定「二重放送音声記録」(→61)で選んだ音声が聞こえます。 「切」:[音声]ボタンで切り換えができます	
二重放送音声を両方記録 できるか?	×	0	「入」:初期設定「二重放送音声記録」(→61)で選んだ音声のみ記録します。 「切」:主音声、副音声を両方記録します。	
ワイド放送などの画面サイズが16:9 映像の番組をそのまま録画できるか?	×	0	「入」:4:3映像で録画されます。(テレビ側の画面モードを変更して調整できます。) 「切」:16:9映像のまま録画できます。	
DVD-R、DVD-RW(DVD-Video方式)、 +Rへ画質を変えずダビングできるか?	\circ	×	「入」:画質を変えずに録画できます。 「切」:録画モードを選択してダビングできます。	
短時間でDVD-R、DVD-RW(DVD-Video方式)、 +Rへダビングできるか?	0	×	「入」:高速ダビングができます。 「切」:録画した番組の時間分のダビング時間がかかります。	

■「高速ダビング用録画」設定が「入」のとき

主音声 こんにちは Hello 副音声

録画 HDD

選んだ音声(こんにちは)

横縦比4:3映像

再生時

DVD-R、 DVD-RW(DVD-Video 方式)、

高速ダビング



横縦比16:9映像

お知らせ

- ●DVD-R、DVD-RW (DVD-Video 方式)、+Rへの記録は「高速ダビング用録画」の設定の「入」「切」にかかわわらず下記のように記録されます。 **-ワイド放送などの画面サイズが 16:9 映像の番組は 4:3 映像で記録します**。(テレビ側の画面モードを変更して調整できます。) **-二重放送音声は主音声か副音声どちらか一方のみを記録します**。
- ●HDD、DVD-RAM 間のダビングは「高速ダビング用録画」の設定の「入」「切」にかかわわらず高速でダビングできます。

付属品


付属品をご確認ください。




- ●品番は、2005年3月現在のものです。変更されることがあります。
- ●買い替えは、乾電池以外はサービスルート扱いです。以下の品番でご注文ください。
- ●電源コードは、本機専用ですので、他の機器には使用しないでください。また、他の機器の電源コードを本機に使用しないでください。




リモコン★ 【EUR7729KAO】




リモコン用**乾電池** (単3形:2本)



電源コード★ (1本、本機専用) 【K2CA2DA00009】



映像・音声コード★ (1本) 【K2KA6BA00003】



75Ω同軸ケーブル★ (1本) 【K2KZ2BA00001】


付属品は販売店でお買い求めいただけます。★印は松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。



パナセンスカスタマーセンター TEL 06-6907-9144

http://www.sense.panasonic.co.jp/


■リモコンに乾電池を入れる



お知らせ

- ・充電式電池は使わないでください。
- ●不要となった電池は、不燃物ごみとして処理するか、地方の条 例に従って処理してください。
- •1カ月以上使わないときは、電池を取り出しておいてください。

■リモコンの使用範囲



■長期間使用しないときは

節電のため、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。電源を切った状態でも、電力を消費しています。

待機時消費電力

<u>クイックスタート「入」時 約 9.0 W * 1 (電源「切」</u>時) [約 9.2 W (時刻表示点灯時) 約 8.4 W * 2 (時刻表示消灯時)]

<u>クイックスタート「切」時 約3.2 W * 1 (電源「切」</u>時) [約3.8 W(時刻表示点灯時) 約0.8 W * 2 (時刻表示消灯時)]


- ※1 VTRの省エネ法を定める計算式による待機時消費電力を 示す
- ※2 FL ディマー(→61)を「オート」に設定した場合

クイックスタート(→59)とは


電源「切」状態から、以下の操作がすばやく行えるようになる設定です。(お買い上げ時は「入」に設定されています。)

- ●電源を入れてから約1秒で、HDD、DVD-RAMへの録画を開始することができます。(→26)そのほかの操作や HDD、DVD RAMUN のディスクへの録
- そのほかの操作や、HDD、DVD-RAM以外のディスクへの録画開始は、電源を入れてから数十秒かかります。
- [番組表] を押して約1秒後に、番組表(Gガイド)を表示します。 [番組表(Gガイド)は、お買い上げ後すぐには表示されません。チャンネルを設定し、放送局から送信されるデータを受信してください。 (詳しくは→18、19)]

各部のはたらき







下([▼]または[∨ チャンネル])

※回すときはあまり強く押さないでください。 強く押すと誤動作の原因になります。 メニュー画面での選択/決定:

選択: 上下左右([▲][▼][▲][▶])を押す (左右に回して選ぶこともできます。)


決定: 決定 を押す

●チャンネル切り換え:(放送受信画面表示中)

上下([< > チャンネル])を押す

● コマ送り/コマ戻し: (一時停止中) 左右([◀II] [II▶])を押す ● 早送り/早戻し: (再生中) 右(送り)または左(戻し)に回す


●スロー再生: (一時停止中) 右(送り)または左(戻し)に回す



<準備 1 > 接続する


テレビやビデオと接続する

●下記⑥の接続をすると、ビデオを見たりダビングすることができます。ビデオで番組の録画もする場合は(→14)



本機とテレビの間に、ビデオやセレクターを経由させて接続し ないでください。

●ビデオ内蔵テレビと接続するとき 「ビデオ側入力端子」と「テレビ側入 力端子」がある場合には、テレビ側 入力端子に接続してください。



■テレビから外したアンテナ線が本機の VHF/UHF入 力端子または BS-IF 入力端子と合わないときは

別売品や加工が必要です。詳しくは、販売店にご相談ください。

■テレビから外したアンテナ線の VHF/UHF と BS 出 力がひとつになっているときは


BS·CS/UV 分波器(別売)を接続し、本機の入力端子に合わ せて、VHF/UHF出力からの線とBS出力からの線を接続し てください。

- ■地上・BS・CSデジタルチューナーと接続する場合(→14)
- ■BS(アナログ)デコーダーと接続する場合(→15)
- **■より高画質で映像を楽しむには(→15)**
- ■CATV ホームターミナルと接続する場合(→16)

■別売品については(→17)


<準備 1>接続する(つづき)

■ビデオで番組の録画もする場合は



13ページの接続 6 ~ 6 も行ってください。

■地上・BS・CS デジタルチューナーと接続する場合は




13ページの接続 ● ~ 🕝 も行ってください。

デジタル放送を録画するときは、HDD または CPRM 対応の DVD-RAM を使用してください。DVD-R、DVD-RW や+ R には録画できません。(**詳しくは →6**)

- ●本機のBS-IF入力・BS-IF出力は、110度CSデジタル放送には対応していません。
- ●接続する機器や方法は、販売店にご相談ください。BSやCS放送を見るには、放送会社との受信契約が必要な場合があります。
- ●Irシステムを使って録画するには(**→35**)


■BS(アナログ)デコーダーと接続する [WOWOW(アナログ)を見るとき]

WOWOW を見るには、放送会社との受信契約が必要です。



BS(アナログ)デコーダー背面 13ページの接続 ① ~ ② も行ってください。


より高画質で映像を楽しむ



<準備 1 > 接続する(つづき)

CATVホームターミナル、テレビと接続する

- ●ホームターミナルとの接続については、CATV会社にご相談ください。(受信契約が必要です。)
- ●ホームターミナルやCATV専用のチューナーなどを本機のリモコンで操作することはできません。



外部入力3/BSデコーダー入力に接続した場合は、「外部入力3の端子設定」を「ライン」 に設定してください。(→61)

- ■より高画質で映像を楽しむには(→15)
- ■ビデオと接続するには(→13ページの 6)

外部コントロール

ブロードバンドレシーバー(別売)(→17)を接続すると、外出先からパソコンや携帯電話で予約録画できます。(インターネットの常時接続環境が必要です)

詳しくはサポートページをご覧ください。


http://panasonic.jp/support/bbr/

接続・操作方法はブロードバンドレシーバーの説明書をご覧ください。

G-LINK(Gガイドのユーザー調査用端子)

お客様の任意で同意された方のみ、調査用機器を接続することがあります。(Gガイドのユーザー調査については、当社では一切 関知いたしません)

より高音質で音声を楽しむ



別売品のご紹介(2005年3月現在)

●※印の付いているものは、サービスルート扱いでご用意しております。お買い上げの販売店にご注文ください。

■音声や映像を楽しむには

 コード/ケーブル名	長さ	品番
 音声コード	(0.5 m)	RP-CAP3G05★
	(1.0 m)	RP-CAP3G10★
	(1.5 m)	RP-CAP3G15★
	(2.0 m)	RP-CAP3G20★
	(3.0 m)	RP-CAP3G30★
	(5.0 m)	RP-CAP3G50★
	(10.0 m)	RP-CAP3G100★
光デジタルケーブル	(0.5 m)	RP-CA2005A★
	(1.0 m)	RP-CA2010A★
	(2.0 m)	RP-CA2020A★
	(3.0 m)	RP-CA2030A★
映像コード	(0.5 m)	RP-CVP0G05★
	(1.0 m)	RP-CVP0G10★
	(1.5 m)	RP-CVP0G15★
	(2.0 m)	RP-CVP0G20★
	(3.0 m)	RP-CVP0G30★
	(5.0 m)	RP-CVP0G50★
	(10.0 m)	RP-CVP0G100★
S映像コード	(1.0 m)	RP-CVS0G10★
	(2.0 m)	RP-CVS0G20★
	(3.0 m)	RP-CVS0G30★
	(5.0 m)	RP-CVS0G50★
D端子ケーブル	(1.5 m)	RP-CVDG15A★
ŢŢ ₽ ——————ŢŢ	(3.0 m)	RP-CVDG30A★
-L&J * T&JE	(5.0 m)	RP-CVDG50A★
D端子ピンケーブル	(1.5 m)	RP-CVCDG15★
	(3.0 m)	RP-CVCDG30★

■外出先からパソコンや携帯電話で予約録画するには

(インターネットの常時接続環境が必要です)

- ●ブロードバンドレシーバー :DY-NET2★
- ■テレビ放送を楽しむには
- ●75Ω同軸ケーブル :VUA7051*(1.4 m)★
- ●BS同軸ケーブル: VW-KBS1(2.0 m)★
- ●75Ωアンテナプラグ: VSQ1035[※]★
- ●アンテナプラグ: VUA7050[※]★
- ●BS·CS/UV分波器:TY-6S7BCSW★
- ■ホームシアターを楽しむには
- ■AVコントロールアンプ:SA-XR50★
- ●スピーカーシステム:SB-TP70★ SB-TP30★
- ●シアターサウンドシステム:SC-HTO3
- ■カードで楽しむには
- ●SDメモリーカード
 :RP-SDK01GJ1A(1 GB)★
 :RP-SDK512J1A(512MB)★
 :RP-SDH256N1A(256 MB)★
 :RP-SD128BL1A(128 MB)★
 :RP-SD064BL1A(64 MB)★
 :RP-SD032BL1A(32 MB)★
- ●SDメディアストレージ (モバイル八ードディスク内蔵): SV-PT1
- •miniSDTMカード
 :RP-SS256BJ1K(256 MB)★
 :RP-SS128BJ1K(128 MB)★
 :RP-SS064BJ1K(64 MB)★
 :RP-SS032BJ1K(32 MB)★

- ■ディスクに録画するには
- ●TYPE4カートリッジDVD-RAMディスク (9.4 GB:両面)
 - :LM-AD240L ★ (1 枚、3× 高速記録対応)
- ●TYPE2カートリッジDVD-RAMディスク (4.7 GB:片面)
 - :LM-AB120M ★ (1枚、5× 高速記録対応) :LM-AB120L★(1枚、3× 高速記録対応)
- ●DVD-RAMディスク
 - (4.7 GB:片面、カートリッジなし)
 - :LM-AF120M★(1枚、5× 高速記録対応)
 - :LM-AF120L★(1枚、3× 高速記録対応)
- ●DVD-Rディスク
 - (4.7 GB:片面、カートリッジなし)
 - :LM-RF120M★(1枚、8×高速記録対応)
 - :LM-RF120M★(1枚、0× 同迷記録対応)
 - :LM-RF120LH★(1枚、4× 高速記録対応、
 - インクジェットプリンター対応)

■お手入れには

- レンズクリーナー
- :LF-K123LCJ1★
- :RP-CL720★(2005年5月発売)


別売品は販売店でお買い求めいただけます。★印は松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。



パナセンスカスタマーセンター TEL 06-6907-9144

http://www.sense.panasonic.co.jp/

<準備2>設定する



テレビのチャンネルを設定する

(市外局番チャンネル設定)

お使いになる地域の市外局番を使って、受信チャンネルを設定します。

準備 テレビの電源を入れ、本機との接続に合わせて入力を切り換える(ビデオ 1 など)。

T DVD ® を押す



- ●HDDの取り扱いについてのお知らせが表示されます。 (チャンネル設定をしないと、電源を入れるたびにこの 画面が表示されます。)
- ●内容をご了承の上、手順2へ進んでください。
- 2 焼を押す



- 3 [◀][▶]で「設定」を選び、寒を押す
- 4 [▲][▼]で 「チャンネル」を選び、[▶]を押す

市外局番チャンネル設定 を実行し、チャンネルを設定 するまで選べません。




5 [▲][▼]で「市外局番チャンネル設定」を選び、 ※ を押す



- 6 お住まいの地域の市外局番を① ~⑩で入 力する
 - ●間違えたときは、[◀]または[取消し]を押して、再度入力してください。
- 7 歳を押す
 - ●チャンネル設定が始まります。(約1分間)



●右の画面に変わったら、 「Gガイド地域」と「ホスト 局」がお住まいの地域に 合っているか確認してく ださい。(→64)



- ◆番組表(Gガイド)設定が正しくない場合は [→23「番組表(Gガイド)の設定を変える」]
- 8 リターン 8 を2回押し、画面を消す
 - ●[∧∨チャンネル]や[1]~[12]を押して、チャンネルがすべてきれいに受信できているか確かめてください。
 - ◆ 普段見ているチャンネルが設定されていないときは (→22「チャンネルの追加、表示チャンネルの変更をし たいとき」)
 - ◆BS チャンネルが映らないときは はじめて BS アンテナを設置した場合など、BS チャンネルが映らないときがあります。「BS アンテナ設 定」を行ってください。(→21)
 - ◆同じ放送局が複数のチャンネルに設定されている ときは
 - (→23「不要なチャンネルを削除したいとき」)
 - ◆映りの悪いチャンネルがあるときは (→22「映りの悪いチャンネルを微調整したいとき」)

確認後、手順 9 へ(→19)

番組表(Gガイド)データを受信します。

■前の画面に戻るには

リターン

▶ 🔞 を押す

「市外局番チャンネル設定」をやり直すには

引越しで住所が変更になった場合などに行なってください。

停止中に ● を押す(→左記手順 4 へ)

番組表(Gガイド)を受信する


番組表(Gガイド)とは?

放送局(ホスト局)から送られるテレビ番組の情報を、新聞の番組欄のようにテレビ画面に表示するシステムです。

番組表(Gガイド)を利用すれば、一覧表から番組を選ぶだけで簡単に予約録画することができます。(→30)

本機はアナログ放送の番組表(Gガイド)を最大8日先まで画面に表示できます。

お買い上げ後すぐ番組表(Gガイド)を表示させることはできません。「市外局番チャンネル設定」(→18)と番組表(Gガイド)データの受信(→ 下記)が必要です。





番組表(Gガイド)データ送信時刻

(2005年3月現在)

ホスト局	データ送信時刻	ホスト局	データ送信時刻
HBC テレビ	0:30, 7:05, 11:05, 15:05, 17:05	CBCテレビ	0:30, 5:35, 11:05, 14:35, 17:00
秋田テレビ、東北放送、	0:30, 5:05, 11:05, 14:35, 17:05	毎日放送	1:45, 6:05, 11:05, 14:35, 17:35
中国放送、大分放送	0.00, 0.00, 11.00, 14.00, 17.00	山陽放送	0:30, 5:05, 11:05, 14:35, 17:00
新潟放送	0:30, 5:05, 11:05, 14:35, 17:35	RKB 毎日放送	0:30, 6:05, 11:05, 14:35, 17:00
TBSテレビ	0:30, 5:05, 11:05, 14:30, 18:30	その他	0:30, 6:05, 11:05, 14:35, 17:05

●ホスト局や送信時刻、回数は変更されることがあります。 最新の送信時刻については、(株)インタラクティブ・プログラム・ガイドのホームページをご覧ください。 http://www.ipg.co.jp/

番組表(G ガイド)を受信する

テレビチャンネルを設定したあと(→18、手順 1 ~ 图)

9 データ送信時刻(→ 上記)の10分以上前に

DVD

📵 を押して本機の電源を切る

●本体表示窓でデータ受信の様子を確認できます。



時刻が正しく設定されているか確かめて ください(合わせ直すには →25) データ送信時刻になると"EPG"が点灯します。実際にデータ受信が始まると"D"が点灯します。

表示が消えたら受信完了です。 通常数十分で終了します。

- "EPG"表示中に電源を入れた場合は、データを受信できません。
- ●本機を設置した時間帯によっては、番組表(Gガイド)を表示できるまでに1日程度かかる場合があります。
- ●データ受信中は冷却ファンが回ります。

■番組表(Gガイド)データの更新

一度番組表(Gガイド)データを受信した後も、内容更新のため にデータ受信が必要です。

データ送信時刻に本機の電源が「切」状態であれば、自動的に受信されます。("EPG"表示中に電源を入れたり、本機を使用中などでデータを受信しなかった場合は、前回受信したデータが残ります。)



■データ送信時刻に本機の電源が「入」状態だったら?

→本機のテレビチャンネルがホスト局に設定されていれば、 データを受信することができます。(録画中は受信できません。)

ただし、データ受信中にチャンネルを切り換えると、データを受信できないなど、いくつかお気をつけいただきたい点があります。[詳しくは→20「本機の電源が「入」状態での番組表(Gガイド)データ受信について」]

通常、番組表(Gガイド)データの受信は、電源「切」状態で行うことをおすすめします。

(次ページへつづく)

番組表(Gガイド)を受信する(つづき)

番組表(Gガイド)データを正しく受信 できないときは

以下の項目をお確かめください。

■データ送信時刻に本機の電源を「切」にしていますか? ー夕送信時刻の 10 分以上前に本機の電源を切ってください。



電源コードは抜かないでください。 電源スイッチのある延長コードを お使いの場合は、延長コードの 電源スイッチは切らないでください。

本機では、電源を「入」にしていても番組表(Gガイド)データを 受信できますが(**→下記**)、確実に受信するためには、電源「切」 状態で受信することをおすすめします。

- **■「**Gガイド地域」「ホスト局」が正しく設定されていますか?
- を押す
- [▲][▼]で「チャンネル」を選び、[▶]を押す
- [▲][▼]で「番組表設定」を選び、(練)を押す

初期設定	番組表設定		Ì
	Gガイド地域	大阪	l
	ホスト局	毎日放送	ı
チャンネル	データ受信時刻	自動	÷
設置	番組表設定を行うと番組データを受		ı
ディスク	1日に数回自動的に本機が起動します。この時 本体に「EPG」と表示され、ファンが回ります。		
映像	本神にについる状形でれ、ファンか	ELY O. A.	ı

データ受信時刻 お買い上げ時は、「自動」に - 設定されています。 通常は変更の必要は ありません。(詳しくは→23)

時刻合わせ


年 月 日 時 分

「Gガイド地域」と「ホスト局」がお住まいの地域に合った設定 になっているか、「Gガイド地域·ホスト局一覧 (→64)でご確 認ください。

- ●設定を変更するには(→23「Gガイド地域、ホスト局を変更し たいとき」)
- ●どちらか一方でも「ーーー」の場合は、データを受信できません。
- ●ホスト局が受信できない(映らない)場合は、データを受信でき ません。近隣の地域のホスト局が受信できるときは、「ホスト 局」をその局に変更すると、データを受信できます。 その場合、「Gガイド地域」も変更後のホスト局に対応した地域 に変更してください。

初期設定

- ■時刻設定は合っていますか?
- 棚錠 を押す
- 2 [▲][▼]で「設置」を 選び [▶] を押す
- 3 [▲][▼]で「時刻合わせ」を 選び 😥 を押す



- ●設定を変更するには(→25「時刻を合わせ直す」の手順4」)
- ■本機の電源が「入」状態での番組表(Gガイド)データ受 信について

以下の条件を満たす場合のみ可能です。

- ●データ送信時刻に本機のテレビチャンネルがホスト局に設定 されている。
- ●データ送信時刻に録画を行っていない。
 - →[番組表(Gガイド)データを2日以上受信(更新)していな い場合のみ1

別のチャンネルに設定されていた場合、データ送信時刻の 7分前に、テレビ画面にチャンネル切り換えを促すメッ セージが表示されます。

データを受信する場合は、メッセージに従って、チャンネルを切り換えてください。 データの受信が始まると、本体表示窓に"D"が点灯します。

"D"が消えて3分経過すれば受信完了です。

● "D"表示中に、チャンネルを切り換えたり、電源を切ったりし た場合は、データを受信できません。

また、データ受信後、一度も本機の電源を切らないまま、停電 やコンセントを抜くなどで本機の電源が切れると、受信した データはなくなります。(前回受信したデータが残ります。)

番組表(Gガイド)についてよくあるご質問

■表示されない放送局がある。

番組表(Gガイド)が表示される放送局は、地域ごとに決められて います。設定した「Gガイド地域」に登録されていない放送局は、 映像が受信できる場合でも、番組表(Gガイド)には表示されませ ん。「Gガイド地域·ホスト局一覧」(→64)でご確認ください。

登録されている放送局が表示されない場合は…

- ▶「マニュアルチャンネル設定」でチャンネルを設定してくだ さい。(→22「チャンネルの追加、表示チャンネルの変更を したいとき」)
 - ●「放送局名」は「市外局番チャンネル設定一覧」(→62)に 従って、正しく入力してください。(手順7)
- ■CATVで番組表(Gガイド)は使えるか?

ご契約されているCATVが番組表(Gガイド)のデータ送信に 対応していれば、地上アナログ・BSアナログ放送の番組表(G ガイド)が表示できます。(CATV独自の放送には対応していま せん。)CATV会社にデータ送信の有無とホスト局をご確認 ください。

データ送信に対応している場合は、通常と同様に「市外局番 チャンネル設定」を行い(→18)、手順に従って番組表(Gガイド) データを受信してください。[CATV会社で確認したホスト局と 自動設定されたホスト局が異なる場合は、初期設定の「番組表設 定」で合わせ直してください。[→23「番組表(Gガイド)の設定 を変える」]

対応している放送局が表示されない場合は…

- ▶「マニュアルチャンネル設定」でチャンネルを設定してくだ さい。(→22「チャンネルの追加、表示チャンネルの変更を したいとき!)
 - 「CH | には 「C 13 | などを設定してください。(手順 5)
 - ●「放送局名 |には「衛星第一 |など「CH |に対応した放送局名 を設定してください。(手順7)
- ■BS デジタル、BS アナログ、CS や地上デジタルの番組 表(Gガイド)は表示できるか?

番組表(Gガイド)は、地上アナログ、BSアナログ放送のみ表示 できます。BSデジタル、CS、地上デジタル放送には対応してい ません。

(CATVで番組表(Gガイド)を使用する場合は**→上記**)

■数日経っても番組表(Gガイド)が受信できない。一部の 放送局が受信できない。

左記の「番組表(Gガイド)データを正しく受信できないとき は」をご参照ください。

お住まいの地域の受信状態に問題(ゴーストや電波状態が弱い など)がある場合には、正常に受信できないことがあります。

■野球放送などの自動延長に対応しているか?

本機には、スポーツ中継が延長された場合にも番組を最後ま で録画できるよう、予約録画時に自動的に最大延長時間を足し て録画する機能があります。(→33「野球延長対応機能」)

■電源「切」状態中、表示窓に"EPG"が表示されている間 は使えないのか?

使えます。ただし、データ受信は中止されます。(前回受信した データが残ります。)

うまくチャンネル設定できなかったとき



- ●本機の電源を入れる。●テレビの電源を入れ、本機との接続に合わせて入力を切り換える(ビデオ 1 など)。

BS アンテナを設定する (BS アンテナ設定)

「市外局番チャンネル設定」 (→18) を行なったあと、BS チャンネ ルが映らない場合や、BS チャンネルの受信状態が悪い場合などに 以下のBSアンテナ設定を行なってください。BS(アナログ)放送 を見ない場合は、この設定は不要です。

停止中に一線を押す

2 「▲]「▼]で「チャンネル」を選び「▶]を押す

市外局番チャンネル設定 を実行し、チャンネルを設定・ するまで選べません。

初期設定		
1737 0 38.XXL	市外局番チャンネル設定	06****
	マニュアルチャンネル設定	1
チャンネル	BSアンテナ設定	
設置	番組表設定	
		•

3 [▲][▼]で「BS アンテナ設定」を選び、

(対)を押す


BSアンテナ	├設定
	BS電源
	ウェザーポジション オン
(A)	BSチャンネル BS-7
49%	BSシステム デューダー(自動)
アンテナレ	バル 入力 56 MAX 56

BS 電源:BS アンテナの電源を設定する ウェザーポジション:画面上の細かいノイズをおさえる BS チャンネル: 別の BS チャンネルに切り換える BS システム:独立音声*の放送を楽しむときに設定 アンテナレベル: 受信状態が悪いときなどに確認する

[▲][▼] で「BS 電源」を選び、 [◀][▶]でBS 電源を設定する


●共聴受信(マンション)などの場合→「切」

共聴受信設備で電源が 供給されているため、 本機からの電源供給は 不要です。




- ●BS アンテナを本機に直接接続している場合
 - → 「連動」

本機でBS チャンネルを 選んだときや、テレビから アンテナ電源が供給されて いる場合のみ、本機から電 源を供給します。



●分配器などで電波を分けている場合→「入」

常に、本機からの電源 供給が必要です。



- アンテナレベル を確認する
 - ●レベルは"40"以上 をめやすにし、最も高 い値(MAX)に近付け るようにアンテナの 向きを調節してくだ



- ●レベルが "O" のときはBSアンテナの接続を確認して ください。
- ◆別のチャンネルのアンテナレベルを確認する
- [▲][▼]で「BS チャンネル」を選び、 [◀][▶]でチャンネルを変更する

設定後、もう一度「市外局番チャンネル設定」(→18)をやり 直すか、「マニュアルチャンネル設定」(→22)でチャンネル を設定し直してください。

- **■前の画面に戻るには⇒ 😣** を押す
- ■設定を終了するには⇒
 嫌疑
 を押す

その他の設定について

左記の手順 3 のあと

4 [▲][▼]で設定する項目を選び、 [◀][▶]で設定する

■ ウェザーポジション


受信状態に応じて画面上の細かいノイズをおさえます。

■BS システム

通常は「デコーダー(自動)」にしてください。 独立音声※の放送(有料)を楽しむ場合は、「デコーダー(入)」に 設定し、デコーダー側で音声を切り換えてください。

※ BS 放送の音声には、テレビ音声と独立音声の2つからなる A モードと、音楽番組などで使われる高音質のテレビ音声 のみの B モード [受信時、情報表示画面に"B"と表示 (→38)] があります。 独立音声放送は、A モードを使った 音声のみの放送です。

うまくチャンネル設定できなかったとき(つづき)



- 準備●本機の電源を入れる。
 - ●テレビの電源を入れ、本機との接続に合わせて入力 を切り換える(ビデオ1など)。

自分でチャンネルを合わせる (マニュアルチャンネル設定)

以下の場合などに設定してください。

- ●「市外局番チャンネル設定」(→18)で正しく設定されないとき
- ●きれいに映るはずのチャンネルがとばされているとき
- ●選局の順番を入れ換えたいとき

停止中に (棚) を押す

2 [▲][▼]で「チャンネル」を選び [▶]を押す

市外局番チャンネル設定 を実行し、チャンネルを設定 -するまで選べません。

初期設定		
17J74JBXAL	市外局番チャンネル設定	06****
	マニュアルチャンネル設定	
チャンネル	BSアンテナ設定	
設置	番組表設定	
ニ・マク		

例) VHF/UHF

3 [▲][▼]で「マニュ アルチャンネル設 定」を選び、寒を押 す

マニュアル チャンネル19字 VHF/UHFチャンネル 1/11 Po CH 表示 放送局名

Po :チャンネルポジション(変更できません。)

「1 |~ [12 |はリモコンの数字ボタンの番号です。

CH :受信チャンネル

新聞のテレビ欄などと同じチャンネルです。

:表示チャンネル 表示

テレビの画面や本体表示窓に表示される番号です。

BS システム:独立音声の放送を楽しむときに設定。

(詳しくは →21「BS システム」)

通常は「デコーダー(自動)」にしてください。

放送局名:番組表(G ガイド)で表示させるためには、正し

い放送局名が必要です。

ガイド :ガイドチャンネル

Gコード予約に必要な番号です。「-- Iの場合は、

ガイド CH を入力してください。

(→ 右記の手順 图)

:外部入力チャンネル(L1、L2、L3 *) 入力

※「外部入力3の端子設定」(→61)を「ライン」

に設定したときに表示。

■前の画面に戻るには⇒ ® を押す

■設定を終了するには→ ^{棚錠} を押す

チャンネルの追加、表示チャンネルの変更をしたいとき

左記の手順 3 のあと

4 [▲][▼]で追加または変更したい「Po*」を選ぶ

※BS·CATV は「CHI、外部入力は「入力」を選ぶ

- ●追加の場合は、受信チャンネルが設定されていない チャンネルポジションを選びます。
- ●[▼]を押して次ページへ移っていくごとに VHF/UHF→BS→CATV→外部入力→拡張チャンネ ルの順に変わります。(拡張チャンネルは将来のシステ ムに対応するので、現在は使用しません。)
- 5 (VHF/UHF チャンネルのみ)

[▶]で「CH」の欄に移動し、[▲][▼] を 押して、受信したいチャンネルを設定する

- [▶]で「表示」の欄に移動し、 「▲]「▼] で表示したい番号を設定する
- (VHF/UHF チャンネル、BS チャンネルのみ)

[▶]で「放 送 局 名」の 欄 に 移 動 し、 [▲][▼] で放送局名を設定する

- ●「市外局番チャンネル設定一覧」(→62)を参照して、受 信チャンネルに対応した放送局名を選びます。
- ◆放送局コード(→65)を使って設定するときは
- → 1 [決定]を押す
 - 2 [1]~[10/0]を押して、放送局コードを入力する
 - 3 [決定]を押す
- (VHF/UHF チャンネル、CATV チャンネルのみ)

[▶]で「ガイド」の欄に移動し、[▲][▼] でガイドチャンネルを設定する

- ●「市外局番チャンネル設定一覧」(→62)を参照して、受 信チャンネルに対応したガイドCHを選びます。
- 続けてチャンネルを追加・変更するには、[◀]を押して [Po*]まで戻り、手順4から8をくり返します。 ※BS·CATVは「CH」、外部入力は「入力」まで戻る
- ਿ を押す
 - ◆左記の手順2の画面に戻り、チャンネルが確定します。

CΔTVでRSアナログ放送を受信するときのガイドチャンネル

CATVCDOググログ派送を支出することのカイドグドンネル					
放送局	ガイドCH	放送局	ガイドCH		
BS1	71	BS9(ハイビジョン放送 [※])	75		
BS3	72	BS11(NHK 衛星第二)	76		
BS5(WOWOW)	73	BS13	77		
BS7(NHK衛星第一)	74	BS15	78		

※本機ではハイビジョン放送は見られません。

映りの悪いチャンネルを微調整したいとき

左記の手順 3 のあと

- **4 「▲][▼] で微調整したい「Po」**(CATVは[CH]) を選び 瘫 を3秒以上押したままにする
- 5 [◀][▶]で「入」を選び [◀][▶] を数回押し て調整する
 - ●色が付いていないとき…[▶]
 - しま模様が出るとき……[◀] ("O"にすると、元の状態に戻ります)

●BS·拡張·外部入力チャンネルは調整できません。

●受信状態によっては、調整しきれないことがあります。

微調

- リターン ⑱ を押す
 - ●左記の手順3の画面に戻り、微調整が確定します。

不要なチャンネルを削除したいとき

同じ放送局が複数のチャンネルポジションに設定されているときは、映りの悪い方のチャンネルを削除してください。

22ページの手順 3 のあと

4 [▲][▼] で削除したい「Po*」を選ぶ **BS·CATV は「CHI、外部入力は「入力」を選ぶ

5 ① を押す

> (VHF/UHF): [CH] [表示] 「放送局名] 「ガイド」が 「--」表示に変わります。

(BS):「表示」「放送局名」が「--」表示に変わります。 (CATV):「表示」「ガイド」が「--」表示に変わります。 (外部入力):「表示」が「--」表示に変わります。

●続けて削除するには、手順4、5をくり返します。

6 リターソ <u></u>용 を押す

●22ページの手順2の画面に戻り、チャンネルが削除されます。

番組表(G ガイド)の設定を変える

(番組表設定)

市外局番チャンネル設定で、「Gガイド地域」や「ホスト局」が正しく設定されなかったときに操作します。

1 停止中に、∰験を押す

2 [▲][▼]で「チャンネル」を選び [▶]を押す

市外局番チャンネル設定 を実行し、チャンネルを設定 -するまで選べません。

初期設定		
DONALONE	市外局番チャンネル設定	06****
	マニュアルチャンネル設定	
チャンネル	BSアンテナ設定	
1976	番組表設定	
= 177		•

3 [▲][▼] で 「番組表設定」を 選び、(練) を押す

初期設定	番組表設定		
	Gガイド地域	大阪	
	ホスト局	毎日放送	
チャンネル	データ受信時刻	自動	
設置	番組表設定を行うと番組データを受		
ディスク	1日に数回自動的に本機が起動します。この時 本体に「EPG」と表示され、ファンが回ります。		
映像	本种に「ピピ」こ表示され、ファフか	凹ります。	

- リターン **■前の画面に戻るには⇒ ®** を押す

Gガイド地域、ホスト局を変更したいとき (Gガイド地域 / ホスト局)

■Gガイド地域

上記の「番組表(Gガイド)の設定を変える」手順3のあと

4 [▲][▼]で「Gガイ ド地域」を選び

淀を押す

初期設定	Gガイド地域の設定		
		8/12	
	大阪	明石	
チャンネル	神戸	奈良	
1978	神戸灘	五篠	
ディスク	川西	和歌山	
映像	三木	海南·田辺	
音声	姫路	鳥取	
画面設定	(A) [-	 を選ぶと番組表	
接続		タの受信を行いません。	

5 [▲][▼][◀][▶]でお住まいの地域 (→64)を選び、寒を押す

■ホスト局

左記の「番組表(G ガイド)の設定を変える」手順3のあと

4 [▲][▼]で 「ホスト局」を選び、 織を押す



5 [▲][▼][◀][▶]で
ホスト局(→64)を選び、練を押す

お知らせ

- ●設定内容が「ーーー」の場合は、番組表(Gガイド)データを受信できません。
- ●画面にはホスト局以外の放送局も表示されます。「Gガイド地域・ホスト局一覧」(→64)に従って、正しく選んでください。
- ●ホスト局が受信できない(映らない)場合は、データを受信できません。 近隣の地域のホスト局が受信できるときは、その局を「ホスト局」に設定すると、データを受信できます。「ホスト局」を変更 した場合は、「Gガイド地域」も変更後のホスト局に対応した 地域に変更してください。

番組表(G ガイド)データの受信時刻を変更したいとき (データ受信時刻)

通常は「自動」のまま、変更する必要はありません。1日に数回あるデータ送信時刻(→19)の一部が変更になった場合でも、その他の時刻に送信されるデータの受信時に、自動的に受信時刻が再設定されます。ただし、いずれのデータ送信時刻にも受信できない場合は、ホスト局がすべての送信時刻を一度に変更した可能性があります。その場合のみデータ受信時刻設定が必要です。(株)インタラクティブ・プログラム・ガイドのホームページ(http://www.ipg.co.jp/)で最新の送信時刻を確認し、設定してください。

左記の「番組表(G ガイド)の設定を変える」手順 3 のあと

- 4 [▲][▼] で「データ受信時刻」を選び
 - 寒を押す
- 5 [◀]で「設定」を選び、練を押す




- 6 [▲][▼]で「時」を設定する
- 7 [◄][▶]で「分」を選び[▲][▼]で設定する
- 8 嬢を押す

お知らせ)

- ●データ受信時刻設定を行うと、ホスト局のデータ送信時刻 (→19)に加えて、設定した時刻にもデータ受信の準備を行い ます。(実際にその時刻に放送局からデータが送信されなけれ ばデータ受信は行いません。)
- ●いったんデータを受信すると、受信時刻が自動的に設定されるため、以降は変更の必要はありません。データ受信後は、設定は「自動」に戻ります。

その他の設定



準備 ●本機の電源を入れる。

●テレビの電源を入れ、本機との接続に合わせて入力を切り換える。(ビデオ 1 など)

テレビのタイプを設定する(接続するTV)

ワイドテレビ(16:9)やプログレッシブ(→ 下記)対応テレビ と接続したとき設定してください。


停止中に一を押す

2 [▲][▼]で [接続]を選び、 [▶]を押す

初期設定	接続するTV	4:3 (525i)
	150 1 V	4.3 (3231)
	TVアスペクト(4:3)設定	
チャンネル	DVD-Video	バン&スキャン
設置	DVD-RAM	レターボックス
ディスク	外部入力3の端子設定	RSデコーダー
映像	71007 0 3 - 17-10 3 1000	507 1 7
音声		

3 [▲][▼]で「接続するTV」を選び、

(練)を押す



4 「▲1「▼1 で接続したテレビに合わせて 選び、寒を押す

●インターレース:

従来の映像信号で、525i(i:インターレース=飛び越し走査) と呼ばれます。従来のテレビに接続する場合や、お使いのテレ ビがどちらであるかわからないときに選んでください。

●プログレッシブ:

インターレースの倍の走査線をもつ映像信号です。525p (p:プログレッシブ=順次走査)と呼ばれます。本機のD1/ D2映像出力端子から出力されます。

- **■前の画面に戻るには⇒ ^{リターン}**を押す
- ■設定を終了するには **→ 棚駅** を押す

本機のリモコンでテレビを操作する

設定すると、リモコンのテレビ操作部(→ 左記)でテレビの操作 ができます。

リモコンをテレビに向け、 📾 を押しながら、 ● ~ № でテレビのメーカー番号を入力する

●メーカー番号は、2けたで入力してください。

例) 01 の場合…[10/0]、[1] の順に押す 10の場合…[1]、[10/0]の順に押す

メーカー名	番号	メーカー名	番号
松下	01, 10, 22, 23	パイオニア	13
アイワ	18	ビクター	14
NEC	06, 15	日立	05, 20
三洋	07, 16	富士通ゼネラル	09
シャープ	02, 11, 21	フナイ	19
ソニー	03, 17	三菱	08, 12
東芝	04		

●テレビの電源入/切が働くか確認してください。

(お知らせ)

- ●同じメーカーで複数の番号がある場合は、正しく操作できる 方の番号に合わせてください。
- ●正しく操作できないときは、テレビに付属のリモコンで操作 してください。
- ●リモコンの[1]~[12]を使ってテレビのチャンネルは選べ ません。テレビ操作部の[^ v チャンネル]をお使いください。

2台以上の当社製 DVD レコーダーなどを 使うとき(リモコンモード)

- ●当社製機器のほとんどが共通したリモコン方式のため、再生 などの操作をすると、本機以外の別の機器にも影響してしま います。このときは、リモコンモードを変えてください。
- ●当社製機器が本機しかないときなど、通常は変更の必要はあ りません。


本体側のモードを変える

停止中に、 ● を押す

2 [▲][▼]で「設置」 を選び、「▶] を押す

初期設定		
T/J#910XAE	自動電源 [切]	6H
	リモコンモード	リモコン1
チャンネル	ワイドモード	S1/S2
設置	時刻合わせ]
ディスク	クイックスタート	λ
映像		,
音声	設定の初期化	

3 [▲][▼]で 「リモコンモード」 を選び、 (旋)を押す



4 [▲][▼]で 「リモコン2」または「リモコン3」を 選び、寒を押す

(次ページへつづく)

リモコン側のモードを変える

5 ②または③を押しながら、※を 2秒以上 押したままにする

画面に表示される数字に・ 一致させてください



6 歳を押す

●手順2の画面に戻ります。

■前の画面に戻るには

リターン

- ▶ 8 を押す
- ■設定を終了するには
- **棚錠** ▶ ■ を押す

■本体表示窓に"U30"が表示されたら

→ リモコンの設定が本体の設定と合っていません。



リモコン操作で、この数字のボタンと [決定]を同時に2秒以上押したままにしてください

お知らせ

チューナーなどのIrシステム(→35)を使用する場合は、本機で設定したリモコンモードにIrシステムのリモコンモードを合わせてください。詳しくは、チューナーなどの説明書をご覧ください。

時刻を合わせ直す

毎日 12時に本機が電源「切」状態であれば、NHK教育テレビの時報が放送されるかどうかを確認します。そのときに時報が放送されると、それに合わせて誤差を自動修正します。ただし、誤差が2分以上あるときは、自動修正が働きません。以下の操作で時刻を合わせ直してください。

□ 停止中に ● を押す

2 [▲][▼]で 「設置」を選び、 [▶] を押す

初期設定		
	自動電源 [切]	6H
	リモコンモード	リモコン1
チャンネル	ワイドモード	S1/S2
設置	時刻合わせ	
ディスク	クイックスタート	٦ ٦
見血化的		

3 [▲][▼] で 「時刻合わせ」を 選び、練を押す



4 [◀][▶] で各項目を選び、[▲][▼]を押し て修正する

- "時刻" は24時間表示です。
- "年" は西暦 1988~2087年までです。
- ◆自動時刻チャンネルの設定について
 - ●「自動」にすると、自動的に「NHK教育テレビ」を探しますが、探し出すまでに時間がかかることがありますので、「NHK教育テレビ」のチャンネルに合わせておくことをおすすめします。
 - ●以下の場合は働きません。
 - 設定が「- -」(解除)になっているとき
 - 時報が放送されなかったとき

5 綻を押す

●手順2の画面に戻り、時計が動き始めます。

- **■前の画面に戻るには⇒ ^{リターン}**を押す
- **設定を終了するには → 棚錠** を押す

著作権など

- ●ディスクを無断で複製、放送、公開演奏、レンタルすることは法律により禁じられています。
- この製品は、著作権保護技術を採用しており、米国と 日本の特許技術と知的財産権によって保護されてい ます。
 - この著作権保護技術の使用には、マクロビジョン社の許可が必要です。また、その使用はマクロビジョン社の特別な許可がない限り、家庭での使用とその他一部のペイパービューでの使用に制限されます。この製品を分解したり、改造することも禁じられています。
- Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc. の日本国 内における登録商標です。
- Gガイドは、米Gemstar-TV Guide International, Inc. のライセンスに基づいて生産しております。 米Gemstar-TV Guide International, Inc.およびその関連会社は、Gガイドが供給する放送番組内容および番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。また、Gガイドに関連する情報・機器・サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。

- ●電子番組表の表示機能にGガイドを採用していますが、当社がGガイドの電子番組表サービスを保証するものではありません。
- ●天災、システム障害、放送局側の都合による変更などの事由により、電子番組表サービスが使用できない場合があります。当社は電子番組表サービスの使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。
- Gコードは、ジェムスター社の登録商標です。 Gコードシステムは、ジェムスター社のライセンス に基づいて生産しております。
- ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
- 「DTS」および「DTS 2.0+Digital Out」はDTS 社の商標です。
- MPEG Audio Layer3 音声圧縮技術は、 Fraunhofer IIS およびTHOMSON multimedia からライセンスを受けています。
- SD □ゴは商標です。
- Portions of this product are protected under copyright law and are provided under license by ARIS/SOLANA/4C.

- 本機がテレビ画面に表示する平成丸ゴシック体は、財団法人日本規格協会を中心に制作グループが共同開発したものです。許可なく複製することはできません。
- ●この取扱説明書に記載されている各種名称、会 社名、商品名などは各社の登録商標または商標 です。
- あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、この商品の価格には、著作権法の定めにより、私的録画補償金が含まれております。
 - お問い合わせ先:(社)私的録画補償金管理協会 03-3560-3107(代)

録画する

■録画するディスクについて

本機ではいろいろなディスクに録画することができます。目的に合ったディスクに録画してください。(→4)

- ●ディスクに残量があるかぎり自動的に未記録の部分に録画を行いますので、ビデオテープのように未記録部分を探す必要がありません。上書きは行いませんので不要な番組(タイトル)がある場合は消去(→50)してください。
- HDD RAM 録画した番組(タイトル)を消去すると、消去した番組(タイトル)分、ディスク残量が増えます。

どの番組を消去しても残量が増えます					
番組(タイトル1)	番組(タイトル2)		最後に録画した番組(タイトル)	残量	

--RW(V) 最後に録画した番組(タイトル)を消去したときのみ、ディスク残量が増えます。

消去しても残量は増えません				├ 消去すると残量が増	えます
	番組(タイトル1)	番組(タイトル2)		最後に録画した番組(タイトル)	残量

1枚のディスクに録画できる番組(タイトル)数

HDD 最大500番組(タイトル)

(長時間連続して録画すると、8時間ごとの番組(タイトル)に分けて記録されます。)

RAM -R -RW(V) 最大99番組(タイトル)

■録画の画質と時間について(録画モード)

数値はめやすです。記録する内容によっては変化することがあ ります。

単位:時間

ディスク	ディスク HDD(内蔵)		DVD-RAM		
録画モード	(300 GB)	片面 (4.7 GB)	両面*1 (9.4 GB)	DVD-RW/ +R (4.7 GB)	
XP(高画質)	67	1	2	1	
SP(標 準)	133	2	4	2	
LP(長時間)	266	4	8	4	
EP(長時間)	532(399 ^{*2})	8 (6*²)	16(12** ²)	8 (6 ^{*2})	
FR(自動調整)	最大 532	最大 8	片面あたり 最大 8	最大 8	

- ※1 両面の連続再生・録画はできません。
- ※2 初期設定の「EP時の記録時間」(→60)で設定できます。
 - ●EPモードの音質は「EP(6H)モード」の方が高音質です。
 - RAM EP(8H)モードで録画した場合、DVD-RAM再生対応のDVDプレーヤーでも再生できないことがあります。他の機器で再生する可能性のあるときは、EP(6H)モードで録画してください。

FR(フレキシブルレコーディング):

ディスクの残量に合わせて XP ~ EP(8H)の間で画質を自動調整します。HDD 録画時に選ぶと、4.7 GBのディスクにぴったりダビングができるように調整します。


- ぴったり録画やダビング、予約録画時にのみ設定できます。
- ◆本体表示窓に、XP~EPがすべて表示されます。



FR 設定時

■録画したあとは

-R -RW(V) +R 他の機器で再生するには、録画後にファイナライズ(→57「他の機器で再生できるようにする」)が必要です。



■デジタル放送を録画するときは

●HDD, またはCPRM対応のDVD-RAMを使用してください。 DVD-R, DVD-RW(DVD-Video方式), +Rには録画できま せん。(詳しくは→6)

■番組にかかる制限について

(デジタル放送など、外部チューナーから番組を録画する場合は、35ページの「番組にかかる制限について」をご覧ください。)

HDD RAM -R -RW(V) +R

- ●16:9 映像の番組
- →4:3 映像で記録します。
- ●海外ドラマなどの二重放送
- →主、副音声のどちらか一方のみ記録します。
 初期設定「二重放送音声記録」で「主音声」または「副音声」
 を選ぶ(→61)
- **◆上記の制限をかけずに録画するには[※] HDD | RAM**
- ⇒初期設定「高速ダビング用録画」を「切」に設定する(→60)
- 二重放送を録画する場合、音声を選択する必要はありません。 主、副音声が両方記録され、再生時に選ぶことができます。
- ※ 録画後、DVD-R、DVD-RW(DVD-Video方式)、+Rに高速ダビングすることはできなくなります。(1倍速でダビングします。)

録

見ている番組を録画する

HDD RAM -R -RW(V) +R



- ●テレビの電源を入れ、本機との接続に合わせて入力 を切り換える。(ビデオ 1 など) ●[DVD 電源] を押して本機の電源を入れる。

(HDD) または (DVD) を押して録画先を選ぶ

●本体ランプが点灯します。



- ◆ [DVD] を選んだとき
- ⇒本体の[▲開/閉]を押してトレイを開き、 録画可能なディスクを入れる
 - ●もう一度 [▲開/閉]を押すと、トレイが閉まります
 - ●8 cm DVD-RAMやDVD-Rの場合、カートリッジからディス クを取り出し、みぞに合わせてディスクを入れてください。









◆ フォーマット確認画面が表示されたとき

新品の DVD-RW や、パソコンや他の機器などで記録した DVD-RAM や DVD-RW(DVD-Video 方式)を本体に入 れたときなどに表示されます。ご使用になる場合は、ディ スクをフォーマットしてください。ただし記録していた 内容はすべて消去されます。

→ [◄][▶]で「はい」を選び

(決定)を押す


●引き続き操作が必要です。 (→57「ディスクやカードを初 期化する」)



2 [∧∨チャンネル] または①~⑫を押して 録画したいチャンネルを選ぶ

- [1]~[12]は、市外局番チャンネル設定一覧(→62)に 記載されているチャンネルポジション1~12の放送局 を選ぶことができます。
- ●BS(アナログ)チャンネルは [^∨**チャンネル**]を押して 選んでください。

🍧 を押して録画モードを選ぶ



残量(「R」: Remain、「44:00」: 44時間)

●録画モードを「XP」で録画する場合は、記録する音声の 設定を変更できます。(→61「記録音声モードの設定 [XP時]])

██ を押して録画を始める

- ◆本体表示窓に経過時間が表示されます。
- ●録画中にチャンネルや録画モードを変えることはでき ません。[一時停止中は変えることができますが、別番組 (タイトル)として録画されます]

■一時停止するには⇒ 🏙を押す

- ●もう一度押すと録画を続けます。[録画●] を押しても再開 できます。「番組(タイトル)は分割されません。]
- **■録画を止めるには⇒ 摩** を押す
 - ●停止した位置までが1番組(タイトル)になります。
 - -R -RW(V) +R [停止■] を押してから他の操作が できるようになるまでに、約30秒かかります。

お知らせ)

- ●HDDとDVDに、同時に録画することはできません。
- ●両面ディスクの場合、録画したい側のラベル面を上にして入 れてください。両面にまたがって録画することはできません ので、もう一方の面に録画したいときは、いったんディスクを 取り出し、裏返してください。
- ●番組表(Gガイド)(→30)に放送内容がある場合は、録画終了 後に、自動的にタイトル名が付きます。(3分以上録画した番 組(タイトル)のみ)
- -R | -RW(V) +R | 他の機器で再生するには、録画後にファ イナライズ(**→57「他の機器で再生できるようにする」)**が必要


録画の終了時刻を指定する(終了時刻予約録画)

録画中に、本体の●◎を押す

- ●押すごとに30分単位で録画終了時刻が変わります OFF--:--→30 分後 →60 分後 →90 分後 →120 分後
- ●リモコンの[録画●]では働きません。
- ●ぴったり録画中(→28)や予約録画中(→30~33)は指定で きません。
- ●終了時刻の設定を取消すには、"OFF--:--"を選びます。(録画 は続きます。)
- ●録画の一時停止中にチャンネルや録画モードを変更し、録画 を再開すると、録画終了時刻の設定は解除されます。

■録画を止めるには → 性 を押す

録画する(つづき)



ディスクの残量に合わせて録画する(ぴったり録画)

HDD RAM -R -RW(V) +R

設定した時間に合わせて自動的に最適な画質(**録画モード** →26)で録画できます。

■こんなとき「ぴったり録画」を使うと便利です。

RAM -R -RW(V) +R

ディスク 1 枚にぴったり収めたいときや残量が気になるディスクに録画したいときに

例)1 時間30分の番組を4.7GBのDVD-RAMに録画する



HDD

4.7 GBディスクへのダビング時にぴったり収まるよう HDD に録画したいとき


ディスクの容量に合わせるために、録画した番組(タイトル)を編集したり、ダビング時に録画モードを変更したりする必要はありません。

- ●外部入力自動録画(→35)には働きません。
- 準備 •[HDD] または [DVD] を押して録画先を選択する •録画したいチャンネルまたは外部入力を選ぶ
- 停止中に、 を押す
- 2 [▲][▼] で 「その他の機能へ」を 選び⊯を押す



3 [▲][▼] で「ぴったり録画」を選び、

淀を押す



- 4 [◀][▶] で"時間"または"分"を選び、 [▲][▼]で録画時間を設定する
 - ●[1]~[10/0]も使えます。
 - ●8時間を超えて設定することはできません。
- 5 [▲][▼][◀][▶]で「録画開始」を選び、 録画を始めたい場面で練を押す



- ■録画せずに画面を消すには
 - リターン
- ▶
 図 を押す
- ■録画を止めるには
- ■録画の残り時間を確認するには
- **臓が** を押す

例) HDD



録画しながら再生する

HDD RAM

録画中の番組を頭から見る(追っかけ再生)

録画を続けながら、番組の先頭から再生します。

録画中に再生を押す

■再生を止めるには


- ◆ 性 を押す
- ■録画を止めるには
- → 再生停止後、約2秒待って を押す
- ■予約録画(→30~33)を止めるには
- **タイマール**λ **●** ● を押す
 - ●本体の [停止■] を約3秒以上押したままにしても止まります。

録画中に他の番組(タイトル)を見る(同時録画再生)

録画を続けながら、すでに録画してある別番組(タイトル)を再生します。

● ドライブを切り換えて再生することもできます。[HDD]または [DVD]を押してください。





2 [▲][▼][◀][▶]で番組(タイトル)を選び、 (減)を押す

- ■再生を止めるには
- ◆ 性 を押す
- ■タイトル一覧を消すには
- ➡ 🌠 を押す
- ■録画を止めるには
- ◆ 1. 再生停止後、 を押してタイトル一覧を消す
 - 2. (ドライブを切り換えて再生していた場合) (HDD) または (DVD) を押して、 録画中のドライブを選ぶ。
 - 3. 🛍 を押す
- ■予約録画(→30~33)を止めるには
- **タイマール**ル **◇** を押す
 - ●本体の [停止■] を約3秒以上押したままにしても止まります。

録画中の番組を戻して見る(タイムワープ)

録画を続けながら、録画中や録画済みの番組(タイトル)を 2画面で見ることができます。さらに、見たい場面を指定する ことができます。

録画中

を押す

- ●録画中の番組の30秒前の映像を再生します。
- ●音声は再生画面のものです。



飛びこし時間表示

約5秒たつと自動的に消えます。 再表示させるには **[タイムワープ]**をもう一度 押します。

2 飛びこし時間が表示中に[▲][▼]で飛びこす時間を設定し、

練を押す


•[▲][▼]を押すごとに 1 分ずつ(押し続けると 10分ずつ)送り[▲]、戻し[▼]します。

■録画中の画面(子画面)を消すには

- **再生** を押す
 - ◆もう一度 [タイムワープ] を押すと録画中の画面(小画面) が表示されます
- ■再生を止めるには
- ◆ 性 を押す
- ■録画を止めるには
- → 再生停止後、約2秒待って 上 を押す
- ■予約録画(→30~33)を止めるには
- - ◆本体の [停止■] を約3秒以上押したままにしても止まります。

予約録画する

- 1ヶ月以内の番組を32番組まで予約できます。 [毎日·毎週予約(→32)は1番組(タイトル)として数えます。]
- ◆本機の予約録画には以下の3通りの方法があります。お好み の方法で予約設定をしてください。
- -番組表(Gガイド)を使って予約録画(→下記)
- -Gコード[®]を使って予約録画(→32)
- 録画時間を指定して予約録画(マニュアル予約)(→32)



■デジタル放送を録画するときは

●HDD, またはCPRM対応のDVD-RAMを使用してください。 DVD-R, DVD-RW(DVD-Video方式), + Rには録画できま せん。(詳しくは→6)

■番組にかかる制限について

(デジタル放送など、外部チューナーから番組を録画する場合は、 35ページの「番組にかかる制限について」をご覧ください。)

HDD RAM -R -RW(V) +R

- ●16:9 映像の番組
- →4:3 映像で記録します。
- ●海外ドラマなどの二重放送
 - ◆主、副音声のどちらか一方のみ記録します。 初期設定「二重放送音声記録」で「主音声」または「副音声」 を選ぶ(→61)
- **◆上記の制限をかけずに録画するには[※] HDD | RAM**
- ⇒初期設定「高速ダビング用録画」を「切」に設定する(→60) :重放送を録画する場合、音声を選択する必要はありません。 主、副音声が両方記録され、再生時に選ぶことができます。
 - ※録画後、DVD-R、DVD-RW(DVD-Video方式)、+Rに高 速ダビングすることはできなくなります。(1 倍速でダビ ングします。)

番組表(Gガイド)を使って予約録画する

HDD RAM -R -RW(V) +R

●予約したい番組を、番組表(Gガイド)から選ぶだけで予約で きます。

番組表(Gガイド)はお買い上げ後すぐには表示されません。 チャンネルを設定し、放送局から送信されるデータを受信 してください。(**詳しくは→18、19**)

準備

- ●テレビの電源を入れ、本機との接続に合わせて入力 を切り換える。(ビデオ 1 など)
- ●本機の電源を入れる。
- ●本機の時刻が正しいことを確かめる。(→25「時刻を 合わせ直す」)
- ●DVDに録画する場合は、録画可能なディスクを入れ る。(→4)

番組みを押す

番組表 12:34	テ=	キスト広告		Gan	
\$ W	4月17日(木)20:00~21:00 木曜ドラマ「DL事件簿」脚本富士太郎 主演				
1 Mary	167	k 17木 18金	19生 20日 21	月 22火 23水	
(2×48/1> /	П	2 つつテレビ	400テレビ	6 00テレビ	
パネル	17 時	00ニュース	OO時代劇アワ 一	00族 30アニメファ	
広告	18 時	00趣味	00今日の健康	00みんなの広 場	
	19	00ニュース	00クイズ!!	00ミュージッ	
パネル	20 時	00現代	OO木曜ドラマ 「OL事件簿」	00スポーツ特集	
広告			翌日 緑 番組内	容 関 〇〇 タンで予約登録	

- ◆番組表(Gガイド)の見かたは(→31)
- ◆別の日の番組表(Gガイド)を見るには
- → パンプ (前日)または **動** (翌日)を押す
- -画面に表示されるチャンネル数を変更するには
- 消去 を押す
 - ●押すごとに3、5、7チャンネル表示に変わります。

2 [▲][▼][◀][▶]で予約したい番組を 選び、歳を押す

●予約内容を確認してください。



録画先が"DVD"で残量が 足りない場合は、自動的に HDD に録画されます。 [リリーフ(代替)録画→31]

タイトル名には"GG"(Gガイド) が付きます。

[[(ニュース)などの特殊な 文字は入りません1

- ◆録画先を変更するには
- → [◄][▶] で「録画先」を選び、[▲][▼] で設定する
 - [HDD]、[DVD]でも選べます。
- ◆ 録画モードを変更するには
- → [◄][▶] で「モード」を選び、[▲][▼] で設定する
 - [録画モード]でも選べます。
 - ●録画モードを「XP」に設定していても、残量不足による 録画の失敗を防ぐために、録画モードは自動で「FR」に 設定されます。

「XP」で録画する場合は、録画モードを変更してくださ い。

- ◆タイトル名を変更するには
- → [◄][▶] で「タイトル名入力」を選び [決定]を押す ◆文字入力については(→58)
- ◆予約した内容を、毎週または毎日録画するには
- → [◄][▶] で「録画日」を選び、[▲][▼] で「毎週」または 「毎日」を選ぶ

毎週:「毎週日」~「毎週土」 毎日:「毎日」、「月~土」、「月~金」

- →録画を自動更新(オートリニューアル)するには HDD (「毎週」、「毎日」予約の場合のみ)(→33)
- ◆ そのほか予約内容を変更するには
 - → [◄][▶] で項目を選び、[▲][▼] で設定する

練を押す 3

●予約した番組に"予"が表示され、 予約待機状態になります。



点灯-·(A)

●続けて予約する場合は手順2へ戻ります。(予約待機状 態でも予約できます。)

■前の画面に戻るには

リターン

- № を押す
- ■番組表(Gガイド)を消すには
- → を押す
- ■予約録画を止めるには

- (本体の「停止■」を約3秒以上押したままにしても止まります。) ●予約録画を途中でやめても、予約時間内であれば、もう一 度[②タイマー切/入]を押すと予約録画が再開されます。
- "○"が消灯した状態では予約録画は始まりません。
- ■予約の確認、取消し、修正をするには(→34)

お知らせ)

- ●予約録画待機中でも、再生や録画をお楽しみいただけます。予約 時刻になると、予約録画が実行されます。 ただし、編集中や1倍速(→42)でダビング中は、予約録画は 実行されません。
- ●電源の切/入にかかわらず予約録画は実行されます。
- ●電源が入った状態で予約録画が始まると、終了後も電源が入っ たままになります。予約録画中に電源を切ることはできます。 予約録画に影響はありません。
- •前の予約の終了時刻と次の予約の開始時刻が同じときは、番 組の始まりが数秒 [DVD-R、DVD-RW(DVD-Video方式)、 +Rでは約30秒]録画されません。
- ●予約時刻が重なっている番組は、開始時刻の早い番組が実行 され、遅い番組の重複している部分は録画されません。
- 予約した番組が野球中継延長などで遅れたり、予定より延長され たときでも、予約番組が野球延長対応機能の対象番組であれば、自 動的に録画終了時刻を延長します。(→33「野球延長対応機能」)

■リリーフ(代替)録画について

以下のような場合、録画先が"DVD"の予約番組は、自動的に 録画先を"HDD"に変更して録画されます。

- ディスク残量が足りない場合(トレイにディスクがない場 合や録画できないディスクが入っている場合も含む)
- 高速ダビング中に予約録画が実行された場合
- ●リリーフ録画された番組(タイトル)には、HDDのタイトルー 覧(→36)で" →" が表示されます。
- ●HDDの残量が少ない場合は、録画できる分のみ録画されます。

番組表(Gガイド)の見かたと便利な機能

番組表を表示する前に見ていたチャンネルの映像



一 選択中の番組の紹介

リモコンボタンの働き

- **圊**前日の番組表を表示
- 房 翌日の番組表を表示
- 縁 選択中の番組の詳細内容を表示
- **၂** チャンネル表示数を変更

短い番組は太い線で表示されます。 選ぶと、番組情報が表示されます。





■選んだチャンネルに切り換えてテレビを見る

- ◆ な を 押す
 - ●録画中は、録画チャンネル以外に切り換えることはできません。

■番組の詳しい内容を見る

- ◆番組を選び、
 (番組内容)を押す
- ジャンル/キーワードで番組を探して予約する、 トピックス(映画、音楽、スポーツなどの簡単な情報)を見る
- **→ 1** ザブメニュー を押す
 - 2 [▲][▼]で項目を選び、(嬢) を押す
 - 3 画面指示に従って[▲][▼]で項目を

選び、(練)を押す

- ●キーワードの"新規登録"(最大登録数:8)を選んだ場 合は**(文字入力 →58)**
- 4 ジャンル/キーワード検索後、 [▲][▼]で予約したい番組を

選び、(練)を押す



ジャンル検索

キーワード検索

トピックス

語句登録

●[青](前日)または[赤](翌日)を押すと別の日の検索結 果を表示します。

機能選択画面から検索を行うこともできます

→ 停止中に 🍆を押したあと、[▲][▼]で 「番組表の検索」を選び、(練)を押す

(→ 上記の手順2へ)



登録語句表示欄

木曜ドラマ「OL事件簿」 脚本:富士太郎 主演:〇〇〇〇 〇〇〇〇

■語句を登録する/登録語句を消去する


番組表(Gガイド)上の語句を語句一覧に登録しておくと、タイ トル入力やキーワード検索のときに呼び出すことができ、便利 です。

- ◆語句を登録するには
- ▶ 1 [▲][▼][◄][▶]で登録したい語句が表示されている 番組を選び、**ザブメニュー**を押す
 - 2 [▲][▼]で「語句登録」を選び、

(旋) を押す

3 [▲][▼][◀][▶]で

登録開始文字を選び、 (を) を押す



(旋) を押す


5 [◀] で「登録」を選び、(練) を押す 登録できる語句数:20 個まで **登録できる文字数(1個あたり)**

> 半角: 登録開始文字から 20 文字 その他: 登録開始文字から 10 文字

▶登録語句を消去するには

- **ザ**/ニーを押す
 - 2 [▲][▼] で「語句一覧」を選び、(※) を押す
 - ●登録語句が一覧表示されます。
 - **3** [▲][▼][◀][▶]で消去したい語句を選び、ザブェーを押す
 - 4 「語句消去」を選び、★ を押す
 - 5 [◀]で「消去」を選び、(錠)を押す

予約録画する(つづき)



HDD RAM -R -RW(V) +R

準備

- |●テレビの電源を入れ、本機との接続に合わせて入力 | を切り換える。(ビデオ 1 など)
- ●本機の電源を入れる。
- ●本機の時刻が正しいことを確かめる。(→25「時刻を合わせ直す」)
- ●DVDに録画する場合は、録画可能なディスクを入れる。(→4)

<u>Gコード[®]を使っ</u>て予約録画する

テレビ番組欄に記載されている最大8ケタの数字を入力する だけで予約できます。

🔃 🚟 を押す

2 ①~ ⑩ でGコード[®]を入力する

- ◆Gコード®を間違えたときは
- → [◀] で戻り、再度入力する

3 (綻) を押す



线量

録画先が" DVD "で残量が 足りない場合は、自動的に HDD に録画されます。 [リリーフ(代替)録画→33]

- ◆録画先を変更するには
- **→** [◀][▶] で「録画先」を選び、[▲][▼] で設定する
 - ●[HDD]、[DVD]でも選べます。
- ◆録画モードを変更するには
- → [◄][▶] で「モード」を選び、[▲][▼] で設定する
 - [録画モード]でも選べます。
 - ●録画モードを「XP」に設定していても、残量不足による録画の 失敗を防ぐために、録画モードは自動で「FR」に設定されます。 「XP」で録画する場合は、録画モードを変更してください。
- ◆タイトル名を入力するには
- → [◄][▶] で「タイトル名入力」を選び [決定]を押す
 - ●文字入力については(→58)
 - ●入力しなくても、番組表(G ガイド)に放送内容がある番組を3 分以上録画すると、録画後に自動的にタイトル名が付きます。
- ◆ "CH"の項目が「G --」となっているときは
- ●ガイドチャンネルが正しく設定されていません。[▲][▼]で予 約したいチャンネルに合わせてください。(→62)
- ●予約を完了すると、ガイドチャンネルも設定されます。
- ◆予約した内容を、毎週または毎日録画するには (→30 手順 2 「予約した内容を、毎週または毎日録画するには」)
- ◆そのほか予約内容を変更するには
 - → [◄][▶] で項目を選び、[▲][▼] で設定する

4 歳を押す




- 「可」が表示されていないときは ディスクの残量などを 確認してください。

続けて予約する場合は手順■へ戻ります。

タイマールル を押す

5

●予約待機状態になります。



- **■画面を消すには→ ^{リターン}**を数回押す
- ■予約録画を止めるには
- **→ ^१/1-1|| を押す**(本体表示窓の"②"が消灯)

(本体の「**停止**■]を約3秒以上押したままにしても止まります。)


- ●予約録画を途中でやめても、予約時間内であれば、もう一度[①**タイマー切/入**]を押すと予約録画が再開されます。
- "(一)" が消灯した状態では予約録画は始まりません。
- ■予約の確認、取消し、修正をするには(→34)

録画時間を指定して予約録画する(マニュアル予約)

予約日、予約チャンネル、開始時刻、終了時刻などをご自分で設定する予約方法です。







残量 録画先が"DVD"で残量が 足りない場合は、自動的に HDDに録画されます。 [リリーフ(代替)録画→33]

3 [◀][▶]で項目を選び、 [▲][▼]で予約内容を設定する


- ●時刻は、[▲][▼]を押したままにすると30分単位で変更できます。
- ●「録画日」·「CH」·「時刻」は[1] ~ [10/0] でも選べます。
- ●「録画先」や「モード」は、[HDD] や [DVD] 、 [**録画モード**] でも選べます。
- ◆録画日を設定するには
- **→**[▲][▼] を押すたびに



- ◆録画を自動更新(オートリニューアル)するにはHDD (「毎週」、「毎日」予約の場合のみ)(→33)
- ◆タイトル名を入力するには
- → [◄][▶]で「タイトル名入力」を選び[決定]を押す
 - ●文字入力については(**→58**)
 - ●入力しなくても、番組表(Gガイド)に放送内容がある番組 を3分以上録画すると、録画後に自動的にタイトル名が付 きます。

<u>(次ページへつづく)</u>

(対)を押す



「可」が表示されていないときは ディスクの残量などを 確認してください。

●続けて予約する場合は手順2へ戻ります。

^{タイマールル}を押す

予約待機状態になります。



■画面を消すには⇒ ^{リターソ} を数回押す

■予約録画を止めるには

タイマールス ② を押す(本体表示窓の"②"が消灯)

(本体の「停止■」を約3秒以上押したままにしても止まります。)

- ●予約録画を途中でやめても、予約時間内であれば、もう一 度[4]タイマー切/入]を押すと予約録画が再開されます。
- "○"が消灯した状態では予約録画は始まりません。

■予約の確認、取消し、修正をするには(→34)

■ HDD 予約録画する番組を自動更新(オートリニュー アル)するには

「毎週予約」か「毎日予約」で同じ番組を録画する場合、前回録画した番 組(タイトル)に上書きして録画するよう設定することができます。

→ [◄][▶] で「更新」を選び [▲][▼] で「入」に設定する

- ●番組(タイトル)にプロテクトを設定している場合や、HDD 再生中やダビング中は上書きされません。[別番組(タイト ル)として録画され、次回からそれが更新されます]
- ●番組(タイトル)が更新されると、元の番組(タイトル)から 作られたプレイリスト(→52)も消去されます。
- ●HDDの残量が少ないと番組の最後まで上書きされないこ とがあります。

お知らせ

予約録画待機中でも、再生や録画をお楽しみいただけます。予約 時刻になると、予約録画が実行されます。

ただし、編集中や1倍速(→42)でダビング中は、予約録画は 実行されません。

- ●電源の切/入にかかわらず予約録画は実行されます。
- ●電源が入った状態で予約録画が始まると、終了後も電源が入っ たままになります。予約録画中に電源を切ることはできます。 予約録画に影響はありません。
- ●前の予約の終了時刻と次の予約の開始時刻が同じときは、番 組の始まりが数秒 [DVD-R、DVD-RW(DVD-Video方式)、 +Rでは約30秒]録画されません。
- ●予約時刻が重なっている番組は、開始時刻の早い番組が実行 され、遅い番組の重複している部分は録画されません。
- ●予約した番組が野球中継延長などで遅れたり、予定より延長 されたときでも、予約番組が野球延長対応機能の対象番組で あれば、自動的に録画終了時刻を延長します。

マニュアル予約の場合、予約時間内に対象番組(またはその一 部)が含まれていれば、同様に延長録画します。**(→右記)**

リリーフ(代替)録画について

以下のような場合、録画先が"DVD"の予約番組は、自動的に 録画先を"HDD"に変更して録画されます。

- ディスク残量が足りない場合(トレイにディスクがない場 合や録画できないディスクが入っている場合も含む)
- 高速ダビング中に予約録画が実行された場合など。
- ●リリーフ録画された番組(タイトル)には、HDDのタイトルー 覧(→36)で" プ"が表示されます。 ●HDDの残量が少ない場合は、録画できる分のみ録画されます。

野球延長対応機能

「スポーツ中継の延長によって予約番組の放送開始時間が遅れ、 最後まで録画できなかった。」野球延長対応機能は、自動的に録画 時間を延長することで、このような録画の失敗を防ぎます。 この機能は番組表のデータを読み取り、延長情報(「最大22時 まで延長 はどの延長に関係する言葉)を検出することで実現 しています。

野球延長対応機能が働く条件

19時から21時までの間に放送される野球やサッカーなどのス ポーツ番組が番組表に延長情報を含む場合、同じチャンネルの翌 朝5時までの番組を自動的に延長録画します。

例)延長情報を含む野球中継、または同じチャンネルのドラマ を予約録画すると…



野球延長対応機能による録画時間

実際の放送延長の有無や延長時間にかかわらず、野球中継が 最大時間延長されたものと仮定し、下図のように、野球中




■予約番組が延長録画されるかどうか確認するには

→予約内容一覧画面で確認してください。野球延長対応機能の 対象番組には 延 が表示されます。(→34)

■延長録画時間が別の予約番組と重なった場合は

延長部分の録画よりも新たに始まる予約録画を優先します。延 長部分の録画は途中で終了します。

例)上記の野球中継と 21時30分放送開始の ニュースを予約した場合



お知らせ

- ●最大で120分、録画時間を延長します。それ以上の放送延長部 分は録画されません。
- ●野球延長対応機能が働くと、録画後の番組(タイトル)に不要な 録画部分が含まれる場合があります(→上図)。編集機能でこの 箇所を消去できます。(→51「部分消去」)
- ●延長情報に、最大何時まで延長するかの情報が含まれていない 場合(例:試合終了まで放送延長の場合など)は、初期設定「延 長時間」で設定された時間分、録画時間を延長します。(→60)
- ◆本機で検出できない言葉を含んでいる場合など、番組表デー 夕の内容によっては、延長情報を含んでいても正しく働かな い場合があります。

■野球延長対応機能を無効にするには

- → 初期設定「野球延長」を「切」に設定する(→60)
 - ●「切」にした場合、すでに予約した番組も延長されません。 (予約登録時の設定ではなく、予約録画開始時点での設定 が有効になります。)

予約録画する(つづき)

予約内容を確認する・取消す・修正する

HDD RAM -R -RW(V) +R

本体の電源が「切」のときでも操作できます。

፟ を押す

●予約状況が絵文字などで表示されます。

この欄に何も表示されない予約は、何らかの理由で録画が できない場合があります。

必ず、以下のいずれかの表示を確認してください。

可: 録画が可能な番組

ただし、野球延長対応機能の対象番組は次のような表示になります。 **延長可:**延長部分を含む録画が可能


本編可:延長部分の一部、または延長部分のすべてが録画 されない(HDDの残量が足りない場合や、延長部 分の録画時間が他の予約と重複する場合など)

例) 19時から21時まで 放送の野球中継 (最大延長22時まで)



月/日迄: 毎週·毎日予約で、予約の最終日 代替: HDDにリリーフ(代替)録画(→31)

録画中は内容が正しく表示されない場合があります。



録画できなかった番組

- **F** 残量不足
- ☑ 録画禁止番組
- ディスクの汚れなどで 録画失敗
- 録画中
- 延 延長録画される番組

HDDに録画

- - **(→33**「自動更新録画 (オートリニューアル)」**)**
- ☆ 残量が足りないなどの 理由で、DVDからHDDに 録画先が変更になった 番組
 - (→31「リリーフ(代替)録画」) (録画中に表示)

お知らせ

- ●予約時刻が重なっている番組は、開始時刻の早い番組が 実行され、遅い番組の重複している部分は録画されません。
- ●実行されなかった予約は灰色で表示され、翌々日の午前4時には一覧から消去されます。

2 [▲][▼]で取消し・修正したい予約内容を選び、(練)を押す



- ◆取消すには
- → [取消し]を押す
- ◆修正するには
- → 1 [◄][▶]で修正したい項目を選び [▲][▼]で予約内容を修正する
 - 予約録画中の番組でも、録画モードが "FR" 以外なら予約終了時刻の変更ができます。
 - 2 [決定]を押す
- **■前の画面に戻るには⇒ ^{リターン}**を押す
- **■画面を消すには → ^{リターン}** を数回押す

予約待機を解除する


予約待機中にタイマールルを押す

- ●本体表示窓の"⑵"が消えます。
- ●もう一度押すと予約録画の待機状態に戻ります。("△"が表示)
- ●予約録画の待機状態にしておかないと、予約録画は実行されません。
- ●予約録画中に行うと、予約録画が止まります。


(お知らせ)

◆本体の[停止■]を約3秒以上押したままにしても、予約録画の待機状態を解除できます。

外部入力からデジタル放送や CATV 放送などを録画する



本機はデジタル放送に対応していません。録画するにはデ ジタルチューナー内蔵テレビなどと接続してください。



■デジタル放送を録画するときは

HDD, または CPRM 対応の DVD-RAM を使用してください。DVD-R, DVD-RW(DVD-Video 方式), +R には録画できません。(詳しくは →6)

■番組にかかる制限について

HDD RAM -R -RW(V) +R

- ●16:9映像の番組
- → 4:3 映像で記録します。
- ●海外ドラマなどの二重放送
- ◆主、副音声のどちらか一方のみ記録してください。両音声 を記録すると、再生時、音声が混ざって聞こえます。 接続した機器側で「主音声」または「副音声」を選ぶ (選べない場合は →47)
- **◆** 上記の制限をかけずに録画するには[※] HDD | RAM
- → 1 初期設定「高速ダビング用録画」を「切」に設定する(→60)
 - 2 (二重放送を録画する場合のみ)

接続した機器側で「主音声」「副音声」が両方出力されるよ うに設定する

主、副音声が両方記録され、再生時に選ぶことができます。

- ※ 録画後、DVD-R、DVD-RW(DVD-Video方式)、+Rにダ ビングする予定の場合、この操作は行わないことをおす すめします。
 - 高速でダビングできなくなります。(1 倍速でダビング します。)
 - -主、副両音声を記録した番組(タイトル)をダビングする と、ディスクに両音声とも記録され、ディスク再生時、音 声が混ざって聞こえます。

デジタルチューナー −内蔵テレビや CATV などから録画する

HDD RAM

-R -RW(V) +R (デジタル放送は録画できません。)

- ●[HDD]または[DVD]を押して録画先を選択する◆本体の外部入力(L1、L3 など)にデジタルチューナー内蔵 機器やホームターミナルなどを接続する。(→13~16)
- ●外部入力3 /BS デコーダー入力に接続した場合は、 「外部入力3の端子設定」(→61)を接続した機器に合 わせて設定してください。

- [№] で接続した端子 (L1、L3 など) に 合わせる
- 🍧 で録画モード(→26)を選ぶ
- テレビ側またはチューナー側で録画した いチャンネルを選ぶ
- 🥮 を押して録画を始める
- **■録画を止めるには⇒ 🖭** を押す
- ■ディスクの残量に合わせて録画するには
- → ぴったり録画(→28)

デジタル放送などと連動して録画する (外部入力自動録画)


HDD RAM

-R -RW(V) +R (デジタル放送は録画できません。) デジタル放送のチューナーなどの予約待機ができる機器を、外部入力 1(L1) に接続すると、放送と連動させて録画を始めることができます。

- 進備 ●[HDD]または[DVD]を押して録画先を選択する
 - ●本体の外部入力1(L1)に機器を接続する。(→14)
 - ●接続した機器で番組を予約し、待機状態にする。

停止中、本体の ® を押す

●電源が切れ、録画待機状態になります。接続した機器の放送開 始で録画が始まります。



お知らせ

- ●接続した機器の放送開始を検知して録画を開始するため、番組の始 まりが最大1分程度録画されないことがあります。
- 外部入力自動録画と予約録画(→30~33)は同時に設定できません。
- ●誤動作防止のため、録画後は本体の[外部入力自動録画]を押 して設定を解除してください。

■録画待機を解除または録画を止めるには

★本体の ^{編込}をもう一度押す

Ir システムを使って録画する

本機は、当社製チューナーまたは、チューナー内蔵テレビの Ir シス テム(→69)に対応しています。チューナーなどから予約録画の信 号を、本機のリモコン受信部に送ることで、連動録画ができます。


Irシステムケーブルの設置例



詳しくはチューナーなどの説明書をお読みください

- ●チューナーなどのIrシステムがDVDレコーダーに対応してい ることをご確認ください。
- Irシステムの設置、設定操作はチューナーなどの説明書をご 覧ください。
- ●外部入力自動録画待機中はIr予約を受け付けません。

再生する



HDD RAM -R -RW(V) +R DVD-V DVD-A VCD CD -RW(VR)

- ●テレビの電源を入れ、本機との接続に合わせて入力 を切り換える。(ビデオ 1 など)
 - ●[DVD 電源] を押して、本機の電源を入れる。

(HDD) または(DVD) を押す

例) HDD ●本体ランプが点灯します。



- ◆ [DVD] を選んだとき
- ⇒本体の[▲開/閉]を押してトレイを開き、ディスクを 入れる
 - ●もう一度[▲開/閉]を押すと、トレイが閉まります。
 - ●8 cm DVD-RAMやDVD-Rの場合、カートリッジから ディスクを取り出し、みぞに合わせてディスクを入れてく ださい。

(カートリッジなし)



(カートリッジあり)



HDD

再生 ▶

音声 LR

で再生を始める

HDD RAM -R -RW(V) +R -RW(VR)

最後に録画した番組(タイトル)から再生 DVD-V DVD-A VCD CD

ディスクの先頭から再生

◆ メニュー画面が表示されたら(→ 右記)

■メニュー画面が表示されたら

→画面表示に従って操作してください。

DVD-V DVD-A

[▲][▼][▼] で項目を選び、(決定) を押す VCD

例)5の場合… (10) → (5)

- 15の場合… ① → ⑤
- ◆再生の途中でメニュー画面を表示させるには
- **→ DVD-V** [トップメニュー] または[サブ メニュー] を押す
- **→ DVD-A** [トップメニュー] を押す
- → VCD [リターン/戻る]を押す

■映像が縦に引き伸ばされていたら

録画時、初期設定「高速ダビング用録画」(→60)が「入」になっ ていると、16:9映像の番組を4:3映像で記録します。(お買い 上げ時の設定は「入」です。)テレビ側の画面モードを変更して 調整できます。

■写真(JPEG/TIFF)を再生するには(→40)

お知らせ)

- HDDで録画中に、DVDに切り換えて再生できます。(逆もで きます。)[HDD]または[DVD]を押してドライブを切り換 え、[再生▶]を押してください。
- ●両面ディスクの場合、再生したい側のラベル面を上にして入 れてください。両面にまたがって再生することはできません ので、もう一方の面を再生したいときは、いったんディスクを 取り出し、裏返してください。
- 誤消去防止(プロテクト)(→56)を設定しているカートリッ ジ付きディスクを入れると自動的に再生が始まります。
- ●ディスクによっては、メニュー画面や映像・音声が出るまで時 間がかかることがあります。

番組(タイトル)を選んで再生する

HDD RAM -R -RW(V) +R -RW(VR)

見たい番組(タイトル)を一覧表から簡単に探すことができます。

進備 [HDD] または [DVD] を押して再生するドライブを選ぶ。





例) HDD

絵表示について

- 計:書き込み禁止(プロテクト)を 設定した番組(タイトル)
- ☑ :録画禁止信号により録画でき なかった番組(タイトル)(デジタル放送など)
- X:HDDにダビング中の番組(タイトル)や 一夕が壊れているなど、再生できない 番組(タイトル)
- 録画中の番組HDDにリリーフ(代替) 録画された番組(タイトル)
- :[1回だけ録画可能]の 番組(タイトル)

2 HDD RAM


省(ビデオ)を押して 番組(タイトル)一覧に切り換える

3 [▲][▼][◀][▶]で番組(タイトル)を選び、

(旋)を押す

- ●選んだ番組(タイトル)の再生が始まります。
- ◆前後のページを表示するには
- → [▲][▼][◄][▶]で「前ページ」または「次ページ」を選 び、[決定]を押す

([◄◄][▶▶] でもページの切り換えができます。)





再生中のいろいろな操作

停止

停止を押す

- ●止めた位置を一時的に記憶します。(続き再生メモリー機能)
- ●本体表示窓の"再生"が点滅します。(再生ナビからの再生やプレイリストの場合は点滅しません)
- "再生" 点滅中に[再生 ▶] を押すと、止めた位置から再生します。
- ●記憶した位置は以下の場合解除されます。
- -数回[停止■]を押す("再生"の点滅が消える)
- -電源を切るかトレイを開ける。

一時停止(静止画)

HDD RAM -R -RW(V) +R
DVD-V DVD-A -RW(VR) CD VCD

■ を押す

●もう一度押す、または[再生▶]を押すと、再生を再開します。

早送り/早戻し(サーチ)

スロー/サーチ **** ▶** を押す

- ●押すごとに、速度が早くなります(5段階)。
- ●マルチジョグの左回し/右回しでも動作します。(CD、VCDでは動作しません。)
- ●[再生▶]で通常再生に戻ります。
- ●早送り1速時のみ音声が出ます。DVDオーディオ(動画部以外)、CD、MP3ではすべての速度で音声が出ます。
- ディスクによっては速くならないことがあります。

スキップ

 HDD
 RAM
 -R
 -RW(V)
 +R

 DVD-V
 DVD-A
 -RW(VR)
 CD
 VCD

再生中または一時停止中に [88] を押す

●押した回数だけ番組(タイトル)、場面や曲を飛びこして再生します。

ダイレクト再生

●停止中(右の画面表示中)のみ働くディスク もあります。



- ◆ HDDや、MP3、写真(JPEG や TIFF)が入っているディスク:
- →3けたで入力(例:005、015)
- ◆DVDオーディオのグループ:
- → 停止中(右の画面表示中)に1けたで入力(例:5)
- ◆ それ以外のディスク、DVDオーディオのトラック:
- **→2けたで入力**(例:05、15)
- ●プレイバックコントロール(→69 [PBC])付きビデオCDでは、停止中(上の画面表示中)にこの方法で項目を選ぶと、メニュー再生が解除されます。(本体表示窓の"PBC"が消えます)

早見再生(1.3倍速)

HDD RAM

通常よりも速く再生します。

₱生 を約1秒以上押したままにする

- ●もう一度[再生▶]を押すと、通常再生に戻ります。
- 早見再生中は、自動CM早送り(→55)は働きません。

スロー再生

HDD RAM -R -RW(V) +R

DVD-V DVD-A (動画部) -RW(VR) VCD

一時停止中にユー/サーチを押す

- ●押すごとに速度が速くなります(5段階)。
- ●マルチジョグの左回し/右回しでも動作します。(VCDでは動作しません。)
- [再生▶] で通常再生に戻ります。
- ●ビデオCDは送り方向[▶▶]にのみ働きます。
- ●スロー再生を約5分以上続けたときは、一時停止します。 (DVD-V、DVD-A、VCDは除く。)

コマ送り/コマ戻し

HDD RAM -R -RW(V) +R

DVD-V DVD-A (動画部) -RW(VR) VCD

−時停止中に、[◀Ⅱ][Ⅱ1▶]を押す

- ●押すごとに1コマずつ送り(戻し)ます。
- ●押し続けると、連続してコマ送り(戻し)します。
- ●[再生▶]で通常再生に戻ります。
- ●ビデオCDは送り方向[**II**▶]にのみ働きます。

子画面でテレビを見る

HDD RAM -R -RW(V) +R -RW(VR)



を押す

- ●音声は再生画面のものです。
- [再生▶]を押すとテレビ画面が 消えます。



- ●[∧∨チャンネル]でテレビ画面のチャンネルを切り換えることができます。(録画中は切り換えることができません。)
- ●子画面はブルーバック(→61)にはなりません。

時間を指定して飛びこす(タイムワープ)

HDD RAM -R -RW(V) +R -RW(VR)

1

を押す



飛びこし時間表示

約5秒たつと自動的に消えます。 再表示するには、

[タイムワープ]をもう一度押します。

- [再生 ▶]を押すと消えます。

2 飛びこし時間が表示中に [▲][▼]で飛び こす時間を設定し、(対)を押す

•[▲][▼]を押すごとに 1 分ずつ(押し続けると 10分ずつ)送り[▲]、戻し[▼] します。

30秒先へスキップする

HDD RAM -R -RW(V) +R -RW(VR)

30秒スキップを押す

- ●押すごとに、約30秒飛びこして再生します。
- ●自動CM早送り(→55)が働かないときに使うと便利です。

再生する(つづき)



再生中のかんたんな編集

消去する

HDD RAM -R -RW(V) +R





2 [◀]で「消去」を選び、寒を押す

- ●一度消去すると、元に戻せません。
- ●録画中やダビング中は消去できません。
- -R 消去してもディスク残量は増えません。
- ■RW(V) 最後に録画した番組(タイトル)を消去したときのみ、 ディスク残量が増えます。

チャプターを作成する

HDD RAM

^{∱別}伽を押す

- ●押した位置でチャプターを区切ります。(→50「タイトル/チャプターについて」)
- ●外部入力録画待機中は作成できません。

音声を切り換える

HDD RAM DVD-V DVD-A VCD -RW(VR)

放送受信時

初期設定「高速ダビング用録画」(→60)が「切」になっていないと、切り換えることができません。(お買い上げ時の設定は「入」です。)

彦 を押す

押すたびに、放送の内容によって切り換わります。

例)二重放送

二重L(主) → 二重R(副) → 二重LR(主+副)

- ●次のときは音声を選ぶことができません。
- 「DVD」選択中、ディスクトレイにDVD-R、DVD-RW(DVD-Video 方式)、+R が入っているとき
- 録画モードが「XP」で、初期設定「記録音声モードの設定 (XP時)」(→61)が「LPCM」になっているとき
- HDD RAM 録画中に[音声]を押しても、記録される音声 に影響はありません。

ディスク再生時

彦 を押す

押すたびに、収録されている内容によって切り換わります。





(→55「言語」)

音声L → 音声R → 音声LR

HDD RAM -RW(VR)

二重放送の主、副両音声を録画した場合は、主音声が"L"、副音声が"R"に記録されています。

放送受信時やディスク再生時、二重放送の番組は自動的に「主」が選ばれます(2カ国語オート再生)。音声を切り換えても、電源を切ると「主」に戻ります。


操作の状態を確認する(情報表示)

本機を操作したとき、テレビ画面で操作内容や本機の状態などを確認できます。


■続 を押す

●押すごとに切り換わります。

例)HDD



MP3 を再生する



CD


MP3 や写真(JPEG/TIFF)について

- ●使用できるフォーマット: ISO9660 level 1 とlevel 2(拡張 フォーマットは除く)、Joliet
- ●フォルダ数(グループ数):ディスク上にルートを含む最大99フォルダ(グループ)まで表示されます。
- ●ファイル数(トラック数):ディスク上の最大999個のファイル(トラック) が再生されます。
- ●マルチセッションに対応していますが、セッション数が多いとディス クの読み込みや再生開始に時間がかかることがあります。
- ●ファイル数(トラック数)やフォルダ数(グループ数)が多い場合、動作に時 間がかかったり、対応できないことがあります。
- ●表示可能な漢字コードは、JIS第一水準、JIS第二水準のみです。 それ以外の漢字コードは正しく表示されません。
- ◆本機画面とパソコン画面では表示順が異なることがあります。
- ●ディスクの作り方(書き込みソフト)によっては、再生順が変わ ることがあります。
- ●パケットライト方式には対応してません。
- ●記録状態によっては再生できないものがあります。

- **MP3 について** ●ファイル形式: MP3
- ※ファイル名の拡張子に「mp3」、 「MP3 と書かれたファイル(半 角英数字のみ)
- ●ビットレート:32kbps~ 320kbpsまで
- ●サンプリング周波数: 16kHz/22.05kHz/24kHz/ 32kHz/44.1kHz/48kHz
- ●ID3タグには対応していません。

MP3のフォルダ構成

再生したい順番を指定 する場合は、桁数を揃えた 数字を付けてください。



写真(JPEG/TIFF)について


- ●ファイル形式:JPEG、TIFF[非圧縮RGB(点順次)方式] ※ファイル名の拡張子に「jpg」、「JPG」、「tif」、「TIF」と書かれた ファイル (半角英数字のみ)
- ●画素数:34 × 34 ~ 6144 × 4096 (サブサンプリングは、4:2:2または4:2:0)
- ●TIFF形式の写真を表示する場合、動作に時間がかかることがあ ります。
- ●MOTION JPEGには対応していません。
- ●MP3データは上記、写真(JPEG、TIFF)データは68ページの図 のようなフォルダ構成で作成することで見ることができます。
- ●最上位の階層に「DCIM」フォルダがあるときは、ツリーの先頭 に表示されます。

- ●パソコンなどでMP3を記録したCD-R、CD-RWが再生できま す。
- ●MP3と写真(JPEG/TIFF)が混在した ディスクを入れると右図の画面が表示 されます。[決定]を押してから、下記手 順を行ってください。



進備 [DVD] を押す。






- ●フォルダやファイルに付けた名前(S-JIS第 1 水準)がそ れぞれグループ名、トラック名として表示されます。
- ●写真(JPEG/TIFF)の再生ナビ画面が表示された場合に は、MP3メニューに変更してください。(→下記「MP3メ ニューを選ぶ」)


「▲][▼]でトラックを選び、㈱ を押す

- ●選んだトラックの再生が始まります。
- ●[1]~[10/0]でもトラックを選べます。 例) 5の場合…[10/0]→[10/0]→[5] 15の場合…[**10/0]→[1]→[5**]
- ◆別のグループを選ぶには
- → 1 [▶] を押す



- 2 [▲][▼]でグループを選び[決定]を押す
- ◆前後のページを表示するには
- → [◄◄] (前ページ)または [▶►I] (次ページ)を押す
- **■メニュー画面を消すには ⇒***‰* を押す

MP3 メニューを選ぶ








|[▲][▼]で「メニュー」を 選び、寒を押す



[▲][▼]で「MP3 メニュー」を選び、寒。を押す (→ 上記「MP3 を再生する」手順 2 へ)

写真 (JPEG/TIFF) を再生する



HDD RAM SD CD

◆本機では、8MB~1GBまでのSDメモリーカードが使用でき ます。**(→5)**

写真 (JPEG、TIFF) について HDD RAM SD

- ●使用できるフォーマット:DCF準拠(デジタルカメラなどで記録
 - DCF:Design rule for Camera File system[電子情報技術産 業協会 (JEITA) にて制定された統一規格]
- ●ファイル形式:JPEG、TIFF[非圧縮RGB(点順次)方式]
- ●画素数:34×34~6144×4096
- (サブサンプリングは、4:2:2 または 4:2:0)
- ●最大300フォルダ(上位フォルダ含む)と最大3000ファイルに 対応しています。
- ▼TIFF形式の写真を表示する場合、動作に時間がかかることがあります。
- ●MOTION JPEGには対応していません。

CD [→39[MP3 や写真(JPEG/TIFF)について」]

カードの出し入れについて

●カードの出し入れは本機の電源を切った状 例)

態で行ってください。 ●miniSDTM カードは、必ず専用の miniSDTM アダプターに装着し、アダプ ターごと出し入れしてください。



入れかた

スロットのふた を開ける



カードを奥まで

スロットのふた を閉じる





出しかた

スロットのふた を開ける



カードの中央部を 押してロックを外し、 まっすぐ引き出す



スロットのふた を閉じる



本体表示窓の"SD"点滅中は、読み込み・書き込みを行って います。このとき、電源を切ったり、カードを取り出したりすると、本体が正常に動作しないことや、カードの内容が破壊 されたりすることがあります。

- ●録画中やダビング中は写真の再生はできません。
- ●パソコンなどで写真(JPEG/TIFF)を記録したCD-R、CD-RWが 再生できます。
- ●MP3と写真(JPEG/TIFF)が混在した ディスクを入れると右図の画面が表示 されます。下記手順の前に、JPEGメ ューを選んでください。



(→41「JPEGメニューを選ぶ」)


進備 [HDD]、[DVD]または**[SD]**を押して、 再生するドライブを選ぶ





絵表示について

骨:書き込み禁止(プロテクト)を 設定された写真やフォルダ



HDD RAM

<u>ഞ</u> 続 (写真)を押して写真一覧に切り換える

- [▲][▼][◀][▶]で写真を選び㈱を押す
 - ●選んだ写真が画面に表示されます。
 - ●[1]~[10/0]でも写真を選べます。 例) 5の場合…[10/0] →[10/0] → [5] 15の場合…[10/0]→[1]→[5]
 - ◆別のフォルダを選ぶには(→41)
 - ◆ 前後のページを表示するには
 - →[▲][▼][◀][▶]で

「前ページ」または「次ページ」を選び [決定]を押す ([◄◀][▶▶Ⅰ] でもページの切り換えができます。)

- **■停止するには → 肇** を押す
- **■再生中に前後の写真を見るには →** [**◄**][**▶**] を押す



ブロードバンドレシーバー(別売 :DY-NET2) を接続し、「写真ポケットサービス」(有料) に登録すると、HDD に「公開写真」フォル ダが自動的に作成されます。パソコンや携帯電話からこの「公開 写真」フォルダに写真をインターネット経由で送付したり、また、 「公開写真」フォルダ内の写真を外出先からパソコンや携帯電話で閲覧することができます。詳しくは、サポートページをご覧く ださい。(http://panasonic.jp/support/bbr/)

撮影日

JPEG メニューを選ぶ

CD

1 焼を押す

2



3 [▲][▼]で「メニュー」を 選び、æ を押す



【▲][▼]で「JPEG メニュー」を選び、嬢を押す (→40「写真(JPEG/TIFF) を再生する」手順 🛭 へ)

別のフォルダを選ぶには

HDD RAM SD CD

(本機で表示されるフォルダ構造例 →68)40ページ「写真(JPEG/TIFF)を再生する」手順2のあと

3 [▲][▼][◀][▶] で「フォルダ選択」を選び

CD

寒を押す

HDD RAM SD





F:フォルダ番号 / 総フォルダ数 再生できる写真 (JPEG/TIFF) が - 入っていない

(上位フォルダが異なる対応フォルダがある場合のみ)

→ 1 [サブメニュー]を押す

2 [▲][▼] で「フォルダ選択」を選び [**決定**] を押す

3 [◄][▶] でフォルダを選び[決定]を押す

4 [▲][▼] でフォルダを選び 寒を押す

写真を連続して再生する(スライドショー)

HDD RAM SD CD

40 ページ「写真(JPEG/TIFF)を再生する」手順2のあと

3 [▲][▼][◀][▶] で「フォルダ選択」を選び ^{サブメニュー}を押す

例)HDD

スライドショー開始 スライドショーの表示間隔 他の画像一覧へ

HDD RAM

- 覧へ - [→54「番組(タイトル)一覧画面に切り換える」]

4 [▲][▼] で「スライドショー開始」を選び (定) を押す


■表示間隔を変えるには

▶ 1 上記手順 4 で「スライドショーの表示間隔」を選びぬを押す2 [◀][▶]で表示間隔(0 秒~30)秒を変更しぬを押す

画像を回転、拡大する

HDD RAM SD CD

1 再生中に、ザメニー を押す



2 [▲][▼] で項目を選び、練を押す

■拡大した写真を元に戻すには

- **─ ザブメニュ** を押し、「縮小」を選んで**健**を押す **⑥**
- ■回転を元に戻すには
- サブメニュー を押し、逆方向への回転を選んで使を押す

お知らせ

- ●回転·拡大の情報は保存されません。
- ●拡大すると画像の一部が欠ける場合があります。

消去する

HDD RAM SD

1 消去したい写真を再生中に 消去を押す

2 [◀] で「消去」を選び寒を押す

●消去すると、元に戻すことはできません。よく確認してから実行してください。

写真の情報を見る (情報表示)

HDD RAM SD CD

再生中に、 を 2回押す

例)HDD 1



■情報表示を消すには → 뺼 を押す

ダビングについて

本機ではいろいろなダビングが可能です。

■ダビングのしかたが選べます

HDDの番組(タイトル)やプレイリスト*をひとつだけ ディスクにダビングするなら



ディスクからHDDへ、または複数の番組(タイトル)や プレイリスト*をダビングするなら




⇒ ワンタッチダビングしてください。(→43)

⇒ ダビングリストを作ってダビングしてください。(→44)

※プレイリストをダビングすると、ダビング先では番組(タイトル)になります。

■ダビングの方向が選べます



■ダビングリストではダビング速度と画質が選べます

画質(録画モード)を変えずにすばやくダビング するには

- ⇒高速ダビング
 - ダビング中に HDD で録画や再生が楽しめます。
- 1枚のディスクに長時間記録したいとき
- → 録画モード(XP~EP、FR)を選んでダビング (1倍速でダビングします。)

ディスクの残量が少ないときなど、収まるよ うに録画モードを変更してください。

■ダビング時の録画モードについて

	高速	XP,SP,LP,EP,FR
ダビングに かかる時間	→右記、「高速での ダビング所要時間のめやす」	ダビング元の記録 時間と同じ時間
画質	ダビング元の画質	変更できる*1
チャプター/ サムネイル 変更の保持	できる ^{※2}	できない (1タイトルが1チャプタ ーとして記録され、サム ネイルは変更前の位置 に戻ります)
CMをとばす	できない	できる ^{※3}
ダビング中の 他の操作	HDDでの再生また は録画ができる	できない

- ※1 ダビング元より高画質な録画モードを選んでも、画質は向 上しません。(劣化防止にはなります)
- ※2 + R は約 100 チャプターまで保持されます また、プレイリストをDVD-R、DVD-RW(DVD-Video 方式) や +R にダビングする場合、サムネイルの変更位置が反映さ れないことがあります。
- ※3 自動 CM 早送り
 - ●音声が下記の場合のみ働きます。

番組(タイトル) СМ 番組(タイトル) 「モノラル/二重 | ステレオ | モノラル/二重

スキップ -5分以上のCMやプレイリスト内のCMには働きません。

-番組内容をCMとまちがえて消してしまう場合がありま す。デジタル放送などの移動される番組(タイトル)(→ 右記)では、元に戻すことができません。CMを「部分消 去 (→51)で消してから、「切 (→45の手順 6)でダビン グすることをおすすめします。

再生

高速でのダビング所要時間のめやす(最高速時)

(管理情報の書き込み時間を除く)

HE	DD	5X高速 記録対応	8X高速 記録対応	4X高速 記録対応	8X高速 記録対応
録画モード	録画時間	DVD-RAM	DVD-R	DVD-RW	+R
XP		約12分	約8.7分	約15分	約8.7分
SP		約6分	約3.8分	約7.5分	約3.8分
LP	1時間	▶ 約3分	約1.9分	約3.8分	約1.9分
EP(6H)		約2分	約1.3分	約2.5分	約1.3分
EP(8H)		約1.5分	約56秒	約1.9分	約56秒

- ●ディスクの状態によっては、記録品質を優先するため、速度を 落としてダビングすることがあります。
- ●ダビング中に録画や再生をすると、最高速にならないことが あります。

DVD-R、DVD-RW(DVD-Video 方式)、+Rへの高速ダビ

下記の場合は高速モードではダビングできません。

- 初期設定「高速ダビング用録画 |を「切 |にして、HDD に録 画した番組(タイトル)
- 録画モードが異なる番組(タイトル)から作ったプレイリスト
- 録画モードがFRの複数の番組(タイトル)から作ったプ レイリスト
- 音声が混在するプレイリスト(Dolby DigitalとLPCM など)
- 部分消去をくり返した番組(タイトル)

■デジタル放送のダビングについて

デジタル放送には、「1回だけ録画可能 | のコピー制御信号が加えられているた め、複製はできません。HDDから CPRM対応のDVD-RAMに移動できま す。(HDDからは消去されます)




ワンタッチダビング(→43)では移動でき ません。ダビングリストを作ってダビング (→44)してください。

HDDからは 録画内容が消える

- ●プロテクト(→56)が設定されていると移動できません。
- ●「1回だけ録画可能」の番組から作ったプレイリストはダビン グできません。
- ●移動される番組(タイトル)を登録したダビングリストには、 プレイリストは登録できません。

番組(タイトル)をダビングする



ワンタッチダビング

HDDに録画された 1 つの番組(タイトル)やプレイリストを再生 中に、ディスクにワンタッチ操作でダビングすることができま す。再生位置にかかわらず番組(タイトル)やプレイリストの先頭 からダビングされます。

ダビング方向: HDD → RAM -R -RW(V) +R

- **準**備 ●録画可能なディスクを入れる。
 - ●ディスクに十分な残量があることを確認しておく。
- ■主、副両音声を記録した番組(タイトル)を以下のように ダビングするときは
- ●DVD-R、DVD-RW(DVD-Video方式)、+Rにダビングする とき(16:9映像は4:3映像で記録されます。)
- ●初期設定[記録音声モードの設定[XP時]](→61)を[LPCM] にし、XPモードで、1倍速でダビングするとき
- ⇒ ダビング先には、主、副音声のどちらか一方しか記録されま せん。ダビング前に記録する音声を選んでください。※ 初期設定「二重放送音声記録」で「主音声」または「副音声」を 選ぶ(→61)
- ※ ビデオや各種チューナーなどの外部機器から録画された番 組(タイトル)に、主、副両音声が記録されている場合、ダビ ング時に記録する音声を選ぶことはできません。主、副両音 声が記録され、再生時、音声が混ざって聞こえます。

【HDDのダビングしたい番組(タイトル) やプレイリストを再生する

着 を押す

DVD ドライブ速度(→ 下記)

(5×高速記録対応の DVD-RAM または8×高速対応の DVD-R、+R に高速モードで ダビングする場合のみ)



- ◆「DVD ドライブ速度」を切り換えるには
- → 1 [◄][▶]で「最高速モード」か「静音モード」を選ぶ
 - ●「静音モード」を選ぶと本機内部の動作音が「最高 速モード」時より小さくなりますが、ダビングの所 要時間は約2倍になります。
 - 2 [▼]を押す

[◀]で「はい」を選び、㈱ を押す

ダビングが開始されます。



ダビング時の速度と録画モードについて

ワンタッチダビング時のダビング速度は下記のように設定 されます。(以下のモードでダビング先のディスク容量を超 える場合は、"FR"になります)

HDD → RAM :高速

HDD → -R -RW(V) +R :下表参照

	高速ダビング用録画(→60)
「入」で録画	「切」で録画
高速	元と同じモード [XP~EP、FR] (プレイリストは "FR" でダビングされます)


- ■ダビング中に HDD の再生や録画をするには(高速でダ ビング時のみ)
- ★ 定 を押して確認画面を消したあと、再生・録画の操作をする
 - ●[**画面表示**]を押すと、ダビングの進行状況が確認できます。 ●ダビング中は追っかけ再生や編集などはできません。
- ■ダビングを実行中に中止するには
- リターン を3秒以上押したままにする
 - ●ダビングをやめると、高速モードでは番組(タイトル)がダビ ングされません。高速モード以外でダビングされたものは、 止めたところまでダビングされます。「DVD-R、DVD-RW (DVD-Video 方式)、+R は番組(タイトル)がダビングされ なくても、書き込まれた分の残量が減少します。]

お知らせ

- ●ダビング中に予約録画が実行された場合は、録画先の設定に 関わらずHDDに録画されます。
- 「自動CM早送り | (→42)はできません。
- ●デジタル放送の番組(タイトル)や、デジタル放送の番組(タイト ル)から作ったプレイリストはダビングできません。(→42)


DVD-R、DVD-RW、+R を他の機器で再生するには、ダ ビング後ファイナライズが必要です。(→57)

番組(タイトル)をダビングする(つづき)



複数の番組(タイトル)やプレイリストを組み 合わせてダビングする(ダビングリスト)

- **準備** ●録画可能なディスクを入れる。
 - ●ディスクに十分な残量があることを確認しておく。
- ■主、副両音声を記録した番組(タイトル)を以下のように ダビングするときは
- ●DVD-R、DVD-RW(DVD-Video方式)、+Rにダビングする とき(16:9映像は4:3映像で記録されます。)
- ●初期設定「記録音声モードの設定[XP時]」(→61)を「LPCM」 にし、XPモードで、1倍速でダビングするとき
- → ダビング先には、主、副音声のどちらか一方しか記録されません。ダビング前に記録する音声を選んでください。** 初期設定「二重放送音声記録」で「主音声」または「副音声」を選ぶ(→61)
- ※ ビデオや各種チューナーなどの外部機器から録画された番組(タイトル)に、主、副両音声が記録されている場合、ダビング時に記録する音声を選ぶことはできません。主、副両音声が記録され、再生時、音声が混ざって聞こえます。
- 1 停止中に、 を押す
- 2 [▲][▼]で「ダビング」を選び、寒 を押す
- 3 「ダビング方向」を設定する
 - ●設定を変更しないときは、 手順 4 に進んでください。




ダビング元 HDD

ダビング先 DVD

- [▲][▼]で「ダビング方向」を選び、「▶]を押す
- 2 [▲][▼]で「ダビング元」を選び、
 - (練)を押す
 - [▲][▼]で「HDD」か「DVD」を選び、
 - (旋)を押す
- 3 [▲][▼]で「ダビング先」を選び、
 - (旋)を押す
 - 「▲][▼]で「HDD」か「DVD」を選び、
 - (旋)を押す
 - ●ダビング元とダビング先に同じドライブを選ばないでください。
- 4 [◀]を押す

4「モード」を設定する



- ●設定を変更しないときは、手順 5 に進んでください。
- 1 [▲][▼]で「モード」を選び[▶]を押す
- 2 [▲][▼]で「ダビング素材」を選 び、寒を押す
- 3 [▲][▼]で「ビデオ」を選び、 (**)を押す
- 4 [▲][▼]で「録画モード」を選び、 (練)を押す
- 5 [▲][▼]で録画モードを選び、
 - 綻 を押す
- 6 [◀]を押す



ダビング素材 ビデオ

録画モード 高速

5 ダビングする番組(タイトル)やプレイリストを登録する(「リスト作成」)

- ●登録済みのリストをそのままダビングするときは、手順 6 に進んでください。
- [▲][▼]で
 「リスト作成」を選び、
 [▶]を押す

ダビング				
全て取消				980MB 0MB(0%)
1 ダビング方向 HDD → DVD	^	No.] 章(登録表	タイトル 対=0)
2モード ビデオ 高速		H		
3リスト作成 4				

2 [▲][▼]で「新規登録」を 選び、(練)を押す



- ダング **画表示** 3 **(ビデオ)または (プレイリスト)を押して、** 番組(タイトル)またはプレイリスト一覧画面に切り換える
- 4 [▲][▼][▲][▶]でダビングする番組(タイトル)やプレイリストを選び、(練)を押す
 - ●DVD-R、DVD-RW(DVD-Video 方式)、+R に高速 モードでダビングする場合は、 ▶▶◎ 表示のあるも ののみ登録できます。
 - ◆複数の番組(タイトル)やプレイリストを登録するには
 - ▶[▲][▼][◀][▶] で番組(タイトル)やプレイリスト を選び、[一時停止 ■] を押して ☑ を付け、[決定] を押す
 - ◆ダビングリストの便利な機能(→45)

「100%」を超える場合は、ダビング先の空き容量が 足りないため タビングできません。

タビング 全 全 配用 1 タビング方度 1 タビングラ度 1 タビングラを 1 タビングを 1 タ

登録された番組(タイトル)・

登場で100円間(2 1170)

5 [◀]を押す

(次ページへつづく)

録画モードを「高速」以外に設定したときのみ

「自動 CM 早送り」 (→42)の切/入を選ぶ

●設定を変更しないとき は、手順フに進んでくださ い。



- 1 [▲][▼]で「詳細設定」を選び、「▶]を押す
- 2 「自動CM早送り」を選び、

(旋)を押す

3 [▲][▼]で「入」または「切」を選び、

(旋)を押す 4 [◀]を押す




自動CM早送り 切

[▲][▼]で「ダビング開始」を選び、㈱ を押す

DVD ドライブ速度(→ 下記)

例)高速モードでダビング

(5×高速記録対応の DVD-RAM または8×高速対応の DVD-R、+R に高速モードで ダビングする場合のみ)



- ◆「DVD ドライブ速度」を切り換えるには
- → 1 [◄][▶]で「最高速モード」か「静音モード」を選ぶ
 - ●「静音モード」を選ぶと本機内部の動作音が「最高 速モード」時より小さくなりますが、ダビングの所 要時間は約2倍になります。
 - 2 [▼]を押す

「◀]で「はい」を選び、寒を押す

ダビングが開始されます。



- ■ひとつ前の画面に戻るには
- **→** リターン を押す
- ■ダビング中にHDDの再生や録画をするには(高速でダ ビング時のみ)
- **→ ៚** を押して画面を消したあと、再生·録画の操作をする
 - ●[**画面表示**]を押すと、ダビングの進行状況が確認できます。
 - ●ダビング中は追っかけ再生や編集などはできません。
 - ●デジタル放送などの「移動」される番組(タイトル)(→42) を含むダビング中は、プレイリストは再生できません。
- ■ダビングを実行中に中止するには
- **リターン ®** を3秒以上押したままにする
 - ●ダビングをやめると、高速モードでは、ダビングが完了した番 組(タイトル)まで、高速モード以外でダビングされたものは、 止めたところまでダビングされます。[DVD-R、DVD-RW (DVD-Video方式)、+Rは番組(タイトル)がダビングされな くても、書き込まれた分の残量が減少します。]

お知らせ

●ダビング中に予約録画が実行された場合は、録画先の設定に 関わらずHDDに録画されます。

DVD-R、DVD-RW、+R を他の機器で再生するには、ダビング後ファイナライズが必要です。(→57)

ダビングリストの画面表示と便利な機能


リストの表示について

- ▶▶◎:DVD-R、DVD-RW(DVD-Video方式)、+Rに高速でダ ビングできるもの(→42)
- (!):静止画を含むもの(静止画部分はダビングされません)
- □ : [1回だけ録画可能」なため「移動」されるもの(→6,42「デ ジタル放送のダビングについて」)
- □ :「1回だけ録画可能」の番組(タイトル)(→6,42「デジタル 放送のダビングについて」)

ダビングリスト容量:ダビング先に記録される容量

- 1 倍速の場合は、録画モードによって変化します。
- ●管理情報が含まれるなどの理由により、ダビングする番組(タイ トル)の合計より若干大きくなります。
- ■前後のページを表示するには
- → [◄◄][▶►]で、前ページまたは次ページに切り換える
- ■まとめて登録/消去するには
- → [▲][▼][◄][►]で選び、
 で選び、
 を押す操作をくり返す
 - ▼が表示されます。もう一度 を押すと解除されます。
 - ●ビデオとプレイリスト一覧を切り換えると、√ が消えます。
- ■リストの項目[番組(タイトル)やプレイリストの登 録]を消去/追加/移動するには
- → 1 [▲][▼]で編集したい項目を選び、

 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **





2 [▲][▼]で編集したい内容を選び、(練)を押す リスト全消去:

リストの項目をすべて消去します。

追加: 選んだ項目の上に新しい項目を追加します。さら に[▲][▼][◀][▶]で追加する番組(タイトル)や プレイリストを選び、「決定1を押してください。

消去: 選んだ項目を消去します。まとめて消去すること もできます。(→上記)


移動:選んだ項目を移動して、リストの順番を入れ替え ます。「移動」を選んだときは、さらに[▲][▼]で 移動先を選び、[決定]を押してください。

- ◆リストの項目を入れ換えるには
- → 1 [▲][▼]で不要な項目を選び、「決定]を押す 2[▲][▼][◀][▶]で新たに登録したい番組(タイトル) やプレイリストを選び、[**決定**]を押す。
 - ●項目が入れ換わります。
- ■モードなどの設定・登録されているリストを一度に 取消すには
- → [▲][▼]で「全て取消」を 選び、(統)を押す 確認画面が表示されます。



- ●[◄]で「はい」を選び、[決定]を押してください。
- ●設定やリストは以下の場合にも消去されることがあります。
- ダビング元で番組や写真の記録や消去をした場合
- ディスクトレイを開ける、電源を切る、カードを取り出 す、ダビング方向を変えるなどを行った場合

番組(タイトル)をダビングする(つづき)



ファイナライズされた DVD-R、DVD-RW (DVDビデオ)、+R、+RW をダビングする


ファイナライズ(→57 「他の機器で再生できるようにする」) された DVD-R、DVD-RW、+R、+RW *の番組(タイトル)を HDD にダビングすると、番組(タイトル)を再編集できます。 ※本機ではファイナライズできません。

- ●ダビングしたい番組(タイトル)を再生する必要があります。 テレビ画面に表示される内容を、設定した時間までHDDにダ ビングします。
- ●ダビング中に行った操作や画面表示をそのまま記録します。 (例:ダビング中に早送りすると、早送りの映像が記録されます。)
- ●市販のDVDビデオのほとんどは録画禁止処理がされてお り、ダビングできません。

ダビング方向:

DVD-V (ファイナライズ後の -R -RW(V) +R +RW) → HDD

進備 ●ダビングしたいディスクを入れる。



【2 [▲][▼]で「ダビング」を選び、㈱ を押す

3 「ダビング方向」を設定する

●設定を変更しないときは、 手順4に進んでください。



- 1 [▲][▼]で「ダビング方 向」を選び、[▶]を押す
- 2 [▲][▼]で「ダビング元」を選び、
 - (錠)を押す
 - [▲][▼]で「DVD」を選び、
 - (旋)を押す
 - 「ダビング先」は自動的に「HDD |に固定さ
- 3 [◀]を押す





4 「モード」を設定する

●設定を変更しないときは、手 順5に進んでください。



●手順 3 で「ダビング元」を「DVD」に

選ぶと、「ダビング素材」は自動的に「DVD-Video」に固定されます。

- 1 [▲][▼]で「モード」を選び[▶]を
 - ダビング素材 DVD-Video 録画モード LP
- 2 「録画モード」を選び、(練)を押す
- 3 [▲][▼]で録画モードを選び、 (旋)を押す
 - ●「高速」と「FR」は選べません。
- 4 [◀]を押す

5 ダビングする長さ (時間)を設定する

●設定を変更しないときは、 手順6に進んでください。



- 1 [▲][▼]で「ダビング時間」を選び、[▶]を押す
- 2 「時間設定」を選び、(練)を押す
- 3 [▲][▼]で「入」を選び、(嬢) を押す
- 4 [▲][▼]で「録画時間」を選び、檢を押す
- 5 [◄][▶]で"時間"または"分"を選び、[▲][▼]で設定する
 - ●再生を始めるまでの操作時間も含むため、ダビングした い番組(タイトル)より数分長めに設定してください。
 - [1]~[10/0]も使えます。
- 6 (錠) を押し、[◀] を押す
- 6 [▲][▼]で「ダビング開始」を選び、寒を押す
- [◀]で「はい」を選び、寒を押す
 - ダビングが開始されます。
- ダビングしたい番組(タイトル)を再生する ディスクの設定によっては、自動的に再生が始まります。
 - ◆ディスクのトップメニューが表示された場合は



- ▶ [▲][▼][◄][▶] で番組(タイトル)を選び、[決定]を押す
- ◆好みの番組(タイトル)を再生するには
- **1 [トップメニュー]**を押す
 - 2 [▲][▼][◀][▶] で番組(タイトル)を選び、 [決定]を押す
- ◆ディスクの再生が始まらない場合は
- 1 [再生 ▶] を押す
 - 2 (トップメニューが表示されたら) [▲][▼][▲][▶] で番組(タイトル)を選び、 [決定]を押す
- ●番組(タイトル)の再生が終わったあとも、設定した時間 までHDDにダビングを続けます。
- **■前の画面に戻るには⇒ ^{リターソ}**を押す
- **■ダビングを実行中に中止するには⇒ [薬**]を押す。
- ■「時間設定」を「切」にした場合は(上記手順 🖪 内の 3)
- → HDD の容量がなくなるまでダビングを続けます。 [停止■]でダビングを止めることができます。


(お知らせ)

- ●最初に右の画面がダビングされます。
- ●ダビングの開始から終了までが1番組(タイト ル)として記録されます。

●高画質や高音質のディスクをダビングしても、元の画質や音 質のまま記録することはできません。



ビデオやビデオカメラからダビングする



■番組にかかる制限について

HDD RAM -R -RW(V) +R

- ●16:9映像の番組
 - → 4:3 映像で記録します。
- ●海外ドラマなどの二重放送

(選べない場合は → 右記)

- ◆主、副音声のどちらか一方のみ記録してください。両音声を記録すると、再生時、音声が混ざって聞こえます。
 接続した機器側で「主音声」または「副音声」を選ぶ
- ◆ 上記の制限をかけずにダビングするには[※] HDD RAM
- → 1 初期設定「高速ダビング用録画」を「切」に設定する(→60)
 - 2 (二重放送を録画する場合のみ)

接続した機器側で「主音声」「副音声」が両方出力されるように設定する

主、副音声が両方記録され、再生時に選ぶことができます。

- ※ ダビング後、DVD-R、DVD-RW(DVD-Video 方式)、+ R にダビングする予定の場合、この操作は行わないことを おすすめします。
 - 高速でダビングできなくなります。(1 倍速でダビング します。)
 - 主、副両音声を記録した番組(タイトル)をダビングすると、ディスクに両音声とも記録され、ディスク再生時、音声が混ざって聞こえます。

ビデオからダビングする

HDD RAM -R -RW(V) +R


- 準備 •
- ●[HDD]または[DVD]を押して録画先を選択する
 - ●本体の外部入力(L1、L3 など)にビデオを接続する。
 - ●外部入力3/BSデコーダー入力に接続した場合は、「外部入力3の端子設定」を「ライン」に設定してください。(→61)
- 1 [∞] を押して、ビデオなどを接続した 端子(L1、L3 など)を選ぶ
- 2 響がを押して録画モード(→26)を選ぶ
- 3 接続した機器で再生を始め、 を押して、録画を始める
- **■一時停止するには → 🖶 を押す**
 - -●もう一度押すと、録画を再開します。
- ■録画を止めるには ⇒ (単)を押す
- ■ディスクの残量に合わせて録画するには
- → ぴったり録画(→28)

市販のビデオや DVD のソフトのほとんどは、録画禁止処理がされており録画できません。


ビデオカメラからダビングする

HDD RAM -R -RW(V) +R

準備 ●[HDD]または[DVD]を押して録画先を選択する。 ●本体の外部入力(L2)にビデオカメラを接続する。




- 1 DVD入力 を押して、
 - ┃外部機器を接続した端子(L2)を選ぶ
- 2 響 を押して録画モード(→26)を選ぶ
- 3 接続した機器で再生を始め、
 - 🏻 🏙 を押して、録画を始める
- **■一時停止するには → 🏧** を押す
 - ●もう一度押すと、録画を再開します。
- **■録画を止めるには⇒ 摩**を押す
- ■ディスクの残量に合わせて録画するには
- → ぴったり録画(→28)
 - ■接続した機器側で「主音声」「副音声」を選べない場合は ⇒ビデオや各種チューナーからの映像・音声プラグを本機 前面の L2 端子へ接続しなおす



- ●左右の音声プラグからそれぞれ主または副音声が出力されます。接続後、記録したい音声が出るか確認してください。
- ●L2端子以外の端子で上記接続を行うと、再生時、片方のスピーカーからしか音声が出ません。

写真をダビングする



HDD RAM SD

- ◆本機では、8MB~1GBまでのSDメモリーカードが使用でき ます。(**→5**)
- ●CD-R や CD-RW に記録された写真はダビングできません。

-ドの写真をダビングする / HDD や DVD-RAM に保存した写真を カードにダビングする

準備 DVD-RAM または SD カードを入れる。(→36、40)

- 🔃 停止中に、🦠 を押す
- [▲][▼]で「ダビング」を選び、歳を押す
- 3 「ダビング方向」を設定する



ダビング元 HDD

ダビング先 DVD


DVD

- ●設定を変更しないときは、手順4に進んでください。
- 1 [▲][▼]で「ダビング方向」を選び、[▶]を押す
- 2 [▲][▼]で「ダビング元」を選び、
 - (練)を押す
 - [▲][▼]で「SDカード」などを選び、
 - (旋)を押す
- 3 [▲][▼]で「ダビング先」を選び、 (旋)を押す

 - [▲][▼]で「HDD」などを選び、
 - (練)を押す
 - ●ダビング元とダビング先に同じドライブが選べます。
- 4 [◀]を押す

「モード」を設定する

●設定を変更しないときは、 手順 5 に進んでください。



- 1 [▲][▼]で「モード」を選び、[▶]を押す
- 2 [▲][▼]で「ダビング素材」を 選び、練を押す
- 3 [▲][▼]で「写真」を選び、 (旋)を押す
- 4 [┫]を押す
 - ●「録画モード」は自動的に「高速」に なり、変更はできません。



5 ダビングする写真やフォルダを登録する (「リスト作成」)

- ●登録済みのリストをそのままダビングするときは、 手順6に進んでください。
- 写真単位、あるいはフォルダ単位で登録できます。ただし、写 真とフォルダを同じリストに登録することはできません。
- ◆写真単位で登録するには
- 1 [▲][▼]で 「リスト作成」を選び、 [▶]を押す




- 2 [▲][▼]で 「新規登録」を選び、
 - (旋)を押す
- 3 [▲][▼][◀][▶]で ダビングする写真を選び、
 - (旋)を押す
 - ◆複数の写真をまとめて登録するには
 - **→**[▲][▼][**⋖**][▶] で写真を選び、[**一時停止 II**] を 押して **▽**を付け、[決定]を押す
 - ◆ダビングリストの便利な機能(→49)
- 4 [◀]を押す
- ◆ フォルダ単位で登録するには
- →上記手順 5内の1のあと
 - 2 [▲][▼]で 「ダビング選択」を 選び、焼を押す



- 3 [▲][▼]で「フォルダ単位」を選び、
 - (錠)を押す
- 4 [▲][▼]で「新規登録」を選び、 (錠)を押す
- 5 [▲][▼] でダビングする

写真単位



- ◆複数のフォルダをまとめて登録するには
- **→** [▲][▼] でフォルダを選び、[**一時停止 II**] を押 して √ を付け、[決定]を押す
- ◆ダビングリストの便利な機能 (→49)
- 6 [◀]を押す

(次ページへつづく)

6 [▲][▼] で「ダビング開始」 を選び、寒を押す



- ●(写真単位の場合のみ)別のフォルダをダビング先に指 定できます。**(→右記)**
- 7 [◀]で[はい」を選び、嬢 を押す
 - ダビングが開始されます。
- ひとつ前の画面に戻るには → ^{リターソ} を押す
- ■ダビングを実行中に中止する
- **→ ^{リターソ}**を3秒以上押したままにする

カードの写真を一度に HDD や DVD-RAM にダビングする[写真(JPEG)一括取込]

ダビング方向: SD → HDD RAM

準備 [SD]を押して SD ドライブを選ぶ

1 停止中に、 を押す

[▲][▼] で 「その他の機能へ」を選び、 (旋)を押す



3 「▲] 「▼] で 「写真 (JPEG) 一括取込」を 選び、寒を押す

> 上位フォルダの異なる対応 フォルダがある場合は、

[◀][▶] で切り換えができます



- 4 [▲][▼] で「複製先」を選び、[◀][▶] で |設定する
- 5 [▲][▼][◀][▶] で「実行」を選び 寒 を押す
- ひとつ前の画面に戻るには ⇒ ^{リターソ}を押す
- ■ダビングを実行中に中止する
 - **→ ^{リケーソ}を3**秒以上押したままにする


お知らせ)

- ●フォルダやカードごとダビングする場合は、フォルダ内の写真以 外のファイルもダビングされます(フォルダ内の下位フォルダは 除く)。
- ダビング先のフォルダにすでに写真がある場合、続けて記録
- ●ダビング先の容量や、ファイルやフォルダの数(→40)がいっ ぱいになった場合は、途中でダビングを中止します。
- ●ダビング元のフォルダ名が入力されていない場合は、ダビング 先ではフォルダ名の番号が変わることがあります。ダビング前 にフォルダ名を入力することをおすすめします。(→54)
- ●プリント枚数の設定(DPOF)はダビングされません。
- ●ダビングリストへの登録順は、ダビング先に反映されないこ とがあります。

ダビングリストの便利な機能

- ■前後のページを表示するには
- → [I◀◀][▶▶] で、前ページまたは次ページに切り換える
- ■まとめて登録/消去するには
- → [▲][▼][◀][▶]で選び、∰ を押す操作をくり返す
- ✓ が表示されます。もう一度 を押すと解除されます。■ リストの項目(写真やフォルダの登録)を消去/追 加するには
- → 1 [▲][▼]で編集したい項目を選び、サベューを押す

項目





2 [▲][▼]で編集したい内容を選び、(歳)を押す リスト全消去:

リストに登録されている項目をすべて消去します。

追加:選んだ項目の上に新しい項目を追加します。 「追加」を選んだときは、さらに[▲][▼][◀][▶]で 追加する写真やフォルダを選び、[決定]を押してく ださい。

消去: 選んだ項目を消去します。


まとめて消去することもできます。(→上記)

- ◆リストの項目を入れ換えるには
- → 1[▲][▼]で不要な項目を選び、[決定]を押す 2[▲][▼][◀][▶]で新たに登録したい写真や フォルダを選び、「決定]を押す。
 - ●項目が入れ換わります。
- ■別のフォルダの写真を選ぶ/別のフォルダをダビング 先に指定する/上位フォルダを切り換えるには
- → 1 「フォルダ選択」を選び(鍵) を押す





- [リスト作成時(→48手順5])のみ]上位フォルダを 切り換えるには(上位フォルダが異なる対応フォル ダがある場合のみ)
 - → 1 [サブメニュー]を押す
 - 2「フォルダ選択」を選び、[決定]を押す
 - 3 [◄][▶]でフォルダを選び、[決定]を押す
 - ●上位フォルダの異なるフォルダを同じリストに 登録することはできません。
- 2 フォルダを選び(練)を押す



- ●別々のフォルダの写真を同じリストに登録することは できません。
- ■モードなどの設定・登録されているリストを一度に 取消す
- → [▲][▼]で「全て取消」を
- 選び、(練)を押す
 - ●確認画面が表示されます。

[**◄**]で「はい」を選び、[**決定**]を押してください。

- ●設定やリストは以下の場合にも消去されることがあります。 - ダビング元で番組や写真の記録や消去をした場合
- ディスクトレイを開ける、電源を切る、カードを取り
- 出す、ダビング方向を変えるなどを行った場合

画した番組(タイトル)を編集する

録画した番組(タイトル)の不要部分を消去したり、タイトル名 を付けたりすることができます。

- ●ディスクの内容を直接編集します。消去などを行った場合に は、元に戻すことはできません。ご注意ください。 ●録画中やダビング中などは編集できません。

■タイトル / チャプターについて

番組を録画すると、1 つの チャプターからなるタイトル として記録されます。

録画開始 番組(タイトル) -チャプター

HDD RAM

好みの位置で複数のチャプター に区切ることができます。

(→38、51「チャプターを作成する」)

番組(タイトル)-チャプター チャプター チャプター

最大記録数

タイトル: HDD 500

RAM -R -RW(V) 99

+R 49


チャプター: HDD (1タイトルあたり)約1000

RAM -R -RW(V) 約 1000

+R 約 254

(記録状態によって変化します)

- ●二重放送の番組のCM部分など、自動的に複数のチャプターが 作成される場合があります。
- -R -RW(V) +R ファイナライズ(→57)すると自動的 に約5分でとのチャプターが作成されます。



- 準備 ●テレビの電源を入れ、本機との接続に合わせてテレビ の入力を切り換える。(ビデオ 1 など)
 - ●本機の電源を入れる。
 - ●[HDD]または[DVD]を押して編集したい映像が入っ ているドライブを選ぶ。
 - RAM ディスクやカートリッジ付きディスクの誤消 去防止設定(プロテクト)(→56)を解除しておく。


番組(タイトル)編集の基本操作

HDD RAM -R -RW(V) +R -RW(VR)

|再生中または 停止中に







HDD RAM

🏰 (ビデオ)を押して、番組(タイトル)一覧 画面に切り換える

3 [▲][▼][◀][▶] で編集する番組 (タイトル)を選び、切灯に

/ garnalth 例)HDD タイトル編集 チャプター一覧へ リスト表示
サムネイル変更 タイトル分割

- ◆前後のページを表示するには
- ▶[▲][▼][◀][▶]で「前ページ」または「次ページ」を 選び、[決定]を押す

([◄◀][▶▶I] でもページの切り換えができます。)

- ◆ 複数のタイトルをまとめて編集するには
- ▶[▲][▼][◄][▶]で番組(タイトル)を選び、 [一時停止 ■ ■] を押す操作を繰り返す
 - ◆ ✓ が表示されます。もう一度 [一時停止 II] を押すと 解除されます。

[▲][▼] で編集する項目を選び、(※定)を押す

- ●以下、それぞれの編集を行ってください。(→下記「番組 (タイトル)を編集する」)
- ●「タイトル編集」を選んだときは、さらに[▲][▼]で項目 を選び、[決定]を押します。(→51「番組(タイトル)を編
- ●「チャプター―覧へ」を選んだときは手順 **5** へ

5 [▲][▼][◀][▶] でチャプターを選び、

- ◆再生するには⇒ [決定]を押す
 - ●選んだチャプターの再生が始まります。
- ◆ 編集するには⇒ [サブメニュー]を押す(→ 手順 🖪 へ)

_{チャプター消去} 例)HDD タイトル一覧へ - タイトル一覧に戻る

- ◆前後のページを表示するには⇒ 上記手順 图
- ◆ 複数のチャプターをまとめて編集するには→ 上記手順 3
- [▲][▼] で編集する項目を選び、㈱ を押す ●以下、それぞれの編集を行ってください。(→51「チャプ ターを編集する」)
- **■前の画面に戻るには⇒ ^{リターソ}**を押す
- ■画面を消すには ➡ 🏈 を押す

番組(タイトル)を編集する

上記の手順 4 の後に操作します

番組(タイトル)を消す タイトル消去

HDD RAM -R -RW(V) +R

消去すると、元に戻すことができません。消去してよいか確認 してから行ってください。

[┫] で「消去」を選び、㈱ を押す

- -R | +R | 消去しても残量は増えません。
- ●-RW(V) 最後に録画した番組(タイトル)を消去したときのみ ディスク残量が増えます。

内容を確認する 内容確認

HDD RAM -R -RW(V) +R -RW(VR)

タイトル名、録画日、チャンネルなどが表示され、確認できます。

●画面を消すには⇒[決定]を押す

番組(タイトル)を編集する(つづき)

50ページの手順 4 の後に操作します

タイトル名を付ける タイトル名入力

HDD RAM -R -RW(V) +R

文字入力については(→58)

誤消去防止の設定 / 解除 プロテクト設定 / 解除

HDD RAM

大切な録画内容を誤って消去しないよう、番組(タイトル)ごとに書き込み禁止(プロテクト)の設定または解除ができます。

[◀]で「プロテクト設定」または「プロテクト解除」を選び、を押す



●プロテクト設定すると ⋒が表示されます。解除すると消えます。

番組(タイトル)の不要な部分を消す 部分消去

HDD RAM

録画した番組(タイトル)の消したい部分を指定して消去します。

5 [▲][▼] で「イン点」を選び、 消去する開始点で № を押す

編集中の便利な機能(→右記)



- 6 [▲][▼]で「アウト点」を選び、 消去する終了点で ※ を押す
- 7 [▼] で「終了」を選び、∞ を押す
 - ◆ 続けて別の不要な部分を消去するとき
 - ◆「次へ|を選んで「決定]を押す
- 8 [◀] で「消去」を選び、 ∞ を押す

タイトル一覧で表示される画像(サムネイル)を変更する 「サムネイル変更

HDD RAM -R -RW(V) +R

- 5 壁 で再生を始める
- 6 [▲][▼] で「変更」を選び、お好みの場面で (全) を押す ●編集中の便利な機能(→右記)
 - ◆選び直すには
 - 1 [▲][▼]で「変更」を選び、[再生▶]で再生を始める2 お好みの場面で [決定]を押す
- 7 [▲][▼] で「終了」を選び、㈱ を押す

1 つの番組(タイトル)を2分割する タイトル分割

HDD RAM

_ 分割すると元に戻すことができません。分割をしてよいか確認 してから行ってください。

- 5 [▲][▼]で「分割」を選び、分割する場面で æ を押す ●編集中の便利な機能(→右記)
 - ◆分割する場面を確認するには
 - ▶ [▲] [▼] で「プレビュー」を選び、[決定] を押す◆分割点の前後 10 秒間が再生されます。
 - ◆分割する場面を選び直すには
 - → 1 [▲][▼]で「分割」を選び、[再生▶]で再生を始める2 分割する場面で[決定]を押す

6 [▲][▼] で「終了」を選び、∞ を押す

| 7 [◀]で「分割」を選び、寒 を押す

お知らせ

- ●分割した場面の前後で、映像や音声が一瞬途切れる場合があります。
- ●タイトル名(→左記)や録画禁止などの情報は、分割した番組 (タイトル)の両方に反映されます。

項目ごとに番組(タイトル)を並び替える 並び替え

HDD [リスト表示(下記)のみ]

たくさんの番組(タイトル)の中から再生したい番組(タイトル)を探すときなどに便利です。再生ナビ画面を消したり、写真の再生ナビ画面に切り換えると取り消されます。

5 [▲][▼] で項目を選び、寒を押す

- ●それぞれの項目に並び替えられます。
- 「No」以外の項目で並べ替えているときは
- 選んだ番組(タイトル)の再生が終わると再生ナビ画面に戻ります。(連続再生はできません。)
- スキップやタイムワープ(→37)は、再生中の番組(タイトル)内でのみ働きます。

タイトル一覧の表示方法を変更する

リスト表示 サムネイル表示

HDD RAM -R -RW(V) +R

タイトル一覧の表示方法の設定ができます。(電源を切っても 保持されます。)





写真一覧画面に切り換える「他の画像一覧へ」

HDD RAM

5 「写真」を選び ∞ を押す

チャプターを編集する

50 ページの手順 6 の後に操作します

HDD RAM

チャプターを消す チャプター消去

【】 [◀] で「消去」を選び、寒 を押す

チャプターを作成する チャプター作成

映像を見ながら区切りたい部分を指定します

- 7 [▲][▼] で「作成」を選び、作成する場面で 寒 を押す
 - ●編集中の便利な機能(→下記)
 - ●くり返して複数の位置を指定できます。
- 8 [▲][▼]で「終了」を選び、練を押す

選択中のチャプターと次のチャプターを1つにつなぎます。

▶ [◀] で「結合」を選び、∞ を押す


編集中の便利な機能

- ●早送りやスロー再生、タイムワープなど(→37)を使うと、目的の部分を探すのに便利です。
- ●スキップを使ってチャプターを飛びこすことで、番組(タイトル)の終わりにも飛ぶことができます。

プレイリストを作成・再生・編集する

■プレイリストについて

チャプター作成(→38、51)で作成した好みのチャプターを集 めて、再生したい順に並べたものです。



- ●ダビング(→42)すると、ダビング先では番組(タイトル)にな ります。
- プレイリストは再生順を登録するだけなので、ディスク容量 はほとんど使いません。
- プレイリストやプレイリストのチャプターは、消したり新た に作成しても元の番組(タイトル)やチャプターには影響し


HDD RAM

最大記録数

プレイリスト: 99 プレイリストのチャプター:約1000

(記録状態によって変化します)

●最大記録数を超える場合はすべて登録されません。



- **準備** ●テレビの電源を入れ、本機との接続に合わせてテレ ビの入力を切り換える。(ビデオ1など)
 - ●本機の電源を入れる。
 - ●[HDD]または[DVD]を押して編集したい映像が入っ ているドライブを選ぶ。
 - RAM ディスクやカートリッジ付きディスクの誤消 去防止設定(プロテクト)(→56)を解除しておく。

プレイリストを作成する

HDD RAM


●録画中やダビング中は、プレイリストの編集はできません。



2 [▲][▼] で 「その他の機能へ」を 選び、寒を押す



[▲][▼] で 「プレイリスト編集」を選び、寒を押す



[▲][▼][◀][▶] で 「新規作成」を選び、 (練)を押す



- 5 [◄][▶]で、プレイリストに加えたいチャブ ターの入っている編集元タイトルを選び、 [▼] を押す
 - ◆ 編集元タイトル内の編集元チャプターをすべて選ぶには
 - →編集元タイトルを選んで、「決定」を押す(→手順
- 6 [◄][►]でプレイリストに加えたい 編集元チャプターを選び、(練)を押す



- ◆編集元チャプターを選び直すには
- ▶ [▲] を押す
- ◆別の編集元タイトルを選ぶには
- ▶[▲]を数回押して編集元タイトルの行を選び、手順 5

お知らせ

編集元タイトルのチャプターを新たに作成することもで きます。作成するには、編集元タイトルや編集元チャプ ターを選んで、[サブメニュー]を押し、"チャプター作成" を表示させ、[決定]を押します。

(→51「チャプターを作成する」)

選んだ編集元チャプターの挿入位置を [◀][▶] で選び、寒を押す



カーソルが移動します・


- ◆ 続けて編集元チャプターを追加するには
- →手順 6 ~ 7 をくり返す
- ^{リターン}を押して、作成を終了する
- ■前の画面に戻るには ⇒ ^{リターン}を押す
- **■画面を消すには⇒ ^{リターソ}を数回押す**

プレイリスト再生 / 編集の基本操作

HDD RAM

-RW(VR) (再生のみ)

- 『停止中に 🌑 を押す
- 2 [▲][▼] で「その他の機能へ」を選び、(練)を押す
- 3 [▲][▼] で「プレイリスト編集」を選び、 ※ を押す
- 4 [▲][▼][◀][▶] でプレイリストを選び
 - ◆ 再生するには → [決定]を押す
 - ●選んだプレイリストの再生が始まります。
 - ◆ 編集するには → [サブメニュー]を押す(→手順 5 へ)



- ◆前後のページを表示するには
- ▶ [▲][▼][◄][▶] で「前ページ」または「次ページ」を 選び、[決定] を押す ([◄◄][▶►] でもページの切り換えができます。)
- ◆複数のプレイリストをまとめて編集するには
- ▶ [▲][▼][▼][▶] で選び、[一時停止 II] を押す操作を 繰り返す
 - **√** が表示されます。もう一度 [**一時停止 II**] を押すと解除されます。
- 5 [▲][▼] で編集する項目を選び、

練を押す

- ●以下、それぞれの編集を行ってください。
- (→右記「プレイリストを編集する」)
- "プレイリスト編集" を選んだときは、さらに[▲][▼]で 項目を選び、[**決定**]を押します。
- (→右記「プレイリストを編集する」)
- "チャプター一覧へ" を選んだ場合は(**→下記手順 6 へ)**
- 6 [▲][▼][◀][▶] でチャプターを選び
 - ◆ 再生するには → [決定]を押す
 - ●選んだチャプターの再生が始まります。
 - ◆編集するには → [サブメニュー]を押す(→手順 77へ)

チャブター追加 チャブター移動 チャブター作成 チャブター結合 チャブター消去

プレイリスト一覧へ プレイリスト一覧に戻る

- ◆前後のページを表示するには
- → 上記手順 4
- ◆ 複数のチャプターをまとめて編集するには
- →上記手順 4
- 7 [▲][▼] で編集する項目を選び、寒を押す
 - ●以下、それぞれの編集を行ってください。(→右記「プレイリストのチャプターを編集する」)
- **■前の画面に戻るには⇒** リターソ を押す
- **■画面を消すには⇒ ^{リターソ}を数**回押す

プレイリストを編集する

左記の手順 5 の後に操作します

プレイリストを消す プレイリスト消去

HDD RAM

消去すると、元に戻すことができません。消去してよいか確認 してから行ってください。

内容を確認する 内容確認

HDD RAM -RW(VR)

作成日などが表示され、確認できます。

●画面を消すには→[決定]を押す

プレイリストを新しく作る プレイリスト新規作成

HDD RAM

●操作方法は(→52 ページの手順 🖪 へ)

プレイリストを複製する「プレイリスト複製

HDD RAM

- ●最も新しいプレイリストとして複製されます。

プレイリスト名を付ける プレイリスト名入力

HDD RAM

●文字入力については(→58)

プレイリスト一覧で表示される画像(サムネイル)を 選ぶ「サムネイル変更」

HDD RAM

●操作方法は(→51)

プレイリストのチャプターを編集する

左記の手順 7 の後に操作します

HDD RAM

チャプターを追加する チャプター追加

●操作方法は(→52ページの手順 5 へ)

チャプターの順番を変える チャプター移動

8 [▲][▼][◀][▶] で移動先を選び、∞を押す

チャプターを作成する チャプター作成

●操作方法は(→51)

チャプターをつなぐ 「チャプター結合


選択中のチャプターと次のチャプターを1つにつなぎます。

8 [◀] で「結合」を選び、∞を押す

チャプターを消す チャプター消去

- [❸] [◀] で「消去」を選び、∞を押す
- ●チャプターをすべて消去すると、そのプレイリスト自身も消去されます。

写真を編集する



HDD RAM SD

- ●本機では、8MB~1GBまでのSDメモリーカードが使用でき ます。**(→5)**
- ●CD-RやCD-RWに記録された写真は編集できません。

進備 ●[HDD]、[DVD]または[SD]を押して、編集したい写

真が入っているドライブを選ぶ。 ●ディスク、カートリッジ、カードの誤消去防止設定(プ ロテクト)を解除しておく。(→56)

写真編集の基本操作



例)HDD



HDD RAM

聽転を押して、写真一覧画面に切り換える

ᆸ[▲][▼][◀][▶]で 編集したい写真を選び ザグニー を押す



- ◆前後のページを表示するには
- →[▲][▼][◆][▶]で「前ページ」または「次ページ」を 選び、[決定]を押す

([◄◀][▶▶I] でもページの切り換えができます。)

- ◆複数の写真をまとめて編集するには
- ▶[▲][▼][◄][▶]で写真を選び、[一時停止 II]を押す操 作をくり返す
- ◆別フォルダの写真を選ぶには(→41)
- [▲][▼]で編集する項目を選び、㈱ を押す ●以下、それぞれの編集を行ってください。
- **■前の画面に戻るには⇒** ^{リターソ}を押す

(→右記「写真を編集する」)



■画面を消すには → ॐを押す



■フォルダごと編集するには

- → 左記手順 2 の後
 - 1 [▲][▼][◄][▶]で「フォルダ選択」を選び、(練)を押す
 - 2 [▲][▼] で編集したいフォルダを選びサベーを押す

例) SD カード

フォルダごと消去 フォルダのブロテクト設定 フォルダ内のDPOF設定 フォルダ選択

RAM SD

上位フォルダが異なる対応フォルダがある 場合のみ表示されます。

上位フォルダを切り換えるには

▶ [決定]を押したあと、

[◀][▶]でフォルダを選び、**[決定**]を押す

- ●前後のページを表示するには⇒ 左記手順3
- ●複数のフォルダをまとめて編集するには**→ 左記手順**3
- 3 編集する項目を選び(歳)を押す
 - ●以下、それぞれの編集を行ってください。 (→下記「写真を編集する」)

写真を編集する

左記の手順 4 の後、または上記の手順3の後に操作します

消去する 写真の消去 フォルダごと消去

HDD RAM SD

消去すると、元に戻すことはできません。よく確認してから実 行してください。

[┫] で「消去」を選び 寒 を押す

●フォルダを消去する場合は、フォルダ内の写真以外のファイ ルも消去されます。(フォルダ内の下位フォルダは除く。)

フォルダ名を付ける フォルダ名入力

HDD RAM SD

- 文字入力については(→58)
- ◆本機で入力したフォルダ名は、他の機器では表示されないこ とがあります。

誤消去防止の設定/解除 [写真のプロテクト設定/解除] フォルダのプロテクト設定 / 解除

HDD RAM SD

5 [◀] で「プロテクト設定」または「プロテクト解 **除」を選び 瘫 を押す**

- ●プロテクトを設定すると"♀"が表示されます。解除すると消えます。
- ●本機でフォルダにプロテクトを設定していても、他の機器で は解除されることがあります。

番組(タイトル)一覧画面に切り換える 他の画像一覧へ

HDD RAM

| 5 「ビデオ」を選び 🙊 を押す

プリンタや写真店でプリントする枚数を設定する

写真の DPOF 設定 フォルダ内の DPOF 設定

SD

5 [◀][▶] で枚数(0 枚~ 9 枚)を選び嬢を押す

●DPOFマークが表示されます。(「フォルダ内の DPOF設定」では設定したフォルダの中の写真 に表示されます。)




- ■設定を解除するには ➡ 「0 枚」に設定する
 - ◆本機での設定は他の機器で見られない場合があります。
 - ◆本機で設定すると、他の機器で行った設定は解除されます。
 - ●写真やフォルダが DCF 規格 (→40「写真(JPEG/TIFF)につい **て」**) でない場合や、カードに残量がない場合は設定できません。

再生設定

設定の基本操作

●マルチジョグの左回し/右回しで選ぶことはできません。

を押す



ディスクによりメニューは異なります。

2 [▲][▼]で設定したいメニューを選び、 [▶]を押す

- 3 [▲][▼]で設定項目を選び、[▶]を押す

[▲][▼]で選んで設定する

●[決定]を押して設定変更を実行するものもあります。

■ 設定を終了するには → 严 歴を押す

ディスク独自の機能を設定する(ディスク)

音声情報※ DVD-V DVD-A

音声や言語を選びます。(**→右記「音声属性/言語」)**

● HDD RAM -R -RW(V) +R -RW(VR) 音声属性表示のみ

字幕情報※ DVD-V DVD-A

字幕表示の入/切や、言語を選びます。(→右記「言語」)

● HDD RAM -R -RW(V) +R -RW(VR) 入/切のみ(字幕 の入/切情報が記録されたディスクのみ。本機では記録していません)

音声チャンネル HDD RAM -RW(VR) VCD

音声(L/R)を切り換えます。

アングル※ DVD-V DVD-A アングルを選びます。

静止画 DVD-A

静止画の再生方法を選びます。

●スライドショー :決められた順番で再生 :静止画を選んで再生 ・ランダム :順不同に再生 :決められた静止画を再生 ・リターン

PBC(プレイバックコントロール)(→69) VCD

PBC付きビデオCDでメニューの入/切が確認できます。(変更はできませ

※ディスクに収録されているメニュー画面(→36)でのみ切り換え できるものもあります。

収録内容により表示が変わります。収録されていない場合は変更 できません。

再生方法を設定する(再生)

リピート(本体表示窓に経過時間が表示されるときのみ) くり返し再生の方法を選びます。ディスクによりリピートの種類は 異なります。

:ディスク全体 All Title :タイトル全体 ●Chapter:チャプター :プレイリスト •PI :グループ全体 Group :トラック Track

自動CM早送り HDD RAM (音声が下記の場合のみ) CMを飛ばして再生します。

番組(タイトル) CM 番組(タイトル) 〈 モノラル/二重 | ステレオ | モノラル/二重 〈 再生 再生 スキップ

- 早見再生中(→37)は働きません。
- ●ビデオからのダビングなど外部入力から録画した番組(タイトル) では働きません。
- 設定した内容は電源を切っても保持されます。
- ●録画内容により、正しく働かないことがあります。 例:上記図のCM部分が5分以上の場合など

お好みの画質を設定する(映像)

画質選択

HDD RAM -R -RW(V) +R DVD-V DVD-A -RW(VR)

映像ディスク再生時の画質を選びます。 ◆ノーマル:標準 ソフト: る ソフト: ざらつきの少ない柔らかな画質

●ファイン:輪郭の強調されたくっきりした画質

●シネマ :映画鑑賞向け ●ユーザー:さらに画質を調整

[▲][▼][◀][▶] で「詳細画質設定」を選び、[**決定**]を押す・コントラスト(白黒の強弱) ・ブライトネス(画面全体の明るさ)

・シャープネス(鮮やかさ) ・カラー(色の濃さ)

・ガンマ(暗くて見えにくい映像の輪郭)

・インテグレイティッドDNR(動画のモザイクノイズや文字周りのもやを精度よく補正)

MPEG-DNR (画質選択が「ユーザー |以外の場合のみ)

HDD RAM -R -RW(V) +R DVD-V DVD-A -RW(VR) 「入」を選ぶと、ノイズや文字周りのもやの補正をします。

プログレッシブ [初期設定「接続するTV」で「プログレッシブ (525p)対応」を選んだ場合のみ(**→24**)] プログレッシブ出力を入/切します。

●映像が左右に引き伸ばされるときは「切」にしてください。

変換モード(「プログレッシブ」(**→ 上記**)が「入」の場合のみ) プログレッシブ映像の最適な出力方法を選びます。

●Auto1(標準):24コマ/秒のフィルム素材を自動判別

●Auto2: Auto1に加えて、30コマ/秒のDVDビデオにも対応

●Video: Auto1または Auto2でぶれが生じるとき

外部入力NR(外部入力「L1、L2、L3」を選んでいるときのみ) テープからのダビング前に設定しておけば、ノイズを減らして高画 質で記録します。(ソフトによって映像にぶれが生じることがあります) ●**自動**(標準):テープからの入力かどうかを自動判別して映像処理を行うとき

-プ以外も含む外部入力に対して常に映像処理を行うとき

切 :映像処理を行わず、入力信号のまま記録するとき

お好みの音声効果を設定する(音声)

サラウンド(アドバンスドサラウンド) HDD RAM -R -RW(V) +R DVD-V DVD-A -RW(VR) (ドルビーデジタル2ch以上の音声のみ) フロントスピーカー(L/R)だけで音の臨場感を出します。

- ●音声がひずむ場合、「切」にしてください。
- ●接続した機器のサラウンド機能は「切」にしてください。
- 本機で録音した二重音声には働きません。

シネマボイス

HDD RAM +R -RW(V) DVD-V DVD-A -RW(VR) (ドルビーデジタルでセンターチャンネルを含むディスクのみ) セリフを聞き取りやすくします。

画面表示の位置を設定する(その他)

表示位置

●1(標準位置)~5:設定値が大きいほど、画面が下に移動します。

〈音声属性〉

LPCM/PPCM/DDDigital/DTS/MPEG:信号タイプ


ch:チャンネル数 k:サンプリング周波数(kHz) b:ビット数(bit)

〈言語〉

日:日本語 英:英語 仏:フランス語 独:ドイツ語 伊:イタリア語 西:スペイン語 蘭:オランダ語 中:中国語

露:ロシア語 *:その他 韓:韓国語

ディスクやカードを整理する



HDD RAM -R -RW(V) +R SD

準備 ●[HL

- | [HDD]、[DVD] または [SD] を押して、編集したいド | ライブを選ぶ。
- ●ディスクやカードの誤消去防止設定(プロテクト)を 解除しておく。(→ 右記)

ディスクに名前を付ける(ディスク名入力)

RAM -R -RW(V) +R

1 停止中に、 を押す

2 [▲][▼]で 「その他の機能へ」を 選び、※ を押す



3 [▲][▼]で 「ディスク管理」を選び、 ^(対)を押す

例)DVD-RAM



例) DVD-R



4 [▲][▼]で「ディスク名入力」を選び、 (対) を押す

●文字入力については(→58)



■前の画面に戻るには ⇒ ^{リケーソ}を押す

■画面を消すには → ^{リターソ}を数回押す

誤消去防止の設定/解除(ディスクプロテクト)

RAM

ディスクの内容を誤って消去しないように設定できます。 左記の「ディスクに名前を付ける」手順3のあと

4 [▲][▼]で 「ディスクプロテクト」を 選び、៚を押す



5 [◀]で「プロテクト設定」または 「プロテクト解除」を選び、∞を押す

プロテクト設定すると"↑ オン"が表示されます。



■前の画面に戻るには ⇒ ^{リターン} を押す

■**画面を消すには → ^{リターン} を**数回押す

カートリッジ付き DVD-RAM やカードの場合

本機で上記の設定をしなくても、ディスクやカードで誤消去防止設定ができます。

カートリッジ付きディスク



■ 設定すると、本体に入れたと き自動的に再生します。 スイッチを「LOCK」側 にする。


SD カードなど

番組(タイトル)をすべて消去する(全番組 消去)

HDD RAM

左記の「ディスクに名前を付ける」手順3のあと

4 [▲][▼]で 「全番組消去」を 選び、(減)を押す



5 [◀] で「はい」を選び、寒 を押す

6 [◀] で「実行」を選び、寒 を押す

●実行すると元に戻すことはできません。よく確認してから実行してください。

■画面に戻るには → ^{リターン}を押す

■画面を消すには → ^{リターソ}を数回押す

お知らせ

- ●番組(タイトル)を全番組消去すると、プレイリストもすべて 消去されます。
- ●プロテクトを設定した番組(タイトル)がある場合は、働きません。

ディスクやカードを初期化する (HDDのフォーマット/ ディスクのフォーマット / カードのフォーマット)

HDD RAM -RW(V) -RW(VR) SD

◆本機では、8MB~1GBまでのSDメモリーカードが使用できます。(→5)

フォーマットすると、記録した内容は全て消去され元に戻すことができません。(パソコンデータなども含む。)すべて消してよいか確認してから行ってください。[番組(タイトル)やフォルダ、ディスクやカードにプロテクトを設定していても消去されます。]

56 ページの「ディスクに名前を付ける」手順 3 のあと (カードの場合は手順 3 で「カード管理」を選ぶ)

4 [▲][▼]で「ディスクのフォーマット」を 選び、㈱ を押す

例)DVD-RAM

ディスクのフォーマット
フォーマットを行うと、ディスク内容か全て
消去されます。このディスクのフォーマット
には、約つうかかります。
フォーマットを実行してもよろしいですか?

- ●HDDを選んでいるときは「HDDのフォーマット」を、SD ドライブを選んでいるときは「カードのフォーマット」 を選んでください。
- 5 [◀]で「はい」を選び、寒を押す
- 6 [◀]で「実行」を選び、寒を押す
 - ●フォーマットが始まり、通常は数分、DVD-RAMでは最大約70分かかります。

(お願い)

フォーマット実行中は、終了メッセージが表示されるまで、 絶対に電源コードを抜かないでください。ディスクやカー ドが使えなくなることがあります。

■フォーマットを中止するには **→ ^{リケーン}**を押す

- RAM フォーマットが2分以上かかる場合のみ中止できます。ただし、再度フォーマットを行わないと使えません。
- **■前の画面に戻るには → ^{リターソ} を押す**
- **■画面を消すには** → リターソ を数回押す
- ◆本機でフォーマットした場合、本機以外の機器で使えないことがあります。
- ●DVD-R、+R、CD-R/RWはフォーマットできません。
- ●本機でDVD-RWをフォーマットすると、DVD-Video方式になります。

他の機器で再生できるようにする [トップメニュー/ファーストプレイ選択/他のDVD 機器再生(ファイナライズ)]

-R -RW(V) +R

本機で録画したDVD-R、DVD-RW(DVD-Video 方式)、+Rをファイナライズすると、DVDプレーヤーなどの対応機器で再生できます。

56ページの「ディスクに名前を付ける」手順 3 のあと

トップメニュー

ファイナライズ後のディスクの再生時に表示されるトップメ ニューの背景を設定できます。

4 [▲][▼]で「トップメニュー」を 選び、歳 を押す



- 5 [▲][▼][◀][▶]でお好みの背景を選び、
 - 淀を押す
 - トップメニュー内に表示される画像(サムネイル)は変更できます。(→51「サムネイル変更」)

ファーストプレイ選択

ファイナライズ後のディスク再生の始めかたを設定できます。

6 [▲][▼]で「ファーストプレイ選択」を 選び、(練) を押す



7 [▲][▼]で「トップメニュー」または 「タイトル1」を選び、(練)を押す

トップメニュー:メニュー画面を表示する タイトル1:ディスクの先頭から再生する

他の DVD 機器再生(ファイナライズ)(→68)

8 [▲][▼]で「他の DVD 機器再生 (ファイナライズ)」を選び、(練)を押す

> 他のDVD機器で再生する(ファイナライズ) 他のDVD機器で再生するには、ファイナライズが必要です。開始すると約、分かかります。 ファイナライズを行いますか?

- 9 [◀]で「はい」を選び、(練)を押す
- | 10 [◀]で[実行]を選び、嬔を押す
 - ●ファイナライズが始まり、残量が少ない場合は数分、最 大15分かかります。中止できません。

(お願い)

ファイナライズ実行中は、終了メッセージが表示されるまで、絶対に電源コードを抜かないでください。ディスクが使えなくなることがあります。

- **■前の画面に戻るには → リターン** を押す
- **■画面を消すには → ^{リターン} を**数回押す

お知らせ)

- ◆本機以外の機器で録画したディスクはファイナライズできないことがあります。
- ●本機でファイナライズされたディスクは、記録状態により他のDVDプレーヤーでは再生できない場合があります。 再生互換などのDVD関連情報は、当社ホームページをご覧ください。(http://panasonic.jp/support/dvd/)
- ●高速記録対応ディスクの場合、確認画面に表示される時間より長くかかることがあります。(約4倍)
- ●ファイナライズすると…
- --**RW(V)** 再生専用となりますが、フォーマット(**→ 左記)**すると、くり返して録画や編集ができます。
- 高速モードでダビングした番組(タイトル)では、ダビング時に複製されたチャプターがファイナライズ後も保持されます。
- -直接録画した番組(タイトル)や、高速モード以外でダビング した番組(タイトル)では、約5分ごとのチャプターが自動的 に作成されます。(実際に作成されるチャプターの長さは、 録画状態や録画モードによって大きく変化します)
- 番組(タイトル)やチャプターのつなぎ目が数秒間静止する ようになります。

文字入力

録画した番組(タイトル)などに名前を付けたり、番組表(Gガイド)で検索するキーワードを入力します。

入力できる文字数

	種類	半角英数	その他
	タイトル名※	64	32
HDD	プレイリスト名	64	32
DVD-RAM	フォルダ名	36	18
BVBTIAIVI	ディスク名 (DVD-RAM のみ)	64	32
DVD-R	タイトル名	44	22
DVD-RW (DVD-Video方式) +R	ディスク名	40	20
SD	フォルダ名	36	18
番組表 (Gガイド)	キーワード	30	15

※予約録画時 半角英数:44文字 その他:22文字

●予約録画時のタイトル名など、入力したすべての文字が表示 されない画面もあります。

1 入力画面を表示する

タイトル名(予約時)

- [→ 30「番組表(Gガイド)を使って予約録画する」の手順2]
- (→ 32「Gコード®を使って予約録画する」の手順3)
- (→ 32「録画時間を指定して予約録画する」の手順 3) タイトル名(録画後)

(→ 51「タイトル名を付ける」)

プレイリスト名

(→ 53「プレイリスト名を付ける」)

ディスク名

(→ 56「ディスクに名前を付ける」の手順 4)

写真のフォルダ名

(→ 54「フォルダ名を付ける」)

番組表(Gガイド)のキーワード


(→ 31「ジャンル / キーワードで番組を探して予約する」 の手順 3)

2 %%(かな)、෩ケ(カナ)、がは(英数)、

消毒(記号)で入力する文字の種類を

選び、練を押す

●漢字を入力するときは、まず「かな」を選びます。



3 [▲][▼][◀][▶]で入力する文字を選び、

淀を押す

- ◆ひらがなのまま入力するには
- → [▶▶](確定)を押す
- ◆ひらがなを漢字変換するには
- 1 [再生▶](変換)を押す
 - ●変換候補選択画面が表示されます。
- 2 [▲][▼]で変換候補を選び、[決定]を押す
 - ●[◄◄] または [▶▶Ⅰ] で、前ページまたは次ページの 文字候補選択画面が表示されます。
 - ●[**リターン/戻る**]で入力画面に戻ります。
- ◆よく使う語句を登録したり、登録した語句を呼び 出すには(→下記)
- ◆消去するには → [一時停止 11](消去)を押す

4 入力が終わったら 原止 (終了)を押す

●タイトル一覧などのそれぞれの画面に戻ります。

■途中で終わるには

→ リターン を数回押す(入力した文字は保存されません)

よく使う語句を登録する

登録できる語句数:20 個まで

登録できる文字数(1個あたり):半角英数 先頭から 20 文字 その他 先頭から 10 文字

- 1 登録したい語句を入力後、
 - | ト*| (語句登録)を押す
- 2 [◀] で「登録」を選び、減を押す
- **■登録を中止するには ⇒ ^{リターソ}**を押す
- ■番組表(Gガイド)上の語句を登録するには(→31)

登録した語句を呼び出す

- 📘 🚾 (語句一覧)を押す
- 2 [▲][▼][◀][▶]で呼び出す語句を選び、 (漁) を押す

登録した語句を消去する

- 1 🚾 (語句一覧)を押す
- 2 [▲][▼][◀][▶]で消去する語句を 選び、^{ザバニ}を押す
- 3 「語句消去」を選び、寒を押す
- 4 [◀] で「消去」を選び、寒 を押す
- **■前の画面に戻るには ⇒ ^{リターソ} を押す**


数字ボタン [1] ~ [10/0]、[12] でも文字を入力できます。

例:ひらがな「す」を選ぶ場合

- 1 [3]を押す
 - ●「さ」行に移動します。
- 2 [3]を2回押し、[決定]を押す
 - 「す」が入力されます。



本機の設定を変える(初期設定一覧)



初期設定変更の基本操作

初期設定一覧(→59~61)をご覧になり、必要であれば設定を変更してください。設定内容は、電源を切っても保持されます。

例)「自動電源「切」の設定を変える場合


1 停止中に、棚壁を押す



2 [▲][▼]で メニュー(「設置」)を 選び、[▶]を押す



3 [▲][▼]で、設定項目 (「自動電源 [切]」)を 選び、鍵を押す



- 4 [▲][▼]で設定内容を選び、(練)を押す
- ■ひとつ前の画面に戻るには⇒ ^{リターン}を押す
- ■初期設定画面を消すには⇒ 棚錠 を押す

お知らせ

●操作方法が異なる場合があります。このときは、画面の指示に 従ってください。

メニュー	設定項目	設定内容(下線部はお買い上げ時の設定です)
	市外局番チャンネル設定(→18)	• 市外局番入力
	マニュアルチャンネル設定(→22)	●CH ●表示 ●BS システム ●放送局名 ●ガイド ●入力 ●微調整
チ	BS アンテナ設定(→21)	●BS 電源 ●ウェザーポジション ●BS チャンネル ●BS システム
	番組表設定(→23)	→[決定]を押して、さらに設定します。
ヤンネル	●Gガイド地域(→23)	お住まいの地域を設定します。
ルル	●ホスト局(→23)	番組表(Gガイド)データの送信局を設定します。
	●データ受信時刻(→23)	→ [決定] を押して、確認画面で、「設定」を選んで [決定] を押し、さらに設定します。
	通常は変更しないでください。 	● <u>自動</u> ● 時/分:[取消し] を押した場合やデータ受信後は、「自動」に戻ります。
	 自動電源(切)	では、カーにならし、一つでは、一つでは、一つでは、一つでは、一つでは、一つでは、一つでは、一つでは
	操作しないとき、節電のため自動的に電源を切	●2H ●6H ●切
	る時間を設定します。	
	リモコンモード(→24)	<u>●リモコン1</u> ●リモコン2 ●リモコン3
	ワイドモード	•S1 :テレビの端子が「S」または「S1」のとき。
	プレビのS映像入力に合わせて出力を設定します。(→69「S 映像出力」)	● <u>S 1/S2</u> :テレビの端子が「S 1 」または「S2 」のとき。 ● 切 :テレビ側で、自動的にワイドテレビの画面設定に切り換える
	9。(700 0 以 縁四 733)	機能を作動させたくないとき。
	時刻合わせ(→25)	●(年/月/日/時/分) ●自動時刻チャンネル
設置	クイックスタート	
直	「入」に設定すると、電源「切」状態から、以下の操	
	作がすばやく行えるようになります。 ●[番組表]を押して約1秒後に、番組表(Gガイ	
	ド)を表示します (→30)	● <u>入</u> ●切
	● [DVD電源] を押して約 1 秒後にHDD、	
	DVD-RAMへの録画が可能な状態になります。(→27)	
	「入」設定時は、待機時消費電力が増えます。	
	設定の初期化	● する
	設定をお買い上げ時の設定に戻します。	<u>しない</u>
	(チャンネルの設定、時刻と視聴制限は除く)	

本機の設定を変える(初期設定一覧)(つづき)

メニュー	設定項目	設定内容(下線部はお買い上げ)	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
	再生設定	→[決定]を押して、さらに設定します。	
	視聴制限 DVDビデオの視聴制限ができます。 - 暗証番号入力画面が表示されたら、画面の指示に従って[1]~[10/0]で暗証番号(4けた)を入力し	レベル8レベル7~1 :制限レベルの記録され けや暴力シーンを含むもレベル0・レベル0	ているディスク(成人向 の)が視聴不可。 不可。
	│ てください。 │ -暗証番号は忘れないでください 。	●ロック解除 ●暗証番号変更 ●レベル3	变更 ●一時解除
	DVD-AudioのVideoモード再生 DVDオーディオに収録されたDVDビデオ映像を再生します。	◆入(電源「切」または本体の[▲開/閉]で「◆切	切」に戻ります)
	音声言語 DVDビデオ再生時の音声を選びます。	● 日本語● オリジナル(ディスクの最優先言語で再生)● その他****	*には[1]~[10/0]で 言語番号(→61)を入 力
	字幕言語 DVDビデオ再生時の字幕言語を選びます。	 ★オート: 「音声言語」で選んだ言語で音声が 再生されなかったときのみ、その 言語で字幕を表示します。 日本語 英語 その他**** 	(選んだ言語がディスクにない場合は、ディスクの最優先言語で再生されます。ディスクに収録されているメニュー画面(→36)でのみ切り換
	メニュー言語 テレビ画面に表示される言語を選びます。	● <u>日本語</u> ●英語 ●その他****	面(436) とのみ切り換えるものもあります)
デ	記録設定	→[決定] を押して、さらに設定します。	
イスク	EP時の記録時間 録画モードがEP時の最大記録時間を選びます。 (→26「録画モード」)	●EP(6H):4.7 GBディスクに6時間記 ●EP(8H):4.7 GBディスクに8時間記	
	高速ダビング用録画 HDD に録画後、DVD-R、DVD-RW(DVD-Video 方式)、+R に高速ダビングできるようになります。ただし録画される番組は画面サイズなどが制限されます。(→右記) 「切」に設定していると、右記の制限はかかりませんが、DVD-R,DVD-RW(DVDVideo 方式)、+Rへの高速ダビングはできなくなります。	 ▲ : 高速ダビング対応にする→ [決定]を選びます。 - 録画される番組には以下の制限がかか・画面サイズは 4:3 になります。・二重放送の音声は「二重放送音声記録音声のみ記録されます。 -本機を接続した入力(ビデオ 1 など)できり換えることはできなくなります。[二送音声記録](→61)で選ばれている方が・切 	ります。 :](→61)で選んだほうの テレビを視聴中、音声を切 重放送の音声は、「二重放
	野球延長設定	→[決定] を押してさらに設定します。	
	野球延長 「入」に設定すると、番組表に延長情報を含む番組と、同じチャンネルのそれ以降に放送される番組を予約録画する際、自動的に録画時間を延長します。(→33)	◆<u>入</u>予約時の設定ではなく、予約録画開始時点す。	での設定が有効となりま
	延長時間 延長録画を何分行うかを設定します。	●30分 ●120分 通常は、番組の最大延長時間に合わせて最ます。番組表に最大何分延長するかの情報 (例:試合終了まで放送延長の場合など)の 間分、延長録画を行います。	暇が含まれていない場合
Оch	スチルモード 一時停止時の画像の表示方法が選べます。 (→68「フレーム/フィールド」)	オートフィールド:動きのある映像や"オート" Bフレーム : "オート" 時に細かい絵柄など	
像	シームレス再生 プレイリストのチャプターのつなぎ目を再生する状態が選べます。	▲ こなめらかに再生(早見再生中やチャラ 合は働きません。また、位置がずれるこ切:精度よく再生(つなぎ目で画像が一瞬	ことがあります)

メニュー	設定項	E		設定内容(下線部はお買	い上げ時の設	定です)	
,	音声のダイナミックレン	ノジ圧縮 DVD-V		ビーデジタルの			,	
	小音量でもセリフを聞き	以りやすくします。	● <u>切</u>					
	二重放送音声記録 記録する二重放送の音声だり ●DVD-R、DVD-RW(DVI 録画/ダビングする場合 ●「高速ダビング用録画」(画する場合	D-Video 方式)、+R に		● 副音声 からのダビング 。接続した機器			る場合は、本機では	選
	●「記録音声モードの設定 「LPCM」にして録画する							
	デジタル出力			を押して、さらに				
音声	PCMダウンサンプリ サンプリング周波数96 88.2 kHz で収録されば は44.1 kHzに変換す (「切」)かを選びます。	6 kHzまたは た音声を48 kHzまた	● <u>切</u> :96 k (176.4 k	kHzまたは 88 Hz 以上の信号	1.2 kHz に対原 や著作権保護	芯した機器と接 処理がされて	機器と接続したとき 接続したとき。 いるディスクの出 に変換されます。)	
	Dolby Digital		• Bitstream				しないと雑音が発生	
	ドルビーデジタルの信 処理を行う "Bitstrear で "PCM(2ch)" に処理	m"で出力するか、本機	•PCM	機器に接続する :ドルビーデジタ 機器に接続する	タルロゴのない	る恐れがあ しく録音でき		に正
	定します。 DTS		• Pitetroom	: DTS デジタルサ	トニウンドロゴか	DIGITAL		JV
	DTSの信号を接続した	するか、本機で"PCM		i DTS デジタルり ある機器に接続す :DTS デジタルサ ない機器に接続す	するとき。 ^ト ラウンドロゴの		DTS デジタルサラウ	ンド
	記録音声モードの設定(録画モードが XP 時に、記 べます。 (XPでの録画時やダビン:	録する音声の種類が選	● LPCM(- - 画質は2 -XP以外	少し下がります の録画モードで	では、「Dolby		ります。 かじめ選んでくださ	しい。
	オンスクリーン表示(オー操作時の表示をテレビ画面		• <u>入</u>	・切 (表示しない)			
靊	ブルーバック 受信信号が弱いときに画面背景を	表示しないようにできます。	• <u>入</u> •	∙切 (表示しない)			
画面設定	FLディマー 本体表示窓の明るさを調覧 「常時 明」に設定すると、電 スロット上部が点灯します	『源「入」時にSDカード	ボタン操 クイック	再生中は暗くな	るくなります。 時:約 8.4 V	時はすべて消 電源[切]時の消 V	約します。 費電力の節電になりま	ます。
	接続するTV 接続したテレビに合わせて	て設定します。 (→24)		ンターレース(5 インターレース			シブ(525p)対応 ッシブ(525p)対	
接続	TVアスペクト(4:3)設定 4:3テレビでの	DVD-Video	(パン&: ● レター 7	ボックス ∶上下(できないソフ こ帯のある映 [。]	像	ックスで再生します	す。)
<u>ט</u> טוני	16:9映像の映し方を選びます。	DVD-RAM	● <u>レター</u> 7	ス キャン :左左 ボックス :上下	に帯のある時	^象 央像		
	外部入力3の端子設定 後面の外部入力3(L3)に接続する	機器に合わせて設定します。	●ライン ● <u>BS デコ</u> ・	: BS デ ーダー : BS デ	`コーダー以外 `コーダーと接			
アイ	スランド	/ダ7876 ミ !7575 ミ	/ンハラ ブャワ	8373 h	∖ルコ	8482 べト	プライ	.8673

_									
	アイスランド	7383	オーリヤ	7982	シンド8368	トルクメン	8475	ヘブライ	7387
	アイマラ	6589	オランダ		シンハラ8373	トルコ	8482	ベトナム	8673
	アイルランド	7165	カザフ		ジャワ7487	トンガ	8479	ベロルシア(白ロシア)	6669
言	アゼルバイジャン				スウェーデン8386		6869		6678
1 ==	アッサム	6583	カタロニア	6765	スロバキア8375	ナウル	7865		7065
語	アファル	6565	ガリチア	7176	スロベニア8376	日本語	7465	ポーランド	8076
霊	アフリカーンス	6570	韓国(朝鮮)語		スワヒリ8387		7869	ポルトガル	8084
田田	アプハジア	6566			スンダ8385			マオリ	7773
	アムハラ	6577							7775
一万	アラビア				ズールー9085				7783
—	アルバニア				セルビア8382				7782
覧	アルメニア				セルボクロアチア8372				7776
見	イタリア				ソマリ8379			マルタ	7784
	イディッシュ		グアラニー		タイ8472			マダガスカル	7771
	インターリングア				タタール8484				7779
	インドネシア				タミル8465			モンゴル	7778
	ウェールズ					ビルマ		ヨルバ	8979
	ウォロフ		ケチュア	8185		フィジー		ラオ	7679
	ヴォラピュック	8679	ゲール			フィンランド		ラテン	7665
	ウクライナ	8575	(スコットランド)					ラトビア(レット)	7686
	ウズベク	8590	コーサ	8872				リトアニア	7684
	ウルドゥー	8582	コルシカ	6779	ティグリニア8473		7089	リンガラ	7678
	英語				テルグ8469			ルーマニア	8279
	エストニア	6984			デンマーク6865			レトロマンス	8277
	エスペラント	6979	ショナ	8378	トウイ8487	ブルターニュ	6682	ロシア	8285

市外局番チャンネル設定一覧(VHF/UHF)

市外局番チャンネル設定(→18)を行うと、この表のように自動的に放送局が登録されます。 新たに開局した放送局や CATV 放送のガイドチャンネルについては、販売店や CATV 会社にご確認ください。

地上デジタル放送の導入にともない、一部の地域では、地上アナログ放送局のチャンネルが変更になることがあります。この場合、市外局番チャンネル設定を行った後、マニュアルチャンネル設定で修正が必要になります。


			D.C.)/チャンクリオ	ポミジシィコンハ / CL	(巫信	= 4	/ - -	ァル ・ 妻子/孝子	エム	/ ウ 川	J.) - =	ブイドCH(ガイト	` ± +	こノウ	, II 'J		_	_	_
如法应旧	如士々	士以已采	PO	ファインネルル 1	PO (2		7ノイ	PO	3	/ / ル)	<i>י</i> י(ע		4))	(עני	PO	5		
都道府県	都市名	市外局番	放送局名	CH 表示 IT CH	放送局名	СН	表示	ガバ CH	放送局名	СН	表示	ガバ CH	放送局名	СН	表示	ガバ CH	放送局名	СН	表示	ガバ CH
	札 幌	0 1 1	HBCテレビ	1 1 1					NHK総合札幌	3	3	80			i .	i .	STVテレビ	5	5	5
	旭川	0166			NHK教育札幌			90					TV北海道	33	33	17				
北 海 道	北 見	0157	HTBテレビ	34 34 35	NHK教育札幌	2	2	90					NHK総合札幌	1	1	80				
	釧路	0155	חוסועב		NHK教育札幌	2	2	90					TV北海道			17				
	室蘭	0143			NHK教育札幌		2						TV北海道	i	i	17				
	函館	0138			UHBテレビ	27	27	27	HTBテレビ			_	NHK総合札幌	4	4	80				
青 森	青森	017	青森放送	1 1 1 1					NHK総合青森	3	3	80				ļ	NHK教育青森	5	5	90
岩手	八戸盛岡	0178	東北放送	7 7 7	めんこいテレビ	133	100	22	テレビ出手	125	25	25	青森朝日放送 NHK総合盛岡				IATテレビ	121	21	20
岩手図城	仙台	0 2 2	東北放送	1 1 1	6)/UCVI) DC	00	100	33	NHK総合仙台		3			4	4		NHK教育仙台			90
秋田	秋田	018	711103712		NHK教育秋田	2	2	90	THE STATE OF THE S						İ		秋田朝日放送	1 1	i	i
1Х Ш	大 館	0186	青森放送	1 1 1									NHK総合秋田	1	1	1	秋田朝日放送	59	59	31
山形	山形	023												4	4	90		30		
	鶴岡	0235	山形放送	1 1 10					NHK総合山形	3	3			0.1	0.1	-	さくらんぼ	24	24	30
福島	福 島 会津若松	024	東北放送 NHK総合福島	1 1 1 80	NHK教育福島	12	12	90	NHK教育福島	3	3		テレビユー福島 テレビユー福島							
ш	ム わ き	0242	WIIIV松口佃局	1 1 100	テレビユー福島	32	132	31	いい教育個局	١٥	ا		NHK総合福島			80				
茨 城	水戸	029	NHK総合東京	44 1 80	MXテレビ	14	14	14	NHK教育東京	46	3	_	日本テレビ	42	_	4	放送大学	16	16	16
栃 木	宇都宮	028		1 - 1	MXテレビ	14	14	14	NHK教育東京					53		4	とちぎテレビ	31		
群馬	前橋	027	NHK総合東京	1 1 1	MXテレビ	1			NHK教育東京		3			54	1	4	群馬テレビ		1	48
埼玉	さいたま	0 4 8	NHK総合東京		MXテレビ				NHK教育東京		3			4	1	4	放送大学			16
千 葉 東 京	千 葉 東 京	043	NHK総合東京 NHK総合東京	1 1 1 1	MXテレビ MXテレビ				NHK教育東京 NHK教育東京	3			日本テレビ	4	1	4	放送大学 放送大学		1	16 16
神奈川	横浜	0 4 5	NHK総合東京	1 1 1	MXテレビ	i	1	i	NHK教育東京	3				4 4	1	4	放送大学	1	i	16
新潟	新潟	025	TAI II WINDLAND	1 1 00	IVINODE	1	17	17	新潟テレビ2	_	-	_		-	+	29	新潟放送	_	5	_
富山	富山	0764	北日本放送	1 1 1	MROテレビ	6	6	6	NHK総合富山	3	: :		石川テレビ	:	:	37	THE STATE OF THE S			
石 川	金 沢	076	北日本放送	1 1 1					富山テレビ	34	: :		NHK総合金沢	4	4	80				
福井	福井	0776							NHK教育福井	3			»							
山梨	甲府	055	NHK総合甲府	1 1 80				00	NHK教育甲府	3	3	90	日本テレビ		4		山梨放送	¦ 5	5	5
長 野	長 野 飯 田	026	長野朝日放送	1 1 1 1	NHK総合長野	12	2		NHK教育長野	13	Q	an	長野朝日放送 NHK総合長野		1	20 80	l			
岐阜	岐阜	058	東海テレビ	1 1 1 1		+			NHK総合名古屋		3 1			1 4	4	100	CBCテレビ	5	5	5
	静岡	054	70.47 0 0		NHK教育静岡	2	2	90					静岡第一テレビ	31	31	31			Ĭ	
静岡	浜 松	053	東海テレビ	1 1 1	静岡第一テレビ	30	30	31					NHK総合静岡	4	4	80	CBCテレビ	5	5	5
愛知	名古屋	052	東海テレビ	1 1 1		-			NHK総合名古屋	1 1	3					-	CBCテレビ	5		
三重	津	059	東海テレビ	1 1 1		_	-	-	NHK総合名古屋	31	3	80		_	-	4	CBCテレビ	5	5	5
滋 賀 京 都	大津 京都	077				28			テレビ大阪	10	10	10	毎日放送 毎日放送	36 4	1	4				
大阪	大阪	0.6								119				_		4				
兵 庫	神戸	078							サンテレビ	36					i	4	テレビ大阪	19	19	19
奈 良	奈 良	0742							テレビ大阪	19	19	19					NHK総合大阪	51	51	80
和歌山	和歌山	073			NHK総合大阪	32	2	80					毎日放送	_	_	_	テレビ和歌山	30	30	30
鳥取	鳥取	0857	日本海テレビ						NHK総合鳥取	3	3	80	NHK教育鳥取	4	4	90				
島根	松江浜田	0852 0855	日本海テレビ		NHK総合松江	10	10	00	ロ木海デルグ	 E4	5/	1					山陰放送	5	5	10
岡山	岡山	0833	OHKテレビ		アレビせとうち						3 !						NHK総合岡山			80
	広島	082	テレビ新広島		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				NHK総合広島					4	4	4	THE THOUSE IN THE			
広島	福山	084	テレビ新広島	54 54 31					NHK教育広島	3							NHK総合広島			80
ЩП	山口	083	NHK教育山口															_	5	-
徳島	徳島	088				19	¦19		NHK総合徳島	3							テレビ和歌山			
香川	高 松 松 山	087	テレビせとうち			0	0		NHK教育高松 広島テレビ								NHK総合高松 テレビ新広島	37		
愛媛	新居浜	0897	テレビせとうち														テレビ新広島			
高 知	高知	0888			sport IAH				ے تا روسید				NHK総合高知			80				
福岡	福岡	092	KBCテレビ	1 1 1					NHK総合福岡			80	RKB毎日放送	4	4	4	TVQ九州放送	19		
	北九州	093			KBCテレビ	2	2	1	FBSテレビ	35	35	37	サガテレビ					23	1	: 1
佐賀	佐賀	0952			NHK教育佐賀												TVQ九州放送	14		
長崎	長崎	095			KBCテレビ NHK教育熊本				NHK総合長崎				RKB毎日放送	Ε	1	4				5 5
熊 本 大 分	熊 本 大 分	096	KBCテレビ KBCテレビ	1	INFINATION	12	12	ฮป	熊本朝日放达 NHK総合大分				RKB毎日放送			22			5	
	宮崎	0985	南日本放送						テレビ宮崎	35	: :			1	1	-				J
宮崎	延岡	0982			NHK教育宮崎	2	2	90					NHK総合宮崎	4	4	80				
鹿児島	鹿児島	099			テレビ熊本	34	34	34	NHK総合鹿児島	3	3		テレビ宮崎				NHK教育鹿児島	5	5	90
	阿 久 根	0996	鹿児島読売			34							鹿児島放送	23	23	32				
沖 縄	那 覇	098	琉球朝日放送	28 28 28	NHK総合沖縄	2	2	80						ĺ		İ				

- ●お住まいの市外局番が表にない場合は、近隣の地域を参照してください。

- ●一覧表の ① ~ ② の放送局は、リモコンの [1] ~ [12] を押すだけで選ぶことができます。
 ●市外局番「000000」を入力すると、チャンネル設定はお買い上げ時の状態になります。
 停止中に本体の [△ チャンネル]と [▽ チャンネル] を同時に 5 秒以上押しても、チャンネル設定はお買い上げ時の状態になります。
 白抜き文字 の放送局はホスト局[番組表(Gガイド)データの送信局]です。これらの放送局がいずれも受信できない地域では、番組表(Gガイド)は使用できません。

				PO	(チ ・	ァンネ	スルオ	ポジション)/CH	(受信	チ [・]	ャンス	ネル)・表示(表示	チャ:	ンネ	ル)・フ	ガイドCH(ガイド	チャ	ンネ	ル)						
PO (6				7			PO (8				9				0			P0 (1			P0 (12
放送局名	СН	表示	ガバ CH	放送局名	СН	表示	ガバ CH	放送局名	CH	表示	ガイト CH	放送局名	CH	表示	ガバ CH	放送局名	СН	表示	ガバ CH	放送局名	СН	表示	ガバ CH	放送局名	CH 表示 ^{ガバ} CH
			011				011	UHBテレビ	_	_	27		1		0	HTBテレビ	_		35				0	NHK教育札幌	12 12 90
				STVテレビ	7			UHBテレビ				NHK総合札幌							35	HBCテレビ					
			_	STVテレビ	7	7	5	UHBテレビ	1	1	i .	NHK総合札幌	9	9	80	HTBテレビ			35	HBCテレビ	53	53	1		
HBCテレビ	6	6		STVテレビ	7	7	5	UHBテレビ UHBテレビ			27	NHK総合札幌	0	0	90		10		5 35	HBCテレビ	11	11	1	NHK教育札幌	12 12 90
				STVテレビ	i			UHBテレビ				NHK総合札幌							35	HBCテレビ					
HBCテレビ	6	6	1									1000				NHK教育札幌	10							STVテレビ	12 12 5
								UHBテレビ	27	27	27					青森朝日放送	34	34	34		35				
IBCテレビ			0	NHK教育青森	7			NHK教育盛岡			90	NHK総合青森	9	9	80				20	青森放送	11	11	1	青森テレビ	33 33 38 12 12 12
IBUTUE	Ь	6	6			34		INHK教育盛画	8	8	90	ミヤギテレビ	¦ 34	 34	34	東日本放送	32	32	32						12 12 12 12 12 12
				/\Li\+'///\L			<u></u>						9		1					秋田放送	11	11	11		
秋田放送		6						NHK教育秋田			90													秋田テレビ	
テレビユー山形	-	:			į			NHK総合山形			80		İ		İ	山形放送	10	10	10					山形テレビ	
NHK教育山形 福島中央テレビ		6		東日本放送	122	20		テレビユー山形 ミヤギテレビ	_		36	NHK総合福島			80	福島放送	125	125	35	福島テレビ	111	11	11		39 39 38 12 12 12
福島テレビ	:		11					福島中央テレビ				ミヤギテレビ		:	34		41			佃石ノレし	11	1.1	11		12 12 12
福島中央テレビ				7100 1 3000				福島テレビ			11								90						36 36 35
	40	_	6					フジテレビ	38		8	千葉テレビ	39	46	46	テレビ朝日		_	10						32 12 12
TBSテレビ TBSテレビ	55 56		6	##:\ * - - }-4	100	1.0	10	フジテレビ	57		8	ニー ルグキケー	100		00	テレビ朝日			10 10					テレビ東京	44 12 12 62 12 12
TBSテレビ	56 6	_	6	放送大学テレビ埼玉		38		フジテレビ フジテレビ	128		8	テレビ埼玉	138							群馬テレビ	48	18	1/18		12 12 12
TBSテレビ	6		6		:			フジテレビ	8			千葉テレビ	46	:	:					テレビ埼玉	38		:		12 12 12
TBSテレビ	6	6	6		42	42	42	フジテレビ	8	8	8	千葉テレビ	46	46	46				10						12 12 1 2
TBSテレビ	6	6	6	tvk	42	42	42	フジテレビ	8	-	8		-				10								12 12 12
チューリップ	20	 32	20					NHK総合新潟	8	8	80					新潟総合テレビ NHK教育富山			35 90						12 12 90 34 34 34
サューリック MROテレビ	6			北陸朝日放送	 !25	25	25	NHK教育金沢	18	! 8	90					1		1	33						37 37 37
MROテレビ		6		701± 1/3 3/4								NHK総合福井	9	9	80					福井放送	11	11	11		
テレビ山梨	37	37	37	TBSテレビ	6	6	6	フジテレビ	8	8	8								10					テレビ東京	12 12 12
	_	30						» <i>=</i>	1 40	1.0		NHK教育長野	9	9	90		_		38	信越放送	11	11	11		
信越放送	_	6	_	岐阜テレビ	127	37	27	テレビ信州	_	_	30	NHK教育名古屋	1 0		90	長野放送	40	40	38	メ〜テレ	11	11	11	中京テレビ	35 35 35
静岡朝日テレビ				W+70C	07	07	07	二里ノレビ		1		NHK総合静岡	_	-	80					SBSテレビ					35 35 35
SBSテレビ	6	6	11	テレビ愛知	25	25	25	NHK教育静岡	8	8	90					静岡朝日テレビ	28	28	33					テレビ静岡	34 34 35
岐阜テレビ	1				i .	1		三重テレビ	1	1	1	NHK教育名古屋	i i	i .	90			 		メ〜テレ	111		1		25 25 25
ABCテレビ ABCテレビ	¦ 6 ¦38	-	6	三重テレビ	-	33		関西テレビ	40	-	8	NHK教育名古屋 びわ湖放送	30				_	_	10	メ〜テレ	11	11	11	中京テレビ NHK教育大阪	35 35 35 46 46 90
ABCテレビ	i	i i	6		i	1 1		関西テレビ	i	8			i	i	i			i	10				 		12 12 90
																読売テレビ								NHK教育大阪	
ABCテレビ	41		6					関西テレビ			8					読売テレビ			10						45 12 90
ABCテレビ	1	6		京都テレビ	34	34	34			1	8	サンテレビ	136	36	36					奈良テレビ	55	55	55		12 12 90
ABCテレビ	44 !	6	6		!			関西テレビ	<u> </u> 46	8	8		!			読売テレビ 山陰放送			10					NHK教育大阪 山陰中央テレビ	25 12 90
NHK総合松江	6	6	80					山陰中央テレビ	34	¦34	34								10					NHK教育松江	
								山陰中央テレビ	58	58	34	NHK教育松江	9	9	90										
				瀬戸内海放送					i			西日本放送	9		9					山陽放送	11	11	11		
				NHK教育広島 中国放送		7			į.			広島ホーム								亡自ニロジ		11	10	広島テレビ	12 12 12
					_			RKB毎日放送	8	8	4	広島ホーム NHK総合山口				テレビ西日本	10	 10	g		111				35 35 37
ABCテレビ	6	6	6	サンテレビ							8	THE STREET	1			読売テレビ				шиже		•			38 12 90
ABCテレビ	6			瀬戸内海放送							8	西日本放送	9	9		読売テレビ				山陽放送					31 31 35
NHK総合松山	6			愛媛朝日テレビ							29		9			南海放送			10	山陽放送					37 37 37
南海放送 NHK教育高知		6		瀬戸内海放送	133	133	33	高知放送	27		8	四日本放送	9	9	9	愛媛朝日テレビ				山陽放送 高知さんさん					36 36 37
NHK教育福岡		6						回刈水区	10	-	0	テレビ西日本	9	9	9	プレビ同和	00	100	00	RKKテレビ					37 37 37
NHK総合福岡		6						RKB毎日放送			4					テレビ西日本				RKKテレビ	11	11	11	NHK教育福岡	12 12 90
		34			5											テレビ西日本				RKKテレビ					37 37 37
				長崎国際テレビ												RKKテレビ TVQ九州放送									22 22 22 4 4 4
				テレビ長崎 テレビ大分				サカテレビ FBSテレビ								TVQ儿州放送									4 4 4 12 12 90
			. 5	鹿児島放送								鹿児島テレビ							10						12 12 90
宮崎放送		6						テレビ宮崎	39	39	35		i	i	İ			i					ĺ		
				鹿児島放送												熊本朝日放送									10110
鹿児島テレビ	35 	35	38	KKITUL	122	22	22	NHK総合鹿児島 沖縄テレビ	_	_	80	熊本朝日放送	16	116	16	南日本放送 琉球放送			10	RKKFUE	11	11	11	NHK教育鹿児島 NHK教育沖縄	12 12 90
	i	i			i .	i		/下州ノレL	i 0	i 0	0		i .	i	i	加以以	10	10	10		1		i	NINX月/P闸	112 12 30

Gガイド地域・ホスト局一覧



- ●ホスト局がいずれも受信できない地域では、番組表(Gガイド)は使用できません。
- ●ホスト局を変更したり、別の放送局がホスト局となっている 地域にGガイド地域を変更すると、それまでの番組表(Gガイド)データは消え、次のデータを受信するまで表示されません。

								(2005	年3月現在
6ガイド 地域	札幌、小樽、旭川、 名寄、稚内、室蘭、 苫小牧、函館、 釧路	帯広、網走、北見	青森、八戸、むつ	盛岡、釜石、二戸	仙台、石巻、 気仙沼	秋田、大館、大曲	山形、鶴岡、 米沢	福島、いわき、会津若松	水戸、日立
	HBCテレビ	UHBテレビ	青森放送	NHK総合盛岡	東北放送	NHK教育秋田	NHK教育山形	NHK教育福島	NHK総合東京
		NHK総合札幌	NHK総合青森	IBCテレビ	NHK総合仙台	秋田朝日放送		テレビユー福島	NHK教育東京
	STVテレビ	HBCテレビ	青森朝日放送	NHK教育盛岡	NHK教育仙台	NHK総合秋田	NHK総合山形	福島中央テレビ	日本テレビ
対応	UHBテレビ	HTBテレビ	NHK教育青森	テレビ岩手	東日本放送	秋田放送	山形放送	NHK総合福島	TBSテレビ
放送局	HTBテレビ	STVテレビ	青森テレビ	IATテレビ	ミヤギテレビ	秋田テレビ	さくらんぼ	福島放送	フジテレビ
	TV北海道	NHK教育札幌		めんこいテレビ	仙台放送		山形テレビ	福島テレビ	テレビ朝日
	NHK教育札幌								テレビ東京
									MXテレビ
									千葉テレビ
ガイド 地域	宇都宮、矢板	前橋、桐生	さいたま	熊谷、秩父	千葉	銚子	東京23区、 八王子、多摩	横浜1、横浜2、 平塚、秦野、 小田原	甲府
	NHK総合東京	NHK総合東京	NHK総合東京	NHK総合東京	NHK総合東京	NHK総合東京	NHK総合東京	NHK総合東京	NHK総合甲M
		NHK教育東京	MXテレビ	NHK教育東京	MXテレビ	NHK教育東京	MXテレビ		NHK教育甲M
	日本テレビ	日本テレビ	NHK教育東京	日本テレビ	NHK教育東京	日本テレビ	NHK教育東京	日本テレビ	山梨放送
	TBSテレビ	TBSテレビ	日本テレビ	TBSテレビ	日本テレビ	TBSテレビ	日本テレビ	TBSテレビ	テレビ山梨
	フジテレビ	フジテレビ	TBSテレビ	フジテレビ	TBSテレビ	フジテレビ	TBSテレビ	フジテレビ	
対応 放送局	テレビ朝日	テレビ朝日	フジテレビ	テレビ朝日	フジテレビ	テレビ朝日	テレビ埼玉	テレビ朝日	
XI스/미	テレビ東京	群馬テレビ	テレビ朝日	テレビ埼玉	テレビ朝日	千葉テレビ	フジテレビ	tvk	
	とちぎテレビ	テレビ東京	テレビ埼玉	テレビ東京	千葉テレビ	テレビ東京	tvk	テレビ東京	
	MXテレビ	MXテレビ	テレビ東京		テレビ東京	tvk	テレビ朝日	MXテレビ	
		テレビ埼玉			tvk		千葉テレビ		
							テレビ東京		
ガイド 地域	長野1、長野2、 松本、飯田、 岡谷・諏訪	新潟、上越	富山、高岡	金沢、七尾	福井、敦賀	岐阜、高山、 中津川、名古屋、 豊橋、豊田	静岡、浜松、富士、 三島・沼津、島田、 藤枝	津、伊勢、名張	大津、彦根
	NHK総合長野	新潟テレビ21	北日本放送	石川テレビ	NHK教育福井	東海テレビ	NHK教育静岡	東海テレビ	NHK総合大阪
	長野朝日放送	テレビ新潟	NHK総合富山	NHK総合金沢	NHK総合福井	NHK総合名古屋	静岡第一テレビ	NHK総合名古屋	毎日放送
	テレビ信州	新潟放送	富山テレビ	MROテレビ	福井放送	CBCテレビ	静岡朝日テレビ	CBCテレビ	ABCテレビ
	長野放送	NHK総合新潟	NHK教育富山	NHK教育金沢	福井テレビ	中京テレビ	テレビ静岡	中京テレビ	京都テレビ
対応 対送局	NHK教育長野	新潟総合テレビ	チューリップ	テレビ金沢		NHK教育名古屋	NHK総合静岡	NHK教育名古屋	関西テレビ
X214	信越放送	NHK教育新潟		北陸朝日放送		岐阜テレビ	SBSテレビ	三重テレビ	読売テレビ
						メ〜テレ		メ〜テレ	びわ湖放送
						テレビ愛知		テレビ愛知	NHK教育大同
						三重テレビ			
ガイド 地域	京都、舞鶴、福知山、大阪	神戸、神戸灘、 川西、三木、 姫路、明石	奈良、五條	和歌山、 海南·田辺	鳥取	松江、浜田	岡山、津山、笠岡	広島、福山、 尾道、呉	山口、下関、 宇部、岩国
	NHK総合大阪	NHK総合大阪	NHK総合大阪	NHK総合大阪	日本海テレビ	日本海テレビ	テレビせとうち	テレビ新広島	NHK教育山I
	京都テレビ	サンテレビ	奈良テレビ	テレビ和歌山	NHK総合鳥取	NHK総合松江	NHK教育岡山		山口朝日放送
	毎日放送	毎日放送	毎日放送	毎日放送	NHK教育鳥取	NHK教育松江	NHK総合岡山	中国放送	テレビ山口
	テレビ大阪	ABCテレビ	テレビ大阪	ABCテレビ	山陰中央テレビ	山陰中央テレビ	瀬戸内海放送		NHK総合山I
対応	ABCテレビ	関西テレビ	ABCテレビ	関西テレビ	山陰放送	山陰放送	OHKテレビ	広島ホーム	山口放送
放送局	関西テレビ	読売テレビ	関西テレビ	読売テレビ			西日本放送	広島テレビ	
	読売テレビ	テレビ大阪	サンテレビ	NHK教育大阪			山陽放送		
	NHK教育大阪	NHK教育大阪	読売テレビ						
	サンテレビ		NHK教育大阪						
		<u></u>	京都テレビ						

Gガイド 地域	徳島	高松、丸亀	松山、新居浜、 今治、宇和島	高知	福岡、久留米、 大牟田、北九州、 行橋		佐賀(2) (ホスト局が「RKK テレビ」の場合)	長崎、佐世保、 諫早	熊本
	四国放送	テレビせとうち	NHK教育松山	NHK総合高知	KBCテレビ	NHK教育佐賀	NHK教育佐賀	NHK教育長崎	NHK教育熊本
	NHK総合徳島	NHK教育高松	あいテレビ	NHK教育高知	NHK総合福岡	KBCテレビ	KBCテレビ	NHK総合長崎	熊本朝日放送
***	毎日放送	NHK総合高松	NHK総合松山	高知放送	RKB毎日放送	RKB毎日放送	TVQ九州放送	長崎放送	KKTテレビ
対応放送局	ABCテレビ	瀬戸内海放送	テレビ愛媛	テレビ高知	NHK教育福岡	TVQ九州放送	サガテレビ	長崎国際テレビ	テレビ熊本
IJA KETU	関西テレビ	OHKテレビ	愛媛朝日テレビ	高知さんさん	テレビ西日本	サガテレビ	NHK総合佐賀	長崎文化放送	NHK総合熊本
	NHK教育徳島	西日本放送	南海放送		TVQ九州放送	NHK総合佐賀	FBSテレビ	テレビ長崎	RKKテレビ
		山陽放送			FBSテレビ	FBSテレビ	RKKテレビ		
Gガイド 地域	大分、中津	宮崎、延岡	鹿児島、阿久根、 鹿屋	沖縄					
	NHK総合大分	テレビ宮崎	南日本放送	NHK総合沖縄]				
	大分放送	NHK総合宮崎	NHK総合鹿児島	琉球朝日放送					
対応放送局	テレビ大分	宮崎放送	NHK教育鹿児島	沖縄テレビ					
	大分朝日放送	NHK教育宮崎	鹿児島放送	琉球放送					
	NHK教育大分		鹿児島テレビ	NHK教育沖縄]				

放送局コード一覧

鹿児島読売

NHK総合札幌 0336	地区	放送局名	放送局コード	地区	放送局名	放送局コード
##		NHK総合札幌	0336	福島	福島テレビ	0523
お師		NHK教育札幌	0346		NHK総合東京	2128
日本		HBCテレビ	0257		NHK教育東京	2138
HTBテレビ 0291 TV北海道 0273 TV北海道 0273 TV北海道 0273 TV北海道 0522 RHK総合青森 0592 RAR	北海道		0261		日本テレビ	0260
下レ北海道 0273		UHBテレビ	0283		TBSテレビ	0518
NHK総合青森 0592		HTBテレビ	0291		フジテレビ	0264
下水ができる。 下水ができる。 下水ができる。 下水ができる。 下水ができる。 下水ができる。 下水ができる。 下水ができる。 下水ができる。 下水ができる。 下水ができる。 下水ができる。 である。 下水ができる。 下ががきる。 下水ができる。 下ががきる。 下がががきる。 下ががががきる。 下ががががきる。 下ががががきる。 下がががきる。 下がががきる。 下がががきる。 下がががきる。 下がががきる。 下がががきる。 下がががきる。 下がががきる。 下ががががきる。 下ががががががががががががががががががががががががががががががががががが		TV北海道	0273		テレビ朝日	0522
青森放送 0513 テレビ埼玉 0806 青森等レビ 0294 大様テレビ 0302 青森朝日放送 0290 大塚 0298 NHK総合秋田 1360 大塚 0304 NHK教育秋田 1370 とちぎテレビ 0535 秋田前及送 0267 NHK総合新潟 2384 秋田朝日放送 0287 NHK教育新潟 2394 秋田朝放送 0287 新潟放送 0517 水田朝放送 0286 NHK教育新潟 2394 水田村放送 0286 アレビ新潟 0285 バードを対すしど 0262 別HK総合長野 2640 カルド教育山形 1616 NHK教育長野 2650 長野朝日放送 0532 長野朝日放送 0532 長野朝日放送 0266 長野朝日放送 0779 山形放送 0266 NHK教育甲府 2906 山形ナレビ 0550 NHK教育即府 2906 山形大数育仙台放送 0769 NHK教育師 3930 家Bステレビ 1291 テレビ前剛 1315 東北放送 0769		NHK総合青森	0592	関東	テレビ東京	0524
青森寺レビ 0294		NHK教育青森	0602		MXテレビ	0270
特別	青森	青森放送	0513		テレビ埼玉	0806
NHK総合秋田 1360 大田 大田 1370 2384 2384 2384 2384 2394		青森テレビ	0294		千葉テレビ	0302
秋田放送 0267 秋田方レビ 0293 秋田前日放送 0287 秋田朝日放送 0287 秋田朝日放送 0287 秋田朝日放送 0287 秋田朝日放送 0287 秋田朝日放送 0286 NHK教育盛岡 0848 NHK教育盛岡 0858 IATテレビ 0276 テレビ岩手 0547 IBCテレビ 0262 めんごいテレビ 0289 場所送 0266 山形放送 0266 山形放送 0266 ラレビュー山形 0292 山形テレビ 0550 NHK教育仙台 1104 NHK教育仙台 1114 東北放送 0769 側台放送 0268 まヤギテレビ 0546 東日本放送 0288 NHK教育福島 1882 福島放送 0803 福島中央テレビ 0545 NHK教合名古屋 4176 NHK教合名古屋 4186 東田本放送 0803 東田本放送		青森朝日放送	0290		tvk	0298
秋田放送 02677 秋田京レビ NHK総合新潟 2384 秋田京レビ 0287 秋田朝日放送 NHK教育新潟 2394 水田朝日放送 0287 7以出朝日放送 新潟放送 7以上新潟 0517 新潟総合テレビ 1059 テレビ新潟 0285 ボステレビ 0276 テレビ岩手 0547 1BCテレビ NHK総合長野 0262 めんごいテレビ NHK総合長野 0262 めんごいテレビ 2640 0892 山形放送 NHK総合長野 2650 長野朝日放送 1062 長野朝日放送 長野朝日放送 7レビ信州 0542 信越放送 0532 テレビ信州 60542 同域が送 0779 お湯次送 がんごいテレビ 0262 0262 山形放送 NHK総合長野 60542 ラレビ信州 10542 10542 同域が送 0779 10542 1194 10549 お別式 が出株教育山形 中部 1062 長野朝田放送 1064 1114 1114 1114 1114 東北放送 東北放送 1054 1054 1054 1054 1054 1054 1054 1054 1054 1054 1054 1054 1054 1054 1054 1055 1054 104 104 1054 1054 1054 1054 1057 1057 1057 1059 1054 1054 1054 1054 1054 1054 1054 1054 1054 1055 1054		NHK総合秋田			群馬テレビ	0304
秋田テレビ 0293 水田朝日放送 0287 新潟放送 378		NHK教育秋田	1370		とちぎテレビ	0535
秋田朝日放送 0287 1059 新潟放送 0517 1059 10	秋田	秋田放送	0267		NHK総合新潟	2384
NHK総合盛岡		秋田テレビ	0293		NHK教育新潟	2394
HK総合盛岡 0848 NHK教育盛岡 0858		秋田朝日放送	0287	新道	新潟放送	0517
HATテレビ O276		NHK総合盛岡	0848	שילו ולדי	新潟総合テレビ	1059
### FDUビ岩手 0547 DC547 DC547 DC547 DC547 DC547 DC547 DC547 DC547 DC547 DC546 DC547 DC546 DC547 DC546 DC547 DC546 DC548 D		NHK教育盛岡	0858		テレビ新潟	0285
デレビ岩手 0547 1BCテレビ 0262 0062	岩 手		0276		新潟テレビ21	0277
あいたいテレビ 0289 長野放送 1062 長野朝日放送 0532 表野朝日放送 0542 長野朝日放送 0542 元レビ信州 0542 元レビ信州 0542 元レビュー山形 0292 山形ナレビ 0550 山形ナレビ 0550 山形大サビ 0550 山形大サビ 0550 山形大サビ 0550 山形大サビ 0560 山梨放送 0773 元レビ山梨 0549 0549 0549 0549 0546 元レビ山梨 0549 0549 0546 元レビ山梨 0549 0546 元レビ山梨 0549 0546 元レビ山梨 0549 0585 元レビ山梨 0549 0585 元レビ山梨 0549 0585 元レビ山梨 0549 0585 元レビ山梨 0549 0585 元レビ山梨 0549 0545 前間朝日テレビ 1057 前間朝日テレビ 1057 前間前日テレビ 0799	40)	テレビ岩手	0547		NHK総合長野	
NHK総合山形 1616		IBCテレビ	0262		NHK教育長野	2650
NHK総合山形 1616 大学 長野朝日放送 0532 フレビ信州 0542 信越放送 0779 1626 元レビュー山形 0292 山形テレビ 0550 1104 1114 東北放送 0769 1114 東北放送 0769 1291 元レビ 1057 1281		めんこいテレビ	0289	馬野	長野放送	1062
山形放送		NHK総合山形	1616	区町	長野朝日放送	0532
立くらんぼ 0286 テレビユー山形 0292 山形テレビ 0550 NHK総合仙台 1104 東北放送 0769 塩土放送 0288 東日本放送 0288 NHK教育福島 1882 福島 福島放送 0803 福島中央テレビ 0545 中部 NHK総合甲府 2896 NHK総合甲府 2906 NHK総合師 2906 NHK総合師 3920 NHK教育静岡 3930 SBSテレビ 1291 テレビ静岡 1315 静岡朝田テレビ 0799 NHK総合和店 4176 NHK教育名古屋 4186 東海テレビ 1281		NHK教育山形	1626		テレビ信州	0542
さくらんぼ ラレビュー山形 0286 0286 テレビュー山形 0292 山形テレビ 山梨放送 0773 テレビ山梨 0549 NHK総合仙台 1114 東北放送 NHK総合静岡 3920 東北放送 0769 仙台放送 NHK総合静岡 3930 ミヤギテレビ 0546 東日本放送 万レビ 1291 水HK総合福島 1872 別HK総合名古屋 1182 和B的競子一テレビ 0799 NHK教育名古屋 4186 東海テレビ 1281	ılı⊞∕	山形放送	0266		信越放送	0779
山形テレビ 0550 NHK総合仙台 1104 NHK教育仙台 1114 東北放送 0769 仙台放送 0268 ミヤギテレビ 0546 東日本放送 0288 NHK総合福島 1872 NHK教育福島 1882 福島が送 0803 福島中央テレビ 0545 山梨放送 0773 NHK総合静岡 3920 NHK教育静岡 3930 SBSテレビ 1291 デレビ静岡 1315 静岡朝日テレビ 0799 NHK総合名古屋 4176 NHK教育名古屋 4186 東海テレビ 1281	ЩЛ	さくらんぼ	0286		NHK総合甲府	2896
山形テレビ O550		テレビユー山形	0292	山瓜	NHK教育甲府	2906
内HK教育仙台 1114 東北放送 0769 仙台放送 0268 ミヤギテレビ 0546 東日本放送 0288 NHK総合福島 1872 NHK総合名店屋 1882 福島放送 0803 福島中央テレビ 0545 NHK教育組由 3920 NHK教育静岡 3930 SBSテレビ 1291 デレビ静岡 1315 静岡朝日テレビ 0799 NHK総合名古屋 4176 NHK教育名古屋 4186 東海テレビ 1281		山形テレビ	0550	ШЖ	山梨放送	0773
東北放送 0769 仙台放送 NHK教育静岡 3930 ミヤギテレビ 0546 東日本放送 588テレビ 1291 東日本放送 0288 前岡朝日テレビ 1057 NHK教育福島 1882 前岡第一テレビ 0799 福島放送 0803 福島中央テレビ 小HK教育名古屋 4186 東海テレビ 1281		NHK総合仙台	1104		テレビ山梨	0549
名城 仙台放送 0268 ミヤギテレビ SBSテレビ 1291 テレビ静岡 東日本放送 0288 NHK総合福島 1872 NHK教育福島 静岡第一テレビ 0799 NHK総合名古屋 福島放送 0803 福島中央テレビ NHK教育名古屋 4186 東海テレビ 東海テレビ 1281		NHK教育仙台	1114		NHK総合静岡	3920
個台放送 O268 1291 フレビ静岡 1315 131	空城	東北放送	0769		NHK教育静岡	3930
まヤキテレビ 0546 東日本放送 0288 NHK総合福島 1872 NHK教育福島 1882 福島放送 0803 福島中央テレビ 0545 Fレビ静岡 1315 静岡第日テレビ 1057 静岡第一テレビ 0799 NHK総合名古屋 4176 NHK教育名古屋 4186 東海テレビ 1281 1315 中部 東海テレビ 1281 日本 1315	L 1990	仙台放送	0268	熱岡	SBSテレビ	1291
NHK総合福島1872静岡第一テレビ0799NHK教育福島1882NHK総合名古屋4176福島放送0803NHK教育名古屋4186東海テレビ1281		ミヤギテレビ	0546		テレビ静岡	
NHK教育福島1882福島放送0803福島中央テレビ0545 NHK総合名古屋4176 NHK教育名古屋4186 東海テレビ1281		東日本放送 0288			静岡朝日テレビ	1057
福島 福島放送 0803 福島中央テレビ 0545 中部 NHK教育名古屋 4186 東海テレビ 1281		NHK総合福島	1872		静岡第一テレビ	0799
福島中央テレビ 0545 中部 東海テレビ 1281		NHK教育福島	1882		NHK総合名古屋	4176
福島中央テレビ 0545 東海テレビ 1281	福島	福島放送	0803	山並	NHK教育名古屋	4186
テレビユー福島 0543 CBCテレビ 1029		福島中央テレビ	0545	THU	東海テレビ	1281
		テレビユー福島	0543		CBCテレビ	1029

700	从公司口		
	メ〜テレ	1547	
	中京テレビ	1571	
中部	テレビ愛知	0537	
	岐阜テレビ	1061	
	三重テレビ	1313	
	NHK総合富山	3152	
	NHK教育富山	3162	
富山	チューリップ	0544	
	北日本放送	1025	
	富山テレビ	0802	
	NHK総合金沢	3408	
	NHK教育金沢	3418	
5 111	石川テレビ	0805	
石川	テレビ金沢	0801	
	北陸朝日放送	0281	
	MROテレビ	0774	
	NHK総合福井	3664	
- 1	NHK教育福井	3674	
福井	福井放送	1035	
	福井テレビ	0295	
	NHK総合大阪	4432	
	NHK教育大阪	4442	
	毎日放送	0516	
	ABCテレビ	1030	
	関西テレビ	0520	
関西	読売テレビ	0778	
因因	テレビ大阪	0275	
	京都テレビ	1058	
	サンテレビ	0548	
	奈良テレビ	0311	
	テレビ和歌山	1054	
	びわ湖放送	0798	
	NHK総合岡山	5200	
	NHK教育岡山	5210	
岡山	山陽放送	1803	
	OHKテレビ	1827	
	テレビせとうち	0279	
	NHK総合広島	5456	
広島	NHK教育広島	5466	

地区 放送局名 放送 コード 地区

			20 <u>12-</u>		
	広島テレビ	0780		NHK総合佐賀	7760
広島	テレビ新広島	1055	佐賀	NHK教育佐賀	7770
	広島ホーム	2083		サガテレビ	0804
	NHK総合鳥取	4688		NHK総合鹿児島	8528
鳥取	NHK教育鳥取	4698		NHK教育鹿児島	8538
加収	日本海テレビ	1537	鹿児島	南日本放送	2305
	山陰放送	1034	底儿坛	鹿児島テレビ	1830
	NHK総合松江	4944		鹿児島放送	0800
島根	NHK教育松江	4954		鹿児島読売	1310
	山陰中央テレビ	1314		NHK総合宮崎	8272
	NHK総合山口	5712	宮崎	NHK教育宮崎	8282
	NHK教育山口	5722		宮崎放送	1546
山口	山口放送	2059		テレビ宮崎	2339
	テレビ山口	1318		NHK総合大分	8016
	山口朝日放送	0284		NHK教育大分	8026
	NHK総合高松	6224	大分	テレビ大分	1060
香川	NHK教育高松	6234		大分朝日放送	0280
日川	西日本放送	0265		大分放送	1541
	瀬戸内海放送	1569		NHK総合熊本	7504
	NHK総合徳島	5968		NHK教育熊本	7514
徳島	NHK教育徳島	5978	熊本	RKKテレビ	2315
	四国放送	1793	7777°	熊本朝日放送	0528
	NHK総合松山	6480		KKTテレビ	0278
	NHK教育松山	6490		テレビ熊本	1570
愛媛	南海放送	1290		NHK総合長崎	7248
交級	テレビ愛媛	1317		NHK教育長崎	7258
	あいテレビ	0541	長崎	長崎国際テレビ	1049
	愛媛朝日テレビ	0793	TKMD	長崎文化放送	0539
	NHK総合高知	6736		テレビ長崎	1829
	NHK教育高知	6746		長崎放送	1285
高知	高知さんさん	0296		NHK総合沖縄	8784
	テレビ高知	1574		NHK教育沖縄	8794
	高知放送	0776	沖縄	琉球放送	1802
	NHK総合福岡	6992		琉球朝日放送	0540
	NHK教育福岡	7002		沖縄テレビ	1032
	KBCテレビ	2049		衛星第 1	0074
福岡	RKB毎日放送	1028		衛星第2	0076
	テレビ西日本	0521	全国	WOWOW	0073
	FBSテレビ	1573		放送大学	0272
ı	TVQ九州放送	0531	1	ハイビジョン	0075

地区

放送局名

放送局コード

放送局名

安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明して います。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危 害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重 傷などを負う可能性が想定され る一内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可 能性または物的損害のみが発生す る可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説 明しています。(下記は絵表示の一例です)



このような絵表示は、気をつけていただきた い「注意喚起 | 内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」 内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく 「強制」内容です。

電源コード・プラグを破損す るようなことはしない

(傷つけたり、加工したり、熱器具に 近づけたり、無理に曲げたり、ねじっ たり、引っ張ったり、重い物を載せた り、束ねたりしない)



傷んだまま使用する と、火災・感電・ショート の原因になります。

コードやプラグの修理は、販売店に ご相談ください。

電源プラグは根元まで確実 に差し込む





差し込みが不完全ですと、感電や発 熱による火災の原因になります。

傷んだプラグ・ゆるんだコンセント は、使わないでください。

電源プラグのほこり等は定 期的にとる





プラグにほこり等がたまると、湿気等 で絶縁不良となり、火災の原因にな ります。

●電源プラグを抜き、乾いた布でふ いてください。

雷が鳴ったら、本機や電源プ ラグ、アンテナ線に触れない








感電の原因になります。

コンセントや配線器具の定 格を超える使いかたや、交 流100V以外での使用はし ない





たこ足配線等で、定格を超えると、発 熱による火災の原因になります。

ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しはしない



感電の原因になり ます。

ぬれ手禁止

内部に金属物を入れたり、水 などの液体をかけたりぬら したりしない





ショートや発熱により、火災・感電の 原因になります。

- 機器の上に水などの液体の入った 容器や金属物を置かないでくださ
- ●特にお子様にはご注意ください。

異常があったときは、電源プ ラグを抜く



- ●内部に金属や水など の液体、異物が入っ
- 電源プラグ を抜く
- たとき ● 落下などで外装ケー
- スが破損したとき ●煙や異臭、異音が出

そのまま使うと、火災・感電の原因に なります。

たとき

●販売店にご相談ください。

メモリーカードは、乳幼児の 手の届くところに置かない



- ●誤って飲み込むと身 体に悪影響を及ぼし ます。
- 万一、飲み込んだと思われるときは、 すぐに医師にご相談ください。

分解、改造をしない



内部には電圧の高い 部分があり、感電の原 因になります。

内部の点検や修理は、販売店にご 依頼ください。

本機のイラスト(姿図)は、イメージイラストであり、ご購入のものとは形状が多少異なる場合がありますがご了承ください。

注意

異常に温度が高くなるとこ ろに置かない





外装ケースや内部部品が劣化するほ か、火災の原因になることがあります。

●直射日光の当たるところ、ストーブの 近くでは特にご注意ください。

放熱を妨げない





内部に熱がこもると、外装ケースが 変形したり、火災の原因になることが あります。

●後面の内部冷却用ファンや側面の 通風孔をふさがないでください。

油煙や湯気の当たるとこ ろ、湿気やほこりの多いとこ ろに置かない






電気が油や水分、ほこりを伝わり、 火災・感電の原因になることがありま す。

たばこの煙なども製品の故障の原因 になることがあります。

不安定な場所に置かない



・高い場所、水平以外 の場所、振動や衝撃 の起こる場所に置 かない



倒れたり落下すると、けがや製品の故 障の原因になることがあります。

本機の上に重い物を載せた り、乗ったりしない



倒れたり落下すると、け がや製品の故障の原因 になることがあります。 また、重量で外装ケー スが変形し、内部部品 が破損すると、火災・故 障の原因になることが あります。

屋外アンテナの設置、工事 は自分でしない



強風でアンテナが倒れ た場合に、けがや感電 の原因になることがあ ります。

●設置・工事は販売店にご相談くだ さい。

電池は誤った使いかたをしない



- ⊕と○は逆に入れない
- ●乾電池は充電しない
- りしない
- ◆ネックレスなどの金属物といっしょにしない
- 被覆のはがれた電池は使わない
- 乾電池の代用として充電式電池を使わない

取り扱いを誤ると、液もれ・発熱・発火・破裂などを起こ 新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに使わない し、火災や周囲汚損の原因になることがあります。

- ●長期間使わないときは、取り出しておいてください。
- 加熱・分解したり、水などの液体や火の中に入れた●万一、液もれが起こったら、販売店にご相談ください。 液が身体や衣服に付いたときは、水でよく洗い流して ください。液が目に入ったときは、失明の恐れがありま す。目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、 医師にご相談ください。

ディスクトレイに指をはさま れないように注意する





けがの原因になること があります。

●特にお子様にはご注意ください。

長期間使わないときや、お 手入れのときは、電源プラグ を抜く



電源プラグ

を抜く


おいてください。

通電状態で放置、保管 すると、絶縁劣化、ろう 電などにより、火災の原 因になることがありま す。

●ディスクは、保護のため取り出して

コードを接続した状態で移 動しない





接続した状態で移動させようとする と、コードが傷つき、火災・感電の原 因になることがあります。

また、引っかかって、けがの原因にな ることがあります。

用語解説

の サムネイル

複数の画像を -覧表示するために縮小された画像のことです。(本 機では、タイトル一覧などにタイトル内の 1 場面が表示されます)

サンプリング周波数

サンプリングとは、音の波(アナログ信号)を一定時間の間隔で刻 み、刻まれた波の高さを数値化(デジタル信号化)することです。 1秒間に刻む回数をサンブリング周波数といい、この数値が大きいほど原音に近い音を再現できます。

🐼 ダイナミックレンジ

機器が出すノイズにうもれてしまわない最小音と、音割れしない最大音との音量差のことです。ダイナミックレンジを圧縮すると、最小音と最大音の音量差を小さくすることで、小音量でも セリフなどを聞き取りやすくできます。

ダウンミックス

ディスクに収録されたマルチチャンネル(サラウンド)の音声を2チャンネルなどに混合することです。5.1チャンネルのDVDビデオをテレビ内蔵のスピーカーで再生するときな どは、ダウンミックスされた音声が出力されています。 DVDオーディオには、ダウンミックスが禁止されたデ あります。ダウンミックスが禁止された曲は、本機では正常に再 生できません。

デコーダー

DVDなどに符号化して記録したデータを解読し、映像や音声の 信号に戻す装置。この処理をデコードといいます。

ドライブ

本機では、ハードディスク(HDD)、ディスク(DVD)、SDメモリー カード(SD)のことをいいます。データの読み書きを行います。

♪ パン&スキャン/レターボックス

DVDビデオの多くは、ワイドテレビ画面(画面の横縦比が 16:9)を前提に制作されているため、従来のサイズ(横縦比 が4:3)のテレビに映し出そうとすると、16:9の映像が 4:3に収まらなくなります。 4:3のテレビに映し出すには2つの方法があります。

●パン&スキャン

映像の左右をカットして、画面全体に映し 出します

●**レターボックス** 画面の上下に黒い帯を入れて、4:3の画 面で16:9の映像を映し出します。



ファイナライズ

録音・録画されたCD-R、CD-RWやDVD-Rなどを再生対応機 器で再生できるように処理すること。本機ではDVD-R、 DVD-RW(DVD-Video 方式)、+R のファイナライズが可能で

DVD-R、DVD-RW(DVD-Video 方式)、+R をファイナライズ すると再生専用ディスクとなり、録画や編集ができなくなります。DVD-RWは、フォーマットするとくり返し録画できます。

フィルム/ビデオ素材

一般的に、DVDソフトの映像情報にはフィルム素材とビデオ素材があります。本機は、DVDソフトに記録された映像の素材を判別し、それぞれに最適な方法でプログレッシブ出力に変換 します。

●フィルム素材

フィルムのイメージが24コマ/秒または30コマ/秒で記録 されているもの。(映画撮影で使われるフィルムには、24コ マ/秒で画像が記録されています。)

●ビデオ素材

映像情報が60フィールド/秒で記録されているもの。

フォーマット


録画前のDVD-RAMなどを録画機器で録画できるように処理す ることです。初期化ともいいます。 本機ではHDD、DVD-RAM、DVD-RW(DVD-Video方式)、

SDメモリーカードのフォーマットができます。フォーマットすると、それまでに記録していた内容はすべて消去されます。

フォルダ

ハードディスクやメモリーカードなどで、データをまとめて保 管するための場所のことです。本機では、写真(JPEG、TIFF)の 保管場所を表します。

本機で表示されるフォルダ構造例



●フォルダ名やファイル名を本機以外で入力した場合は、正しく表 示されなかったり、再生や編集ができなくなることがあります。

フレーム/フィールド

フレームとは、テレビの1枚の画面のことです。1フレームは フィールドと呼ばれる2枚の画面からなっています。



- ●フレームスチルのときは、2枚のフィールドの間でぶれを生じることがありますが、画質はよくなります。 ●フィールドスチルのときは、情報量が少ないため画像は少し粗くなりますが、ぶれは生じません。

プログレッシブ/インターレース

従来の映像信号(NTSC)は525i(i:インターレース=飛び越し走査)といわれるのに対し、その525i信号の倍の走査線数を 持つ高密度な映像信号を525p(p: プログレッシブ = 順次走査)といいます。プログレッシブでは、DVDソフト本来の高精細映像を再びさます。プログレッシブ映像を楽しむには、対応 テレビが必要です。

プロテクト

記録した内容を誤って消してしまわないように、書き込みや消去の禁止を設定することです。

📵 Bitstream(ビットストリーム)

圧縮され、デジタルに置き換えられた信号です。 AVアンプなどに搭載されたデコーダーによって、5.1 チャンネ ルなどのマルチチャンネル音声信号に戻されます。

CPRM

レコーダブル プロテクション フォー (Content Protection for Recordable Media)

デジタル放送の[]回だけ録画可能」な番組に対する著作権保護 技術のことです。「1回だけ録画可能」な番組は、CPRMに対応した機器とディスクにのみ録画できます。

■ D1/D2映像出力

S映像よりもさらに鮮明な映像を得ることができます。また、本機はプログレッシブ映像出力(525p)にも対応しているた め、525i 信号の映像よりも高密度な映像が楽しめます。

Dolby Digital (ドルビーデジタル)

ドルビー社の開発したデジタル音声の圧縮方式です。ステレオ(2チャンネル)はもちろん、マルチチャンネル音声にも対応しており、大量の音声データを効率よくディスクに収めることができます。本機で録画すると、通常はドルビーデジタル(2チャン・コース・ファット) ンネル)で記録されます。

デジタル DPOF(Digital Print Order Format)

デジタルカメラなどで撮影した静止画を、写真店や家庭用プリンタでプリントする枚数などの設定を標準化した規格です。

デジタル シアター システムズ DTS (Digital Theater Systems)

映画館で多く採用されているマルチチャンネルシステムです。 チャンネル間のセパレーションも良く、リアルな音響効果が得 られます。

エレクトロニック プログラム EPG (Electronic Program Guide)

テレビやパソコン、携帯電話の画面上に番組表を表示するシステ ムのことです。テレビ電波やインターネットを利用してデータを 送信します。本機はテレビ電波を利用した方式に対応しており、 番組表(G ガイド)を使って予約録画などができます。

■ HDD(ハードディスクドライブ)

パソコンなどで使われている大容量データ記憶装置のひとつで す。表面に磁気体を塗った円盤(ディスク)を回転させ、磁気ヘッ ドを近づけて大量のデータの読み書きを高速で行います。

■ ID3タグ

MP3ファイルには、ID3タグと呼ばれる文字情報を保存する 領域があります。ここにタイトルやアーティスト名など、曲につ いての情報を保存しておくことができます。この情報は、ID3タ グ対応のプレーヤーで再生時に画面上に表示させることができ ますが、本機はID3タグに対応していないため、表示させること ができません。

Tr システム

チューナーなどから予約録画などの信号を録画機器のリモコン 受信部に送ることで、連動操作をする機能です。当社製チュー ナーまたはチューナー内蔵テレビのIrシステムがDVD ビデオ レコーダーに対応している場合、Irシステムを使って本機を操 作できます。チューナーなどの説明書をご覧ください。

ジョイント フォトグラフィック エキスパーツ グルーブ JPEG (Joint Photographic Experts Group)

カラー静止画を圧縮、展開する規格のひとつです デジタルカメラなどで保存形式としてJPEGを選ぶと、元の データ容量の1/10~1/100に圧縮されますが、圧縮率の割 に画質の低下が少ないのが特長です。

ĨĹPĆMÎ (リニア PĆMÎ)

CDなどで使われている、圧縮せずにデジタルに置き換えられた 音声信号です。本機では、XPモードで録画するときに選べます。

オーディオ MP3 (MPEG Audio Layer 3)

元の音質をあまり損なうことなく、情報量を10分の1程度に 圧縮できる音声圧縮方式です。本機では、パソコンなどで CD-R やCD-RWに記録したMP3方式の音声を再生できます。

プレイバック コントロール PBC (Playback control)

ビデオCDの再生方式のひとつで、表示されるメニュー画面を 見ながら、見たい画面や情報を選ぶことができます。(本機は、 バージョン2.0および1.1に対応しています。)

P.PCM (パックト PCM)

ひずみなく圧縮しデジタルに置き換えられた音声信号です。

S S映像出力

映像信号をC(色信号)とY(輝度信号)に分離してテレビに 伝えるため、より鮮明な画像を得られます。本機は自動的にワイ ドテレビの画面設定を切り換えるS1/S2規格に対応していま すので、テレビのS映像入力端子の種類に合わせて信号が出力 できます。

●S1映像信号

映像の横縦比が4:3に圧 縮されたワイドソフトを自 動的に16:9のサイズに戻 して映します。





●S2映像信号

S1の機能に加え、レ ターボックス(上下に黒帯 が入っている映像)のソフ トを自動的にワイド画面 ディスク内の映像 いっぱいに映し出します。





タグ イメージ ファイル フォーマット ■ TIFF (Tag Image File Format)

カラー静止画を圧縮、展開する規格のひとつです。デジタルカメ ラなどでは、高画質の画像を記録するために多く用いられてい ます。

ブイビーアール ヴァリアブル VBR (Variable Bit Rate)

映像の情報量や複雑さに合わせて、圧縮率を変化させる記録方 式です。

Q & A(よくあるご質問)

	Q(質問)	A(回答)	ページ
	転居先で使えるか?	●本機は日本国内専用です。東日本、西日本に関係なく使えます。海外では使えません。	
			15
=n.	ポーネント端子があるが、どれに 接続したらいいか?	●D端子やコンポーネント端子はDVDに記録されたままの状態で信号を出力するため、S端子より、さらに忠実に色を再現します。	15
設置/按	プログレッシブ映像を楽しむに は、どんなテレビが必要か?	●当社製のD2、D3、D4のいずれかの入力端子のあるテレビであれば、対応しています。テレビの説明書をご覧ください。他社製については、メーカーの問い合わせ窓口にご確認ください。	_
接続	ドルビーデジタルやDTSのマル チチャンネル音声を楽しみたい が、どのような機器が必要か?	●本機だけではマルチチャンネル音声は楽しめません。光デジタルケーブルでドルビーデジタルやDTSのデコーダー搭載アンプなどを接続してください。●本機ではDVDオーディオ再生が2チャンネルのため、DVDオーディオはマルチチャンネル音声では楽しめません。	17
	ヘッドホンやスピーカーを直接つ なげるか?	●本機には直接接続できません。アンプなどを通して接続してください。	17
	DVD-R 、DVD-RW、+R、 +RWは使えるか?	●使用できます。 -DVD-R、DVD-RW(DVD-Video 方式)、+R は録画、再生できます。 - 高速記録対応の DVD-R、DVD-RW、+R も使用できます。 -DVD-RW(VR 方式)、+RW は再生のみとなります。	4
ディス	CD-R や CD-RW は使えるか?	●CD-DA、ビデオCD、MP3や写真(JPEG/TIFF)のフォーマットで記録されたCD-RやCD-RWが再生できます。MP3や写真(JPEG/TIFF)は、1枚のディスクにルートを含む最大99フォルダ(グループ)まで表示され、最大999個のファイル(トラック)が再生できます。 ●本機はCD-RやCD-RWには記録できません。	39
ク	海外で買ったロバロビデナやロバロ	●映像方式がNTSCであれば再生できます。	_
	海外で買ったDVDビデオやDVD オーディオ、ビデオCDは再生で きるか?	● DVD ビデオは、リージョン番号が「ALL」または「2」を含んでいなければ再生できません。ディスクのジャケットをご確認ください。	4
	リージョン番号がないDVDビデ オは再生できるか?	●DVDビデオのリージョン番号は、ディスクが規格に適合していることを表しています。リージョン番号がない場合DVDビデオは再生できません。	
	ビデオやDVDから録画できる か?	●市販されているほとんどのDVDやビデオタイトルは、録画禁止処理がされています。その場合は録画できません。	_
	本機で録画した DVD-R、DVD- RW(DVD-Video 方式)や +R は 他の機器で再生できるか?	●本機で録画したDVD-R、DVD-RW(DVD-Video方式)や+Rを本機でファイナライズすると、DVDプレーヤーなどの対応機器で再生できます(ただし、すべての機器で再生保証するものではありません)。また、記録状態によって再生できない場合があります。	57
録	本機でデジタル信号を録音できるか?	●デジタル信号では録音できません。本機のデジタル音声端子は出力のみです。	_
画や録音	本機からデジタル信号のま まMDなどに録音できるか?	●デジタル信号(PCM)で録音できます。DVDの音声を録音する場合、初期設定 「デジタル出力」を以下のように設定してください。 「PCMダウンサンプリング変換」:「入」、「Dolby Digital」:「PCM」、「DTS」:「PCM」 (ただし、ディスクがデジタル信号での録音を許可していることと、録音側の機器 がサンプリング周波数48 kHzに対応していることが必要です。) ●MP3信号は録音できません。	61
	ディスクに高速でダビングでき るか?	●できます。高速記録対応のディスクを使用すると、1時間の番組(タイトル)を、DVD-R、+Rに最短約56秒、DVD-RAMに最短約1.5分、DVD-RW(DVD-Video方式)に最短約1.9分でダビングできます。	42
	MPEG4 は録画できるか?	●できません。本機はMPEG4に対応していません。	_
地上	地上デジタルやBS、CSの放送 を見ることができるか? また、それらの放送を録画できる か?	●BSチューナーを接続しなくても、本機でBS(アナログ)を見たり録画したりすることができます。(BS5チャンネルは、WOWOWと受信契約し、デコーダーとの接続が必要です。BS9チャンネルではできません。) ●本機だけでは地上デジタルやBSデジタル、CSの放送を見ることはできません。地上デジタル・BSデジタル・CSデジタルのチューナーなどを外部入力(L1~L3)に接続し、チューナーを接続した外部入力チャンネル(L1~L3)を選ぶと、放送を見たり	14,35
地上デジタル・C		録画することができます。 ●有料放送は、放送会社との受信契約が必要です。 ●デジタル放送には、著作権保護のため、「1回だけ録画可能」のコピー制御信号が加えられます。このような映像を録画するには、HDDを使用するか"CPRM"対応のDVD-RAMが必要です。ディスクのジャケットなどで確認してください。また、これらの映像は複製できません。	=
S		●デジタルハイビジョン画質での録画はできません。 ●「1回だけ録画可能」のデジタル放送は、HDDやDVD-RAM以外には録画できません。(CPRM対応のDVD-RWやDVD-Rにも録画できません。)	6
·CS·BS放送		●チューナーが予約待機できる場合、「外部入力自動録画」で録画できます。 ●チューナーのIrシステムがDVDビデオレコーダーに対応している場合は、Irシステムを使って録画することができます。接続した機器の説明書をご覧ください。	35 35
	BSアナログのハイビジョン放送 は録画できるか?	●M-Nコンバーター内蔵の機器を本機の外部入力(L1~L3)に接続し、 [DVD入力] で接続した外部入力チャンネル(L1~L3)を選ぶと録画できます。ただし、ハイビジョン画質では録画できません。	13,14 35

こんな表示がでたら

	` _				
テレビ画面		調べるところ・原因・対策	ページ		
異常が発生しました。決定ボタ してください	ンを押	●[決定]を押すと、復旧動作を行います。復旧動作中(本体表示窓に "SELF CHECK" 表示中)は操作できません。	_		
ディスクが入っていません		●ディスクが裏返しになっていませんか。	27		
(対応)カードが入っていません		●カードが入っていません。対応したカードを入れたのに表示された場合は、本体の電源を切り、カードを入れ直してください。 ●カードのフォーマットが異なっています。	5,40 5		
記録できないディスクが入ってす		◆DVD-RAM、DVD-R、DVD-RW(DVD-Video方式)、+R以外のディスクが入っています。	4		
このディスクは規定のフォー ⁻ トがされていません	マッ	●ファイナライズ後のDVD-R、DVD-RW(DVD-Video方式)、+Rが入っています。 ●DVD-RW(VR方式)が入っています。	4		
	記録で	●フォーマットされていないDVD-RAM、DVD-RWが入っています。	57		
きません 番組(タイトル)数がいっぱいる	で記録	●不要な番組(タイトル)や写真を消去してください。HDD RAM -RW(V) SD	38,50 54		
できません		●新しいディスクやカードを使ってください。	_		
ダビング先の容量が足りません					
録画を正常に終了できませんで	ぐした	●録画禁止の番組のため、録画できません。●ディスクの残量がなくなっていませんか。●最大番組(タイトル)数を超えていませんか。	_ _ 26		
ディスクへの書き込みができません ディスクを確認してください	J	_ ・ ●ディスクに傷や汚れがありませんか。	9		
フォーマットできません					
ディスクを交換してください		●ディスクに異常が発生した恐れがあります。 [▲開/閉] を押して、ディスクを取り出し(電源が切れます)、ディスクに傷や汚れがないか確認してください。	9		
ホスト局が設定されていません 番組データは未取得です	,	●チャンネルと番組表設定を設定してください。			
この放送局の番組データは取得で きません		 ●設定した「Gガイド地域」に対応したホスト局を選んでください。 ●放送局名が正しく設定されているか、「マニュアルチャンネル設定」で確認してください。 			
予約チャンネルを合わせてください	1	●ガイドチャンネルが正しく設定されていないため、Gコード予約ができません。	22		
0		●ディスクまたは本機がその操作を禁止しています			
再生できません		●非対応のディスク(映像方式が異なるディスクなど)が入っています。	4		
本機では再生できません		●非対応の画像を再生しようとしました。●本体の電源を切り、カードを入れ直してください。			
フォルダがありません		●本機で対応したフォルダがありません。	68		
本体表示窓		調べるところ・原因・対策	ページ		
NO READ		、クに汚れや傷が付いているため、録画や再生、編集できません。 クリーナー (→17) での作業が終了しましたので、[▲開/閉] を押して取り出してください。	9		
SELF CHECK		たは、動作中に電源コードが抜けたため、復旧動作中です。表示が消えれば使えます。			
			5		
UNSUPPORT		・録画や再生ができないディスクが入っています。	ن		
HARD ERR		入れ直しても症状が変わらない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。	_ 		
HDD SLP		DDの寿命を延ばすため、休止状態になりました。 [HDD] を押すとHDDが起動します。			
PROG FULL		32件の予約がされています。不要な予約を消してください。	34 24		
U30 REMOTE(数字) ** 1 (数字)は 1 ~ 3 の いずれかを表示					
		Bアンテナ線がショートしているため、自動的にBS電源を切りました。BSアンテナを正し接続した後、「BS電源」を再設定してください。			
U59 ◆本体のP		内部温度が上昇しています。安全のため動作停止中です。表示が消えるまで(約30分間)お待ちください。でき 1通しのよいところに設置し、後面の内部冷却用ファンの周りを空けてください。	_		
U99 ●本体力		正常に動作しません。本体の[電源心/I] を押し、電源を入/切してください。	_		
UNFORMAT ●フォー DVD		マット(初期化)されていないDVD-RAM、DVD-RWまたは他の機器で記録された Video方式のDVD-RWが入っています。ご使用になる場合は、ディスクをフォーマッ ください。ただし、記録されていた内容はすべて消去されます。	57		
PLEASE WAIT	●初期設 抜けた	理中です。"BYE"が表示されたあと、電源が切れます。 定[クイックスタート]を「入」に設定している場合、停電または動作中に電源コードがための復旧動作中にも表示されます。表示が消えれば使えます。	— 11		
R35:50 * ² ※2 数字は例です。		またはディスクの残量です。(異常ではありません。) :「Remain(残量)」を、「35:50」は「35時間50分」を意味します。	_		

障かな!?

故障かな?と思ったら以下の項目を確かめてください。それでも直らないときや、症状が載っていないときはお買い上げの販売店にご連絡ください。

次のような場合は、故障ではありません。

- ●周期的なディスクの回転音がする。(ファイナライズ時などに通常より回転音が大きくな ●気象条件が悪いため、受信映像が乱れる。 る場合があります。)
- ●電源切/入及び休止時(「HDD SLP」状態)に音がする。休止中の反応が遅い。
- ●早送り/早戻しすると映像が乱れる。
- ●BS/CS放送の一時的な休止による受信障害

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
	電源が入らない	●電源プラグがコンセントから外れていませんか。	13
電源		●外部入力自動録画の待機中ではありませんか。("EXT Link"点灯) [外部入力自動録画] を押して解除してください("EXT Link"消灯)	35
心	自動的に電源が切れた	●節電機能(初期設定 「自動電源[切]」)が設定されていませんか。 ●各種安全装置が働いていることがあります。本体の[電源心 /l]を押し、電源を入れてください。	59
	表示が暗い	●初期設定の「FLディマー」で明るさを変えてください。	61
	"0:00"が点滅している	●時刻を合わせてください。	25
表示	録画や再生時の時間表示が実際より も少なく表示される	●録画や再生時の時間表示は、映像信号を基準に 1 秒を0.999秒(29.97フレーム)としており、実際の録画時間より若干短くなりますが、実際の録画には影響ありません。 [例:1 時間の番組(タイトル)の時間表示は約59分56秒となります。]	_
亦	残量表示が使用した量に比べて少なくなったり多くなったりする MP3の再生時間が実際と違う	 ●残量表示は実際より増減することがあります。 ●DVD-R、+Rは、番組(タイトル)を消去しても残量は増えません。 ●DVD-RW(DVD-Video方式)は、最後に録画した番組(タイトル)を消去したときのみ残量が増えます。 ●DVD-R、+Rに録画や編集を約200回以上繰り返すと、残量が減ります。 ●早送り/早戻し中は、時間表示が正しく表示されないことがあります。 	_ _ _ _ _
	接続後、テレビの映りが悪くなった	●分配器を使っていませんか。市販のブースターで改善できることがあります。 ●BSアンテナからの線が劣化していませんか。販売店にご相談ください。	_
	映像が出ない映像が乱れる	 ●接続やテレビ側の入力切り換えを確認してください。 ●プログレッシブ映像に対応していないテレビに接続し、プログレッシブ映像を出力する設定をしていませんか。本体の[停止■]と[再生▶]を同時に5秒以上押し、設定を解除してください。 ●テレビのハイビジョン方式(MUSE)の端子に接続すると、音声が乱れたり、映らないことがあります。 	13~16 —
	横縦比4:3の画像が左右に伸びる 画面サイズがおかしい	●テレビの画面モードなどを使って調節してください。 調節できないときは、 再生設定 「映像」メニューで「プログレッシブ」を「切」にしてください。 ●初期設定「接続するTV」、「ワイドモード」、「DVD-Video」、「DVD-RAM」の設定を確認してください。	— 55 59,61
テレビ画	録画した番組(タイトル)の映像が縦 に引き伸ばされる	 ● HDD RAM 初期設定「高速ダビング用録画」を「入」にして録画すると、16:9映像が4:3映像で記録されます。(お買い上げ時は「入」に設定されています。)テレビ側の画面モードを変更して調整できます。 16:9映像のまま記録したいときは「高速ダビング用録画」を「切」にしてください。 ● R RW(V) +R ディスクの制約で、16:9映像は4:3映像で記録されます。テレビ側の画面モードを変更して調整できます。 	60 —
置	再生時の映像に残像が多い	●再生設定「映像」メニューの「インテグレイティッドDNR」をOにするか、「MPEG-DNR」を「切」 にしてください。	55
画面や映像	プログレッシブ出力でDVDビデオを 再生時に、映像の一部が瞬間的に二重 にぶれて見える	●映像ソフトそのものの編集方法や、素材の状態に起因する症状ですが、インターレース出力では問題なく再生できます。 再生設定 「映像」メニューで「プログレッシブ」を「切」にしてください。	55
	画質を調整しても映像が変わらない	●映像によっては効果が得られない場合があります。	_
	画面メッセージが出ない	●初期設定「オンスクリーン表示(オート)」が「入」になっていますか。	61
	ブルーバック(青い画面)にならない	●初期設定「ブルーバック」が「入」になっていますか。	61
	予約録画中の映像が映らない	●予約録画は電源の入/切にかかわらず実行されます。予約録画の内容を確認するには、電源を 「入」にしてください。	_
	地上デジタルやBS、CS放送が映らない 有料番組やハイビジョン放送が見られない	●接続を確認してください。WOWOWなどは、各放送局と契約が必要です。●本機のBS-IF出力と接続したテレビでBS放送を見る場合は、本機を使用しない場合でも、必ず本機を電源コンセントに接続してください。●本機ではハイビジョン放送は見られません。	13~15 —
	ハウリング(ピー)音が出る	●モニター出力付きテレビに接続してディスクを再生するときは、本機の入力をモニター出力が 接続されている外部入力以外に切り換えてください。	_
	音が出ない 聞きたい音声が出ない	●接続や 初期設定 「デジタル出力」の設定を確認してください。アンプに接続しているときは、入力 切換なども確かめてください。	61
	音が小さい、おかしい 	●音声選択が間違っていませんか。[音声]を押して、正しい音声を選んでください。 ●以下の場合は再生設定「音声」メニューで「サラウンド」を「切」にしてください。 - カラオケディスクなど、サラウンド効果が出ないディスクの場合	38 55
		- 二重放送の番組(タイトル)を再生する場合 ●ディスク側で音声の出力方法が制限されていませんか(表示窓に"D.MIX"が表示されないディスクなど)。 マルチチャンネルのディスクには、ダウンミックスが禁止されているため、本機では正常に再生できないものがあります。ディスクのジャケットなどを確認してください。 DVD-A	_
音声	Trans. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	●初期設定の「高速ダビング用録画」を「入」にして録画すると、主/副音声のどちらか一方しか記録されません。あとでDVD-R、DVD-RW(DVD-Video方式)、+Rにダビングするつもりで録画する場合以外は、「切」にしてください。	60
	音声が切り換えられない 	●以下の場合は音声の切り換えができません。 - 初期設定「高速ダビング用録画」が「入」の場合(お買い上げ時の設定は「入」です。) -「DVD」を選択中、ディスクトレイにDVD-R、DVD-RW(DVD-Video方式)や+Rが入っている 場合	60 —
		- 録画モードがXPで、初期設定「記録音声モードの設定(XP時)」が「LPCM」の場合 ●光デジタルケーブルでアンプと接続していませんか。初期設定「Dolby Digital」が「Bitstream」 のときは切り換えできません。「PCM」に設定するか音声コードで接続してください。 ●ディスク制作者の意図により音声が切り換えられないディスクもあります。	61 61 —
		- 2 - 1 ハノ 1911 F ロップはにい フロアは 切り 15人 フェウマック コ ヘノ しのりのす。	

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
	テレビが操作できない リモコンが働かない	 ●テレビのメーカー番号が異なっていませんか。 ●電池が入っていますか。電池が切れていませんか。 ◆本体のリモコン受信部に向けて操作していますか。 ●リモコンと本体の間に障害物(ラックなどの色つきガラスも含む)などがありませんか。 ●受信部に日光などの強い光が直接当たっていませんか。 ●本体とリモコンのリモコンモードが異なっていませんか。 	24 11 11 — — 24
	操作できない	リモコン操作で本体表示窓のこの数字のボタンと [決定]を同時に2秒以上押したままにしてください。 • [HDD]、[DVD]または[SD]を間違って選んでいませんか。 • ディスクによっては、一部操作ができません。	
ボタン		● "U59" 点灯時は本体内部温度が高くなっています。"U59" が消えるまで待ってください。 ●安全装置が働いている場合があります。本体の[電源 少 /1]を押し、電源を入/切してください。切れない場合は約10秒押したままにするか、電源プラグを抜き、約1分後に入れてください。	
·操 作	ディスクが取り出せない	●録画中になっていませんか。◆本機の故障が考えられます。電源「切」状態で本体の[停止■]と[△チャンネル]を同時に約5秒以上押したままにするとディスクトレイが開きます。ディスクを取り出し、お買い上げの販売店へご相談ください。	_
	起動が遅い	 ◆HDDが休止状態になっていませんか(本体表示窓に"HDD SLP"と表示)。 ◆「クィックスタート」が「入」になっていますか。 ◆「クィックスタート」が「入」になっていても以下のような場合は起動に時間がかかります。 -DVD-RAM 以外のディスクが入っている場合 -時計が設定されていない場合 - 停電直後や電源コードを差した直後 	7 59 — — —
	DVD-RAM の読み込み時間が長い	●午前4時から数分間は、本機のシステムメンテナンスのため、起動に時間がかかります。 ●本機ではじめて使用するディスクや、長時間使用しなかったディスクは、読み込み時間が長く	
		なることがあります。 初期設定 「クイックスタート」が「入」になっていても同様です。	
	録画できない 	 ●ディスクが入っていますか。または録画できないディスクが入っていませんか。 ●フォーマットされていないDVD-RAM、DVD-RWが入っていませんか。 ●ディスクやカートリッジに誤消去防止(プロテクト)が設定されていませんか。 ●録画制限のある番組を録画しようとしていませんか。 ●ディスク残量がない場合や、番組(タイトル)数が最大数になっている場合は録画できません。 	4 57 56 — 38,50
		[不要な番組(タイトル)を消去するか、新しいディスクを使ってください] ●ファイナライズ後のDVD-R、DVD-RW(DVD-Video方式)、+RまたはDVD-RW(VR方式)に録画しようとしていませんか。DVD-RWはフォーマットするとくり返し録画できます。 ●ディスクの出し入れや電源の入/切を約50回以上くり返したDVD-R、DVD-RW(DVD-Video方式)や+Rは、録画や編集ができなくなることがあります。	57 —
	Gコード予約できない	●本機で録画したDVD-Rは、他の当社製DVDレコーダーで追記できない場合があります。 ●予約内容が間違っていませんか。予約録画の時間が重なっていませんか。	34
	予約録画ができない	 予約内容が间違うといませんが。予約録画の時間が重なうといませんが。 予約録画の待機状態になっていますか。[タイマー切/入②]を押して、本体表示窓に"②"を点灯させてください。 ガイドチャンネルが正しく設定されていますか。 同じガイドチャンネルが複数のチャンネルに設定されていませんか。不要な方を削除してください。 時刻が合っていますか。 	30,32, 33 22 23 25
録画	[停止■]を押しても、録画が停止しない	●予約録画実行中は[タイマー切/入 ②]を押してください。(本体表示窓の" ② "消灯) ●外部入力自動録画中は本体の[外部入力自動録画]を押してください。(本体表示窓の" EXT Link" 消灯) ●「クィックスタート」が「入」に設定されているとき、電源を入れてすぐに録画を開始した場合は、数秒間は録画を停止できません。	31~33 35 59
世	予約録画が終わっても、予約内容が消 えない	●毎日·毎週予約のときは予約内容が残ります。	30,32
や予約、ダビ	外部入力自動録画ができない 録画した番組(タイトル)の一部、また はすべてが消えた	●チューナーなどが、本機の外部入力 1 (L 1)に接続されていますか。 ●録画や編集中に停電や電源コードが抜けるなどで電源が切れませんでしたか。番組(タイトル)が消えたり、ディスクが使えなくなる場合があります。フォーマット (HDD RAM RW(V))するが、新しいディスクを使ってください。[当社では、消えた番	14 57
ダビング	予約した番組と違う番組が録画されていた	組(タイトル)や使えなくなったディスクは補償できません。] ●予約録画時に野球延長対応機能が働くと、録画した番組(タイトル)の最初、または最後の部分に最大120分、予約番組の前後に放送された番組の内容が含まれる場合があります。「部分消去」でこの部分を消去してください。	51
	野球延長対応機能が働かない	●初期設定「野球延長」が「入」になっていますか。 ●番組表データに延長情報が含まれていない場合には働きません。また、本機では検出できない言葉を含んでいる場合など、番組表データの内容によっては、延長情報を含んでいても正しく働かない場合があります。	60 —
		●予約登録時ではなく、録画開始時点での延長情報に基づいて延長録画を行います。(新しい番組表データの受信により、延長情報の有無や内容が変わることがあります。) ●19時より前に放送が終了する番組には働きません。	_
		●延長部分の録画中に別の予約録画が始まる場合、延長部分の録画を終了します。そういった番組は予約内容一覧画面で「本編可」と表示されます。●野球延長対応機能は、最大で120分の録画時間延長が可能です。それ以上の延長放送を録画することはできません。	34
	高速モードでダビングできない	することはできません。 ●HDDへの録画前に 初期設定 「高速ダビング用録画」を「切」に設定しませんでしたか。(お買い上げ時の設定は「入」です。)	60
	高速モードでのダビングに時間がかかる	 ●高速記録に対応していないディスクを使っていませんか。高速記録対応ディスクでも、ディスクの状態によっては最高速にならない場合があります。 ●番組(タイトル)数が多い場合は時間がかかります。 ●6時間以上の番組(タイトル)は、EP(8H)モードのない他の当社製DVDレコーダー 	
		では、DVD-R、DVD-RW(DVD-Video方式)、+Rに高速モードでダビングできません。	<u> </u>

故障かな!?(つづき)

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ		
	番組表(G ガイド)が表示されない 8日分表示されない	●初期設定「番組表設定」を確認してください。 ●番組表(Gガイド)データは1日に数回送信されます。お買い上げ直後は、番組表(Gガイド)データが	23		
釆		受信されていません。 -電源「切」状態でしばらくお待ちください。(1日程度かかる場合があります。お買い上げ時の受信時刻設定は、「番組表(Gガイド)データ送信時刻 をご覧ください)	19		
番組表(Gガ		-データ送信時刻に本機が電源「入」状態だった場合、以下の条件を満たすときのみデータ受信を 行えます。	20		
以(记		・データ送信時刻に本機のテレビチャンネルがホスト局に設定されている・データ送信時刻に録画を行っていない			
ガ		●時刻が合っていますか。 ■ 対象3 カウ熱領南の体機内は、た場合、発知表(C.ガノじ)のデークは発信できません。	25		
イド		●外部入力自動録画の待機中だった場合、番組表(Gガイド)のデータは受信できません。 ●ホスト局の電波が弱い場合や、強度のゴーストを含んでいる場合は、番組表(Gガイド)データを取得できないことがあります。ブースターを使用することで改善できる場合もありますので、販売店にご相談ください。			
·)	番組表(Gガイド)に表示されない放送 局がある	●初期設定「マニュアルチャンネル設定」の「放送局名」が正しく設定されていない。●初期設定「Gガイド地域」で設定した地域に登録されていない放送局は、映像が受信できる場合でも、番組表(Gガイド)に放送内容は表示されません。	22 64		
		●番組の一部のみを予約した場合は表示されません。	_		
	名が合っていない	●予約設定後に番組内容が変更されても、予約時のタイトル名で録画されます。 ●携帯電話のEPG録画サービスを利用して予約を変更した場合、タイトル名が変更される場合があります。	_		
	再生ができない。すぐに停止する 	●ディスクを正しく入れていますか。(裏表が逆になっているなど)またはディスクが汚れていませんか。●本機で使えないディスク、未記録ディスクが入っていませんか。●他機でフォーマットのみ行った+RWが入っていませんか。	9,36		
		●他の当社製DVDレコーダーでDVD-RAMに録画した「1回だけ録画可能」の番組(タイトル)は、本機のHDDへダビングできる場合がありますが、著作権保護のため再生できません。	6		
		● DVD-RAMにEP(8H)モードで録画した場合、DVD-RAM 再生対応のDVDプレーヤーでも再生できないことがあります。この場合は、EP(6H)モードで録画してください。	60		
	映像や音声が一瞬止まる	●プレイリストのチャプターのつなぎ目を再生すると起きます。 ●高速モードでダビングしたファイナライズ後のDVD-R、DVD-RW(DVD-Video方式)、+Rでは、部分消去をした部分やチャプターのつなぎ目で起きることがあります。 ●シーンの切り換わりで、音声や映像が切れたりすることがあります。	_		
	 DVDビデオを再生できない	●視聴制限が設定されていませんか。初期設定「視聴制限」を変更してください。	60		
ェ	音声言語や字幕言語が切り換えら	●ディスクに複数の言語が収録されていますか。	— 36		
再生	れない 字幕が出ない	●再生設定の「音声情報」、「字幕情報」ではなく、ディスクのメニュー画面でのみ切り換えられるディスクもあります。●ディスクに字幕が収録され、再生設定「ディスク」メニューの「字幕情報」が「入」になっていますか。			
	アングルを切り換えられない	●ディスクに手帯が収録されて 円生設定 「ティスク」メニューの「手帯情報」が「人」になっているすが。 ●ディスクに複数のアングルが収録された場所以外では切り換わりません。	55 —		
	視聴制限の暗証番号を忘れた 視聴制限を解除したい	●視聴制限の内容をお買い上げ時の状態に戻してください。[△開/閉]を押して、トレイが開いている状態で、本体の[録画●]と[再生▶]を同時に5秒以上押してください。(表示窓に"INIT"が表示)			
	早見再生ができない	●音声がドルビーデジタル以外の場合は働きません。●録画モードが"XP"または"FR"での録画中は働きません。RAM			
	自動CM早送りが働かない	 ●録画内容により、正しく働かないことがあります。 ●早見再生中は働きません。 ●最大49回働きます。[HDD : 1番組(タイトル)あたり49回/ RAM :ディスク 1 枚あたり49回]それを超えた場合は働きません。 	_ _ _		
	続き再生メモリー機能が働かない	◆本体表示窓の"再生"が点滅していないときは働きません。◆記憶した位置は、電源を切ったりディスクトレイを開けると解除されます。プレイリストの場合は、番組(タイトル)やプレイリストを編集したときも解除されます。	_ _		
	「番組 (タイトル)を消去しても残量が増えない	●DVD-Rや+Rは消去しても残量は増えません。 ●DVD-RW(DVD-Video方式)は、最後に録画した番組(タイトル)を消去したときのみ、残量が増えます。途中の番組(タイトル)を消去しても残量は増えません。	_		
編	編集できない	●HDDに空き容量がないと、HDDでの編集ができなくなることがあります。不要な番組(タイトル)を消去して空き容量を作ってください。	38,50		
編集・	フォーマットできない チャプターが作成できない	●ディスクが汚れていませんか。クリーニングクロス(別売)できれいにふいてください。●本機で使えないディスクを使っていませんか。●作成したチャプター情報は、電源を切るときまたはディスクを取り出すときなどにディスクに	9 5		
整理	部分消去のイン点、アウト点が設定できない				
	チャプターが消去できない	●チャプターの範囲が小さくて消去できない場合は、「チャプター結合」でチャプター範囲を大きくすると消去できます。	51		
	プレイリストが作成できない	●番組(タイトル)が静止画を含む場合は、プレイリストの編集元としてすべてのチャプターを一度に選ぶことはできません。個々のチャプターは選べます。	_		
	再生ナビ画面を表示できない	●録画やダビング中、外部入力自動録画の待機中はできません。			
	編集やフォーマットができない	●カードのプロテクトを解除してください。(カードによっては、プロテクトを設定していても、画面に「書き込み禁止設定オフ」と表示される場合があります。)			
75	カードの内容を読めない	◆本機で対応していないフォーマットのカードを入れていませんか。(カードの内容が壊れている場合もあります。)他の機器ではFAT12またはFAT16で、または本機でフォーマットしてください。	5		
写真		●本機で対応していないフォルダ階層や拡張子になっていませんか。	68		
共		●本機の電源を入れ直してください。 ●本機では8MB~1GBまでのSDメモリーカードが使用できます。	 5		
		●ファイル数やフォルダの数が多い場合、数時間かかることがあります。	_		
	かかる	● ダビングや消去をくり返していると、時間がかかる場合があります。 カードやディスクをフォーマットしてください。	57		

「故障かな!?」に従ってご確認のあと修理が必要になったときは、裏面の「修理診断カルテ」にご記入のうえ、 製品に添付していただきますようお願いいたします。



修理診断カルテ

~= 7.7	_	_	_
ご記入日:	牛	月	⊢⊨

修理をご依頼される場合は、円滑な対応をさせていただくために、下記内容をご記入のうえ、製品に添付していただきますようお願いいたします。

HDDは大変デリケートな部品です。細心の注意を払って修理を行いますが、修理過程においてやむを得ず記録内容が失われたり、故障状態によってはHDDの初期化(出荷状態に戻すため、記録内容は全て失われます。)や交換が必要な場合があります。 このような場合、記録内容(データ)の修復などはできません。あらかじめご了承ください。

<商品に関	して>							
機種名					製造 (保証書または本	番号 体後面に記載)		
お買い上げ日		年	月	日	保証書	書添付	□ 有り	□無し
<確認事項	>							
修理代金の見積り (有償修理時のみ)	□不要		万円以	上必要	□必要			
修理ご依頼時の 添付品	(本体以外の添付品) 電源コー		ださい。)] リモコン		ディスク	□ その他		
設定項目の 初期化	修理の際に、初 あらかじめご了			出荷状態	態に戻さなけれ	ばならない場合	があります。	
HDDの初期化 (録画内容の消去)	HDDの初期化に □ 同意する	同意されま	きすか 。		らない場合があ 合があります。)	で署名	内容は全て失われ	(記ます。)
<不具合症	伏についてこ	>						
不具合症状	(発生症状をなる^	く詳しく、身	具体的にご記入	ください	。)例:HDDか!	うDVD-Rへ高速f	三一ドでダビング時	、途中で止まった。
発生条件	-	ー □ 再生	時 □ ダ (H トーからの録 D録画 (ビデ:	ビング時 DD⇄D\ ≹画 オからの:		└─□本体		
発生頻度	□ 常時	□ 時々			回に	· _ 回位		
<%DVDF	ィスクに関	して>	正確な診断	を行うた	:めに、できるだ	だけ症状の発生し	」たディスクの添	付をお願いします。
発生ディスク	□ DVD-RAM □ DVD-R □ DVDビデス □ その他	メース	カー名: カー名: トル:			品番 記番 ディ		
発生箇所	□ 最初から再できない	生	分 _ から症状	秒位 が発生	立の部分	□ タイトルN チャプタ-		
<接続テレ	ビに関して ^ン	>						
接続テレビ	テレビメーカ- 接続端子:□	-名:	☐ S端 .	子 [重名:] その他		

主な仕様

待機時消費電力:

クィックスタート「入」時 約 9.0 W * 1 (電源「切」時) [約 9.2 W (時刻表示点灯時) 約 8.4 W (時刻表示消灯時)] クィックスタート「切」時 約 3.2 W * 1 (電源「切」時) [約 3.8 W (時刻表示点灯時)] 約 0.8 W (時刻表示消灯時)]

[H] O.O II (F)	
電源	AC 100 V 50/60 Hz
消費電力	約 32 W
外形寸法 (幅×奥行×高さ)	430 mm×350.5 mm×63 mm
質量	約 4.6 kg
許容周囲温度	+5~40℃
許容相対湿度	10~80%RH (結露なきこと)
記録可能なディスク	●DVD-RAM: Ver.2.0 Ver.2.1/3×-SPEED DVD-RAM Revision 1.0 Ver.2.2/5×-SPEED DVD-RAM Revision 2.0 ●DVD-R: for General Ver.2.0 for General Ver.2.0/4x-SPEED DVD-R Revision 1.0 for General Ver.2.x/8x-SPEED DVD-R Revision 3.0 ●DVD-RW: Ver.1.1 Ver.1.1/2×-SPEED DVD-RW Revision 1.0 Ver.1.2/4×-SPEED DVD-RW Revision 2.0 ●+R: Ver.1.0 Ver.1.1 Ver.1.2
記録方式	●DVD-RAM: DVDビデオレコーディング規格準拠 ●DVD-R: DVDビデオ規格準拠 ●DVD-RW: DVDビデオ規格準拠
記録時間	(4.7 GB ディスク使用時) 最大8時間 XP:約1時間、SP:約2時間、 LP:約4時間、EP:約6時間または約8時間 (内蔵 HDD 使用時) 最大532時間 XP:約67時間、SP:約133時間、 LP:約266時間、 EP:約399時間または約532時間
再生可能な ディスク	●DVD-RAM ●DVD-R ●DVD-RW ●+R ●+RW ●DVD-Video ●DVD-Audio ●CD ●CD-DA ●VCD ●CD-R/RW(MP3、CD-DA、VCD、JPEG フォーマット記録のディスク)
内蔵 HDD 容量	300 GB
時計	クォーツ制御(24 時間表示)デジタル表示
プログラム数	1ヵ月 32 プログラム
停電保障期間	約5年
外部コントロール端子	別売ブロードバンドレシーバー用
	1112122 1111

この仕様は、性能向上のため変更することがあります

音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。特に静かな夜間には窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。



音のエチケット シンボルマーク

■映像

記録圧縮方式	MPEG 2 (Hybrid VBR)
映像入力	入力端子 : 3 系統
	入力レベル : 1.0 Vp-p (75 Ω)
S映像入力	入力端子 : 3 系統
	Y 入力レベル : 1.0 Vp-p (75 Ω)
	C 入力レベル : 0.286 Vp-p (75 Ω)
映像出力	出力端子 : 2 系統
	出力レベル : 1.0 Vp-p (75 Ω)
S映像出力	出力端子 : 2 系統
	Y 出力レベル : 1.0 Vp-p (75 Ω)
	C 出力レベル : 0.286 Vp-p (75 Ω)
D端子映像	出力端子 : 1 系統
出力	●D1/D2 端子:
	(525i : Y、CB、CR/525p : Y、PB、PR)
	Y 出力レベル : 1.0 Vp-p (75 Ω)
	PB/CB 出力レベル : 0.7 Vp-p (75 Ω)
	PR/CR 出力レベル: 0.7 Vp-p (75 Ω)

■音声

=7/2 = 4	B II B' 'I I O I =7/7
記録·再生	Dolby Digital: 2 ch 記録
圧縮方式	リニア PCM(XP モードのみ切り換え可) : 2 ch 記録
アナログ入力	入力端子 :3 系統、LINE(ピンジャック)
	基準入力 :309 mVrms
	入力レベル FS : 2 Vrms(1 kHz、0 dB、47 kΩ)
アナログ出力	出力端子:
	●2 ch 出力(ミックス音声):
	2 系統、LÍNE(ピンジャック)
	基準出力 : 309 mVrms
	出力レベル FS:2 Vrms(1 kHz、0 dB、10 kΩ負荷)
デジタル出力	出力端子 : 1 系統、光コネクター
	(PCM、ドルビーデジタル、DTS 対応)

■テレビジョン方式

映像方式	NTSC 方式(525 本)60 フィールド
アンテナ	VHF : $1 \sim 12 \text{ CH } 75\Omega$ UHF : $13 \sim 62 \text{ CH } 75\Omega$
受信入力	CATV : C13 \sim C63 CH 75 Ω
	BS : 1·3·5·7·9·11·13·15 CH*2 75Ω
	DC15V、最大4W
	0.67 Vp-p (75 Ω)
ビットストリーム入力/出力	0.5 Vp-p (75 Ω)

■カード機能 静止画(JPEG、TIFF)

スロット	SD メモリーカード
対応カード	SD メモリーカード ^{※3}
	マルチメディアカード
対応フォーマット	FAT12、FAT16
画像ファイル	●JPEG ベースライン方式 [DCF(Design
形式	rule for Camera File system) 準拠]
	●TIFF(非圧縮RGB点順次)対応 ●DPOF対応
画素数	34×34 ~ 6144×4096
	サブサンプリング 4:2:2、4:2:0
解凍時間※4	約7秒 (200 万画素、JPEG)
··· 1) (TD の小=	

- ※ 1 VTR の省エネ法に定める計算式による待機時消費電力値を示す。
- ※ 2 本機では BS9(ハイビジョン放送)は見られません。
- ※ 3 miniSD™カードを含む(miniSD™ アダプター装着時)
- ※4解凍時間は使用環境(ファイル数・圧縮率など)によって 多少長くなることがあります。

お手入れ

■録画 / 再生用レンズが汚れたとき

- 長期間使用すると、レンズにほこりなどが付着し、正常な録画・ 再生ができなくなることがあります。

使用環境や回数にもよりますが、約1年に一度、

レンズクリーナー(→17)でほこりなどの除去をおすすめします。使いかたは、レンズクリーナーの説明書をお読みください。

●クリーニング中に音がすることがありますが故障ではありません。

■本体が汚いとき

- ●アルコールやシンナーは使わないでください。
- ●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は・・・
まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- ●修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- ●使いかた·お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

本機は一般家庭用として作られています。

一般家庭用以外での使用(例えば飲食店などの営業用としての長時間使用など)により故障した場合は、保障期間内でも有料修理とさせていただくことがあります。

■保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間

当社は、このDVDレコーダーの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■修理を依頼されるとき

「故障かな!?」(→72~74)に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。

下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。 技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理 完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報の お取り扱いについて

松下電器産業株式会社および松下グループ関係会社(以下「当社」)は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報(以下「個人情報」)を、下記のとおり、お取り扱いします。

1. 当社は、お客様の個人情報を、ナショナル パナソニック製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。

なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく業務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。

- 2. 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
- 3. お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容								
製品	製 品 名 DVDレコーダー お買い上げ日 年 月 日							
品番DMR-EH60故障の状況できるだけ具体的に								

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。

http://panasonic.jp/support/

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

パナは 365日

電話 ダイヤル 000 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 31- 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787

Open:9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

まりョナル パナソニック **修 理 ご 相 談 窓 口**

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理で相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。 ●携帯電話·PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

	北海道	鱼 地	! 区		近畿	地	区
札幌	札幌市厚別区厚別南	帯広	帯広市西19条南1丁目	滋賀		奈良	大和郡山市筒井町
	2丁目17-7 雷(011)894-1251		7-11 25 (0155)33-8477	<u></u> ±27	2 (077)582-5021		800番地 雷 (0743)59-2770
旭川	旭川市2条通21丁目	函館		京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4	和歌山	和歌山市中島499-1
	左1号		(函館流通卸センター内) (M) (0129) 49-6621		2 (075)672-9636		2 (073)475-2984
	1 (0166)31-6151		1 (0138)48-6631	大阪	大阪市北区本庄西1丁目 1-7	兵庫	神戸市中央区琴/緒町 3丁目2-6
	±	11L			1 (06)6359-6225		3 (078)272-6645
	東北	地	区				
青森	青森市第二問屋町 3-7-10	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18		中 国	地	区
	5 (017)739-9712		1 (022)387-1117	鳥取	鳥取市安長295-1	岡山	岡山県都窪郡早島町 矢尾807
秋田	秋田市御所野湯本2丁目	山形	山形市平清水1丁目	<u> </u>	☎(0857)26-9695 米子市米原4丁目2-33		雷 (086)292-1162
	1-2 (018)826-1600		1-75 (023)641-8100	<u>~7</u>	雷 (0859)34-2129	広島	広島市西区南観音8丁目
岩手	盛岡市羽場13地割30-3	福島	福島県安達郡本宮町	松江	松江市平成町182番地14		13-20 (2)295-5011
	1 (019)639-5120		字南/内65 ☎ (0243)34-1301		1 (0852)23-1128	ш	山口市鋳銭司
			L (0243)34 1301	出雲	出雲市渡橋町416 ☎ (0853)21-3133		字鋳銭司団地北447-23
	首都图	多地	! 区	浜田	★ (0033/21-3133) 浜田市下府町327-93		1 (083)986-4050
版本	宇都宮市御幸町194-20		東京都世田谷区宮坂	νιш	T (0855)22-6629		
רויעווי	T (028)689-2555	木 亦	2丁目26-17				
群馬	高崎市大沢町229-1	. 1 . 4 11	1 (03)5477-9780		四国	地	区
	1 (027)352-1109	山梨	甲府市宝1丁目4-13 ☎ (055)222-5171	香川	高松市勅使町152-2	高知	
次城	つくば市花畑2丁目8-1	神奈川	横浜市港南区日野5丁目	徳島	☎ (087)868-9477 徳島県板野郡北島町	悉經	☎ (088)866-3142 松山市土居田町750-2
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2	1173471	3-16	心田	鯛浜字かや108	乏版	雷 (089)971-2144
	2 (048)728-8960	新潟	雷 (045)847-9720 新潟市東明1丁目8-14		2 (088)698-1125		
千葉	千葉市中央区星久喜町172	机加	雷 (025)286-0171		九州	地	区
	1 (043)208-6034		_ (0_0,_00	福岡	春日市春日公園3丁目48	熊本	熊本市健軍本町12-3
	- <u>+</u> +7	11L		IEIE	T (092)593-9036	ידיהת	1 (096)367-6067
7	中部	地		佐賀	佐賀市鍋島町大字	天草	本渡市港町18-11
ロ川	石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80	名占屋	名古屋市瑞穂区塩入町 8-10		八戸字上深町3044 ☎ (0952)26-9151	曲旧户	1 (0969)22-3125
	T (076)294-2683		2 (052)819-0225	長崎	長崎市東町1949-1	茈戊島	鹿児島市与次郎1丁目 5-33
富山		岡崎	岡崎市岡町南久保28		2 (095)830-1658		2 (099)250-5657
垣井	☎(076)432-8705 福井市開発4丁目112	は色	☎ (0564)55-5719 岐阜県本巣郡北方町	大分	大分市萩原4丁目8-35	大島	名瀬市長浜町10-1
田廾	番件印開発4 J 目 1 1 2 ☎ (0776)54-5606	収早	高屋太子2丁目30	合屹	☎(097)556-3815 宮崎市本郷北方字草葉		1 (0997)53-5101
長野	松本市大字笹賀7600-7	<u> </u>	1 (058)323-6010	中呵	2099-2		
	1 (0263)86-9209	高山	高山市花岡町3丁目82 ☎ (0577)33-0613		1 (0985)63-1213		
静岡	静岡市西島765	二重	☆ (03/7/33-0013) 久居市森町字北谷1920-3		沖縄	地	区
	1 (054)287-9000	_=	T (059)255-1380	油網	浦添市城間4丁目23-11	- 76	1 (098)877-1207
				八十小巴			(000)011 1201

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

さくいん

6	追っかけ再生 お手入れ	
Ð	音声 切り換え38、 効果 外部入力自動録画(EXT. Link)	55
	外部入力 NR 画質選択	55 59
	ケーブルテレビ(CATV)16、 高速(ダビング) 高速ダビング用録画10、 語句登録31、	42 60
3	コマ送り / コマ戻し 再生する 写真	37
	チャプター 番組(タイトル) プレイリスト	50 36
	再生ナビ36、30 秒スキップ残量に合わせて録画する	37
	(ぴったり録画) 市外局番チャンネル設定一覧 時刻合わせ 視聴制限 自動更新録画	62 25
	(オートリニューアル) 自動 CM 早送り	55 54
	写真41、 チャプター 番組(タイトル)38、50、 プレイリスト	51 56
	仕様	77 59 37 37 59
	操作状態の確認(情報表示)	38

To	タイムワープ	. 29.	37
	ダビング ビデオやビデオカメラか		.42
	ヒデオやヒデオカメラか	ط	.4/
	地上デジタル放送		
	チャプター	. 38、	50
	チャンネル設定	. 18、	22
	チャンネルの微調整		.22
	ディスクの再生方法(再生設	淀)	.55
	テレビを本機のリモコンで操作する	(ル) ろ	24
	番組表(Gガイド)を	ω	
(C)	使って予約録画		30
	早送り / 早戻し(サーチ)		
	早見再生		.3/
	番組表 (G ガイド)		
	検索(ジャンル、キーワー		
	語句登録		31
	設定		
	録画予約		30
	ファイナライズ	. 57、	68
	フォーマット		.68
	カード		
	HDD, DVD-RAM, DVD-F		
	プレイリスト		
	プレイリストのチャプター		53
	プログレッシブ		
	シロフレッフフ 設定		
	接続		10
	プロテクト(書き込み禁止)		
	カード		.56
	カートリッジ		
	写真		
	ディスク		
	番組(タイトル)		51
	フォルダ		54
	別売品		.17
	編集		
	写真		.54
	チャプター		
	番組(タイトル)		
	プレイリスト		
	プレイリスト		.UO
	ノレイリストのエヤノダ:	—	OJ

	マルチジョグ	.12
	文字入力 キーワード(番組表)	.58
	キーワード(番組表)	.31
	タイトル名30、32、	
	ディスク名	
	フォルダ名(写真)	.54
	プレイリスト名	.53
P	野球延長対応機能	.33
	用語解説	.68
	予約の確認·取消し·変更	
(a)	リージョン番号	
0	リピート再生	55
	リピート再生 リモコンモード	00. NC
	リリーフ(代替)録画	21 21
	録画する 録画中に再生する	.20
	追っかけ再生/同時録画再生/	
	タイムワープ	
	録画の予約30、	32
	録画の予約30、 録画モード(画質と記録時間)	.26
D	ワンタッチダビング	.43
B	BS アンテナ設定	.21
	BS デジタル放送6、14、	35
	BS 電源	.21
(CPRM6、	68
	CS 放送	
	DPOF54、	
	DVD-RAM/DVD-R/DVD-RW/	
(3)	+ REP 時の記録時間	
•	[EP(6H)/EP(8H)]	60
	[LF(01)/LF(01)]	
A	EPGFR(フレキシブルレコーディング)	00
_	FN(.20
G	G コード®を使って予約録画する	
0	Ir システム35、	
	JPEG40、	69
	LPCM61.	
M	MP339、 PBC 付きビデオ CD55、	69
ē	PBC 付きビデオ CD55、	69
8	SD カード5、	
ŏ	TIFF40、	
_		

この取扱説明書はエコマーク認定の再 生紙を使用しています。



この取扱説明書の印刷には、植物性 大豆油インキを使用しています。

本機の使用中、何らかの不具合により、正常に録画・編集ができなかった場合の 内容の補償、録画・編集した内容(データ)の損失、および直接・間接の損害に 対して、当社は一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。

愛情点検

長年で使用のDVDレコーダーの点検を!



こんな症状は ありませんか

- 煙が出たり、異常なにおいや音がする
- 映像や音声が出ないことがある
- 正常に動作しないことがある
- 商品に破損した部分がある
- その他の異常や故障がある

このような症状のときは 使用を中止し、故障や事故防止 のために、必ず販売店に点検を ご相談ください。

便利メモ(おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年 月	日	販主庁々	_		
品 番	DMR-EH60		販 売 店 名	7 7 ()	_

松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ

〒 571 - 8504 大阪府門真市松生町 1 番 15 号